CTK4200_WK220_es_Cover1-4.fm 1 ページ ２０１１年７月８日 金曜日 午後２時５分

This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.

CASIO

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

K MA1107-B Printed in China
CTK4200/WK220-ES1B

CTK-4200
WK-220
WK-225

ES

English

Español

USER'S GUIDE

Please keep all information for future reference.

Safety Precautions
Before trying to use the Digital Keyboard, be sure to read the separate "Safety Precautions".

GUÍA DEL USUARIO

Guarde toda la información para futuras consultas.

Precauciones de seguridad
Antes de intentar usar el teclado digital, asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" separadas.



CTK4200/WK220-ES1B

CASIO

CTK4200_WK220_es_Cover1-4.fm 2 ページ 2011年4月15日 金曜日 午前10時1分

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Model Number: CTK-4200/WK-220/WK-225
Trade Name: CASIO COMPUTER CO., LTD.
Responsible party: CASIO AMERICA, INC.
Address: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

	66	O *3	O	Sostenuto
	67	O *3	O	Soft pedal
	91	X	O	Reverb send
	93	O	O	Chorus send
	100, 101	X	O *2	RPN LSB, MSB
Program Change	:True #	O 0 - 127 * * * * * * *	O 0 - 127	
System Exclusive		O *2	O *2	
System Common	: Song Pos	X	X	
	: Song Sel	X	X	
	: Tune	X	X	
System Real Time	: Clock	O	X	
	: Commands	O	X	
Aux Messages	: All sound off	X	O	
	: Reset all controller	O	O	
	: Local ON/OFF	X	X	
	: All notes OFF	O	O	
	: Active Sense	X	O	
	: Reset	X	X	
Remarks		*1: Depends on tone. *2: For details about NRPN, RPN, and system exclusive messages, see MIDI Implementation at http://world.casio.com/. *3: In accordance with peal effect setting.	*1: Depende del tono. *2: Para obtener información acerca de NRPN, RPN y los mensajes exclusivos del sistema, consulte Implementación MIDI en http://world.casio.com/. *3: De acuerdo con el ajuste de efecto de pedal.	

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X : No

Important!

Please note the following important information before using this product.

- Before using the optional AC Adaptor to power the unit, be sure to check the AC Adaptor for any damage first. Carefully check the power cord for breakage, cuts, exposed wire and other serious damage. Never let children use an AC adaptor that is seriously damaged.
- Never attempt to recharge batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Never mix old batteries with new ones.
- Use recommended batteries or equivalent types.
- Always make sure that positive (+) and negative (–) poles are facing correctly as indicated near the battery compartment.
- Replace batteries as soon as possible after any sign they are getting weak.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- The product is not intended for children under 3 years.
- Use only a CASIO AD-E95100L adaptor.
- The AC adaptor is not a toy.
- Be sure to disconnect the AC adaptor before cleaning the product.

This mark applies in EU countries only.

CE

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

- Any reproduction of the contents of this manual, either in part or its entirety, is prohibited. Except for your own, personal use, any other use of the contents of this manual without the consent of CASIO is prohibited under copyright laws.
- IN NO EVENT SHALL CASIO BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS MANUAL OR PRODUCT, EVEN IF CASIO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The actual appearance of the product may be different from that shown in the illustrations in this User's Guide.
- Company and product names used in this manual may be registered trademarks of others.

Contents

General Guide E-4

Using the 10-key Pad (⑰) E-7
FUNCTION Button (㉙) Functions E-7
Returning the Digital Keyboard to Its Factory Default Settings E-8

Getting Ready to Play E-9

Preparing the Music Stand E-9
Power Supply E-9

Playing the Digital Keyboard E-10

Turning on Power and Playing E-10
Using Headphones E-11
Connecting a Microphone (WK-220 and WK-225) E-11
Changing Keyboard Response to Touch Pressure (Touch Response) E-12
Adjusting Display Contrast E-12
Using the Metronome E-13

Controlling the Keyboard Sounds E-14

Select from a variety of musical instrument sounds E-14
Layering Two Tones E-15
Splitting the Keyboard between Two Different Tones E-15
Using Reverb E-16
Using Chorus E-16
Using a Pedal E-17
Changing the Pitch (Transpose, Tuning, Octave Shift) E-17

Sampling Sounds and Playing Them on the Digital Keyboard E-19

Connection and Preparation E-19
Sampling and Playing a Melody Sound (Melody Sampling) E-20
Incorporating a Sampled Sound into a Drum Set (Drum Sampling) E-22
Other Sampling Functions E-25

Playing Built-in Songs E-27

Playing the Demo Songs E-27
Playing Back a Particular Song E-28
Increasing the Selection of Songs E-30

Using Built-in Songs to Master Keyboard Play E-31

Phrases E-31
Step Up Lesson Flow E-31
Selecting the Song, Phrase, and Part You Want to Practice E-32
Lessons 1, 2, and 3 ..... E-33
Lesson Settings E-34
Using Auto Step Up Lesson E-36

Music Challenge Keyboard Game E-37

Using Auto Accompaniment E-38

Playing the Rhythm Part Only E-38
Playing All Parts E-39
Using Auto Accompaniment Effectively E-41
Using One-Touch Preset E-42
Using Auto Harmonize E-43
Looking Up the Notes of Chords (Chord Book) E-44

Editing Auto Accompaniment Patterns E-45

Saving Keyboard Setups to Registration Memory E-48

To save a setup to registration memory E-49
To recall a setup from registration memory E-49

Recording Your Keyboard Play E-50

Recording and Playing Back Keyboard Play ... E-50
Using Tracks to Record and Mix Parts E-51
Recording Two or More Songs, and Selecting One for Playback E-53
Recording while Playing Along with a Built-in Song E-53
Saving Recorded Data on an External Device E-54

CTK4200_WK220_e.book 3 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Other Useful Digital Keyboard Functions.....E-55

Changing the Scale of the Keyboard.....E-55
Using Music Preset E-56
Using the Arpeggiator.....E-57
Deleting User Song Data.....E-58
Deleting All Data in Digital Keyboard Memory E-58

Connecting External Devices E-59

Connecting a Computer E-59
MIDI Settings.....E-60
Storing and Loading Digital Keyboard Memory Data.....E-62
Connecting to Audio Equipment.....E-63

Reference.....E-64

Troubleshooting.....E-64
Specifications E-66
Operating Precautions.....E-67
Error Messages E-68
Song List E-69
Fingering Guide.....E-70

MIDI Implementation Chart

Included Accessories

- **Music Stand**
- **Song Book**
- **Leaflets**
  - Safety Precautions
  - Appendix
  - Other (Warranty, etc.)

Items included as accessories are subject to change without notice.

Separately Available Accessories

- You can get information about accessories that are separately for this product from the CASIO catalog available from your retailer, and from the CASIO website at the following URL.

http://world.casio.com/

General Guide

- In this manual, the term “Digital Keyboard” refers to the CTK-4200/WK-220/WK-225.
- Illustrations in this User’s Guide show the WK-220.
- **In this manual, buttons and other controllers are identified using the numbers shown below.**
- There is a button number reference at the back of this manual. You can tear it out and refer to the button numbers as required.



English

• The following explains the meaning of the ⬇ symbol that appears on the product console and with the key names below.
⬇ : Indicates a function that is enabled by holding down the button for some time.

❶ **POWER** button ☞E-10

❷ **VOLUME** knob ☞E-10

❸ **RECORDER** button ☞E-50

❹ **RHYTHM EDITOR** button ☞E-45

❺ **METRONOME,** ⬇ **BEAT** button ☞E-13

❻ **INTRO**, **REPEAT** button ☞E-29, 41

❼ **NORMAL/FILL-IN, REW** button ☞E-28, 41

❽ **VAR./FILL-IN, FF** button ☞E-28, 41

❾ **SYNCHRO/ENDING, PAUSE** button ☞E-28, 41

❿ **START/STOP, PLAY/STOP** button ☞E-27, 38

⓫ ⬇ **CHORDS, ACCOMP, PART SELECT** button ☞E-30, 39

⓬ **TEMPO** buttons ☞E-13

⓭ **TONE** button ☞E-14

⓮ **RHYTHM**, ⬇ **ONE TOUCH PRESET** button ☞E-38, 42

⓯ **SONG BANK** button ☞E-28

⓰ **MUSIC PRESET** button ☞E-56

⓱ Number buttons, **[–]/[+]** keys ☞E-7

⓲ **BANK, LISTEN** button ☞E-33, 48

⓳ **Area1, WATCH** button ☞E-33, 48

⓴ **Area2, REMEMBER** button ☞E-34, 48

㉑ **Area3, NEXT** button ☞E-32, 48

㉒ **Area4, AUTO** button ☞E-36, 48

㉓ **STORE, MUSIC CHALLENGE** button ☞E-37, 49

㉔ **SPLIT** button ☞E-15

㉕ **LAYER** button ☞E-15

㉖ **AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR,** ⬇ **TYPE** button ☞E-43, 57

㉗ **PIANO/ORGAN** button ☞E-14

㉘ **CHORD BOOK** button ☞E-44

㉙ **FUNCTION** button ☞E-7

㉚ Speakers

㉛ Song Bank list

㉜ Display

㉝ Music Preset list

㉞ Rhythm list

㉟ Tone list

㊱ CHORD root names ☞E-39

㊲ Percussion instrument list ☞E-14

■ Back





㊳ **USB** port ☞E-59

㊴ **SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK** ☞E-17

㊵ **MIC VOLUME** knob
(WK-220 and WK-225) ☞E-19

㊶ **MIC IN/SAMPLING** jack
(WK-220 and WK-225) ☞E-19

㊷ **AUDIO IN** jack ☞E-19

㊸ **DC 9.5V** terminal ☞E-9

㊹ **PHONES/OUTPUT** jack ☞E-11

Using the 10-key Pad (17)

Use the number buttons and the [–] and [+] keys to change the settings of the parameters that appear in the upper left area of the display.





Number Buttons

Use the number buttons to enter numbers and values.

- Enter the same number of digits as the currently displayed value.
  Example: To enter tone number 001, input 0 → 0 → 1.

NOTE

- Negative values cannot be input using the number buttons. Use [–] (decrease) and [+] (increase) instead.

[–] and [+] Keys

You can use the [–] (decrease) and [+] (increase) keys to change the displayed number or value.

- Holding down either key scrolls the displayed setting.
- Pressing both keys at the same time will revert to the initial default setting or the recommended setting.

FUNCTION Button (29) Functions

You can use the **FUNCTION** button (29) to adjust the reverb effect, to delete data, and to perform a wide range of other Digital Keyboard operations.

To select a function

1. **Press 29 (FUNCTION) to display the function menu.**

2. **Use the 17 (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display the function you want.**

- You can exit the function menu by pressing 29 (FUNCTION).
- After selecting functions 8 through 13, press the 17 (10-key) [9] (ENTER) key to display the menu item's submenu. Then use [4] (◄—) and [6] (—►) to select an item. You can exit a submenu by pressing the 17 (10-key) [7] (EXIT) key.

3. **Refer to the indicated pages for details about each function.**

English

CTK4200_WK220_e.book 8 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

	Function	Display	See Page
1	Transpose	Trans.	E-17
2	Accompaniment Volume	AcompVol	E-42
3	Song Volume	Song Vol	E-30
4	Touch Response	Touch	E-12
5	Tuning	Tune	E-17
6	Reverb	Reverb	E-16
7	Chorus	Chorus	E-16
8	Sampling	SAMPLING	
	Automatic Sampling Start	AutoStrt	E-25
	Automatic Sampling Stop	AutoStop	E-25
	Sampled Tone Protect	(Protect)	E-26
9	Step Up Lesson	LESSON	
	Voice Fingering Guide	Speak	E-34
	Note Guide	NoteGuid	E-35
	Performance Evaluation	Scoring	E-35
	Phrase Length	PhraseLn	E-35
10	Preset Scales	SCALE	E-55
11	Other Settings	OTHER	
	Arpeggiator Hold	ArpegHld	E-57
	Pedal Effect	Jack	E-17
	Accompaniment Scale	AcompScl	E-56
	LCD Contrast	Contrast	E-12
12	MIDI Settings	MIDI	
	Keyboard Channel	Keybd Ch	E-60
	Navigate Channels	Navi. Ch	E-60
	Local Control	Local	E-61
	Accomp Out	AcompOut	E-61
13	Delete	DELETE	
	Sampled Sound Delete	(tone name)	E-26
	User Rhythm Delete	(rhythm name)	E-47
	User Song Delete	(song name)	E-58
	All Data Delete	All Data	E-58

IMPORTANT!

- **The tone and other parameters revert to their initial defaults whenever you turn on power (page E-10).**

Returning the Digital Keyboard to Its Factory Default Settings

Perform the following procedure when you want to return the Digital Keyboard's stored data and settings to their initial factory defaults.

1. **Turn off the Digital Keyboard.**

2. **While holding down ⓯ (SONG BANK) and the [1] 10-key (⓱) key at the same time, press ❶.**

- Keep ⓯ (SONG BANK) and the [1] 10-key (⓱) key depressed until the next step is complete.

3. **When the message "Pls wait" appears on the screen, release ⓯ (SONG BANK) and the [1] 10-key (⓱) key.**

- You will be able to use the Digital Keyboard in a short while after its system is initialized.

NOTE

- See "Turning on Power and Playing" (page E-10) for information about turning digital power on and off.

Getting Ready to Play

Preparing the Music Stand



Power Supply

Either an AC adaptor or batteries can be used to power this Digital Keyboard. Normally, use of AC adaptor power is recommended.

- The AC adaptor does not come with this Digital Keyboard. Purchase it separately from your retailer. See page E-3 for information about options.

Using the AC Adaptor

Make sure that you use only the AC adaptor specified for this Digital Keyboard. Use of a different type of AC adaptor can cause malfunction.

Specified AC Adaptor: AD-E95100L
(JEITA Standard plug)



IMPORTANT!

- **Be sure to turn off Digital Keyboard power before connecting or disconnecting the AC adaptor.**
- **The AC adaptor will become warm to the touch after very long use. This is normal and does not indicate malfunction.**
- **To prevent breaking of the wire, take care to avoid putting any type of load on the power cord.**



- **Never insert metal, pencils, or any other objects into the product's 9.5V DC terminal. Doing so creates the risk of accident.**

Using Batteries

IMPORTANT!

- **Be sure to turn off power before loading batteries.**
- **It is up to you to prepare six commercially available batteries. Do not use oxyride batteries or any other nickel based batteries.**

1. **Open the battery cover on the bottom of the Digital Keyboard.**

<CTK-4200> **<WK-220/WK-225>**



2. **Load six batteries into the battery compartment.**

- CTK-4200: AA-size batteries
- WK-220/WK-225: D-size batteries

Make sure the positive ⊕ and negative ⊖ ends of the batteries are facing as shown in the illustration.



3. **Insert the tabs of the battery cover into the holes on the side of the battery compartment, and close the cover.**



■ Low Battery Indication

The indicator shown below starts to flash to let you know when battery power is low. Replace the batteries with new ones.



Playing the Digital Keyboard



Turning on Power and Playing

1. Press ❶.

This turns on power.

- To turn off the Digital Keyboard, press ❶ again.

2. Try playing something on the keyboard. Use ❷ to adjust volume.



IMPORTANT!

- **If you press ❶ only lightly, the display will light up momentarily but power will not turn on. This does not indicate malfunction. Press ❶ firmly and completely to turn on power.**
- **Turning off the Digital Keyboard causes most current settings to be cleared. The Digital Keyboard will revert to initial settings the next time you turn it on. This is true for all settings except for sample sound protection. Once you turn it on it remains on until you turn it off again.**
- **The message "Pls wait" will remain on the display while a data save operation is in progress. Do not perform any other operation while it is displayed. Turning off the Digital Keyboard can cause Digital Keyboard data to be deleted or become corrupted.**

Auto Power Off

If you do not perform any operation on the Digital Keyboard for one of the trigger times noted below, Auto Power Off will turn off power.

During battery operation : 6 minutes
During AC adaptor operation : 30 minutes

■ Disabling Auto Power Off

You can disable Auto Power Off to ensure that power is not turned off automatically during a concert, etc.

1. While holding down ⓭ (TONE), turn on power.

Auto Power Off will be disabled.

CTK4200_WK220_e.book 11 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using Headphones

Using headphones cuts off output from the built-in speakers, which means you can practice playing even late at night without disturbing others.

- Be sure to turn down the volume level before connecting headphones.



PHONES/OUTPUT jack

NOTE

- Headphones do not come with the Digital Keyboard.
- Use commercially available headphones. See page E-3 for information about options.

IMPORTANT!

- **Do not listen to very high volume output over headphones for long period. Doing so creates the risk of hearing damage.**
- **If you are using headphones that require an adaptor plug, make sure you do not leave the adaptor plugged in when removing the headphones.**

Connecting a Microphone (WK-220 and WK-225)

You can connect a dynamic microphone (only) to the Digital Keyboard for output through the Digital Keyboard's speakers.

- You can adjust the volume level of microphone input with the ㊵ (MIC VOLUME) knob. Microphone volume control is independent of overall keyboard volume.
- Built-in effects (reverb, chorus) are also applied to input from the microphone.

For details, see "Controlling the Keyboard Sounds" (page E-14).



MIC IN/SAMPLING jack

IMPORTANT!

- **Before connecting a microphone, make sure that the Digital Keyboard and microphone are turned off.**
- **Before connecting a microphone, set both the ❷ and ㊵ (MIC VOLUME) knobs to low levels. Adjust volume settings to appropriate levels after connecting the microphone.**

CTK4200_WK220_e.book 12 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Changing Keyboard Response to Touch Pressure (Touch Response)

Touch Response alters tone volume in accordance with keyboard pressure (speed). This provides you some of the same expressivity you get on an acoustic piano.



Pressing fast produces louder notes.



Pressing slowly produces softer notes.



Do not try to use too much pressure.

Changing Touch Response Sensitivity

Use the procedure below to control how much the volume of played notes change in accordance with playing style. Select the setting that best matches your playing style.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Touch" (page E-7).**

2. **Use ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select one of the three Touch Response sensitivity settings.**

Off (oFF)	Touch Response is turned off. Sound volume is fixed, regardless of key press speed.
Type 1 (1)	Normal Touch Response
Type 2 (2)	More sensitive Touch Response than Type 1

Adjusting Display Contrast

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "OTHER" (page E-7).**



2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Contrast".**

4. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to adjust the contrast.**

- The contrast setting range is 01 to 17.

CTK4200_WK220_e.book 13 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using the Metronome

The metronome lets you play and practice along with a steady beat to help keep you on tempo.

Start/Stop

1. Press ❺.

This starts the metronome.



2. Press ❺ again to stop the metronome.

Changing the Beats Per Measure

You can configure the metronome to use a bell sound for the first beat of each measure of the song you are playing.

- You can specify 0, or a value from 2 to 6 as the number of beat per measure.
- When playing a built-in song, the beats per measure setting (which determines when the bell sounds) is configured automatically for the currently selected song.

1. Hold down ❺ until the beats per measure setting screen appears on the display.

- If you do not perform any operation for a few seconds after the beats per measure setting screen appears, the display will return to the screen displayed before you pressed ❺.

2. Use ⓱ (10-key) to enter the number of beats per measure.

- The bell will not sound if you specify 0 for this setting. In this case, all beats are indicated by a click sound. This setting lets you practice with a steady beat, without worrying how many beats there are in each measure.

Changing the Metronome Tempo

Use the following procedure to change the tempo of the metronome.

1. Press ⓬.

Use ∨ (slower) and ∧ (faster) to change the tempo setting. Holding down either button changes the setting at high speed.

- Pressing ∧ and ∨ at the same time will initialize the tempo setting in accordance with the currently selected song or rhythm.
- Pressing ⓬ causes the tempo value to flash on the display. While the tempo value is flashing, you can use ⓱ (10-key) to change it.
  Note that you must input leading zeros, so 89 is input as 089.
- The tempo value will stop flashing if you do not perform any operation for a short while.



Changing the Metronome Sound Volume

The metronome volume setting is changed automatically with the volume level of the currently selected Auto Accompaniment or song. The metronome volume cannot be adjusted independently.

- For information about changing the Auto Accompaniment volume, see page E-42.
- For information about changing the song volume, see page E-30.

NOTE

- You cannot adjust the balance between the metronome and note volume during Auto Accompaniment and built-in tune play.

Controlling the Keyboard Sounds



Select from a variety of musical instrument sounds

Your Digital Keyboard lets you select tones for a wide variety of musical instrument sounds, including violin, flute, orchestra, and more. Even the same song sound takes on a different feel by changing the instrument type.

To select an instrument for playing

1. Press ⓭ (TONE).



2. Use ⓱ (10-key) to select the tone number you want.

The corresponding tone number and tone name will appear on the screen.

- Use the number buttons to enter the tone number. Specify three digits for the tone number.
  Example: To select 001, enter 0 → 0 → 1.

NOTE

- See the separate “Appendix” for a complete list of available tones.
- When one of the drum sets is selected, each keyboard key is assigned a different percussion sound.

3. Try playing something on the keyboard.

The tone of the instrument you selected will sound.

Playing with a Piano or Organ Tone

Pressing ㉗ toggles between the piano and organ modes. Each press of ㉗ toggles the tone setting between a piano tone (Tone Number 001) and an organ tone (Tone Number 079).

In addition to the tone number, you also can configure the settings listed below.

Reverb	: “06”
Transpose	: 00
Touch Response	: Off: Returns to initial default On: No change
Pedal Effect	: SUS
Rhythm Number	: “161” (When a piano tone is selected) “094” (When an organ tone is selected)
Accompaniment	: Rhythm part only
Local Control	: On
Drum Assign	: Off
Split	: Off
Layer	: Off
Chorus	: Off
Octave Shift (Upper)	: 0
Auto Harmonize	: Off
Arppegiator	: Off
Scale	: Equal

CTK4200_WK220_e.book 15 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Layering Two Tones

You can use the following procedure to layer two different tones (such as piano and strings) so they sound simultaneously when you press a keyboard key.

1. **Select the first tone you want to use.**
Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to select the tone you want.
Example: 032 ELEC.PIANO 1

2. **Press ㉕.**



3. **Use ⓱ (10-key) to select the second tone you want.**
Example: 205 STRINGS

4. **Play something on the keyboard.**
Both tones sound at the same time.

5. **Pressing ㉕ again to unlayer the keyboard (so it plays only the tone you selected in step 1).**
- Each press of ㉕ toggles between layered (two tones) and unlayered (one tone).

Splitting the Keyboard between Two Different Tones

You can use the procedure below to assign different tones to the right range and left range of the keyboard, so it sounds like you are playing an ensemble between two instruments.

To select the two tones for a split keyboard

1. **Select the tone for the right side range (page E-14).**
Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to select the tone you want.
Example: 303 FLUTE 1

2. **Press ㉔.**



3. **Use ⓱ (10-key) to select the left side range tone you want.**
Example: 064 VIBRAPHONE 1

4. **Play something on the keyboard.**
This will sound the tones assigned to the left and right side ranges of the keyboard.



5. Pressing ㉔ again to unsplit the keyboard (so it plays only the tone you selected in step 1).

- Each press of ㉔ toggles between split (two tones) and unsplit (one tone).

NOTE

- If you turn on both layer and split, layering will be applied to the right side range of the keyboard only.

To change the split point

1. While holding down ㉔, press the keyboard key where you want the split point to be.

The key you press will become the lowest note of the right side range of the split keyboard.
Example: Setting middle C (C4) as the split point.

Using Reverb

Reverb adds reverberation to notes. You can change the duration of the reverb.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Reverb" (page E-7).

2. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the reverb setting you want.

Off (oFF)	Turns off reverb.
1 to 10	The larger the number selected, the longer the reverb duration.



Indicator disappears when reverb is turned off.

Using Chorus

Chorus is a function that adds depth and breadth to notes. It makes you sound as if you are playing multiple instruments.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Chorus" (page E-7).

2. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the chorus type you want.

There are five chorus types, plus an off setting.



Indicator disappears when chorus is turned off.

- The actual effect produced by chorus depends on the tone you are using.

CTK4200_WK220_e.book 17 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using a Pedal

A pedal can be used to change notes in various ways while playing.

- A pedal unit does not come with the Digital Keyboard. Purchase one separately from your retailer. See page E-3 for information about options.

Connecting a Pedal Unit

Connect an optional pedal unit.



Selecting the Pedal Effect

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "OTHER" (page E-7).**

Flashes

2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Jack".**

4. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the pedal effect you want.**

- The following shows the available pedal effects.

Sustain (SUS)	Sustains notes played while the pedal is depressed. Organ and other similar tone notes are sustained even if the pedal is not pressed.
Sostenuto (SoS)	Sustains notes that are playing when the pedal is depressed before the keyboard keys are released.
Soft (SFt)	Slightly softens notes played while the pedal is depressed.
Rhythm (rHy)	Pressing the pedal starts and stops Auto Accompaniment or song playback.

Changing the Pitch (Transpose, Tuning, Octave Shift)

Changing the Pitch in Semitone Steps (Transpose)

The transpose feature lets you change the pitch, in semitone steps. A simple operation lets you instantly change the pitch to match that of a singer.

- The transpose setting range is –12 to +12 semitones.

1. **Press ㉙ (FUNCTION).**

2. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the transpose setting you want.**

Fine Tuning (Tuning)

Use the tuning feature when you need to adjust the pitch slightly to play along with another musical instrument. Also, some artists perform their music with slightly altered tuning. You can use the tuning feature to adjust tuning so it exactly matches a performance on a CD.

- The tuning feature specifies the frequency of the A4 note. You can set a frequency within the range of 415.5 to 465.9 Hz. The initial default setting is 440.0 Hz.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Tune".**

2. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to adjust the tuning.**

- Performing this step causes the display to change from "Tune" to a value that indicates the current frequency setting as shown below. You can change the frequency in 0.1 Hz steps.

- Even if you do not perform a ⑰ (10-key) operation to adjust the tuning, the current frequency setting will appear automatically after a few seconds.

Octave Shift

Octave Shift lets you raise or lower the pitch of the keyboard notes in octave units.

- The octave shift setting range is –2 to +2 octaves.
- When using Split (page E-15), you can individually set the left and right keyboard ranges to the pitches you want.

1. **Keep pressing ㉕ until the screen shown below appears on the display.**

If you want to use Split, turn on Split before pressing ㉕.

- If you do not perform any operation for a few seconds after this screen appears, the display will return to the previous screen automatically.

2. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to shift the octave.**

- Split On : This step affects the right side keyboard range only.
- Split Off : This step affects the entire keyboard range.

3. **Press ㉕.**

- Split On : The screen shown below will appear. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to shift the octave for the left side keyboard range.
- Split Off : The screen shown below will appear. Advance to step 4.

4. **Press ㉕ again.**

Sampling Sounds and Playing Them on the Digital Keyboard



You can sample a sound from a microphone, a portable audio player, or other device, and then play the sound on the keyboard. For example, you could sample the bark of your dog and then use the sound in a melody. You also can sample and use passages from a CD. The sampling feature is a great way to create new sounds that are highly creative.

Connection and Preparation

IMPORTANT!

- **Before connecting, make sure that this Digital Keyboard, as well as the microphone (WK-220 or WK-225) or external device (CTK-4200) being connected, are all turned off.**

1. Connect a microphone or external device to the Digital Keyboard.

<CTK-4200>



<WK-220/WK-225>

- **You cannot sample sounds input from through the AUDIO IN jack.**



NOTE

- Use a commercially available dynamic microphone.
- Connection of an external device requires commercially available connecting cords, supplied by you. Connecting cords should have a stereo mini plug on one end and a plug that matches the configuration of the external device on the other end.

2. Turn down the volume levels of the external device and the Digital Keyboard.

3. Turn on the external device or microphone, and then turn on the Digital Keyboard.

- When using a microphone, adjust the input volume level with ㊵ (MIC VOLUME).

NOTE

- It will take a few seconds after you turn on the Digital Keyboard before you will be able to use the microphone.
- Sampled sounds are recorded in monaural.

Sampling and Playing a Melody Sound (Melody Sampling)

Use the procedures in this section to sample a sound and play it as the melody part on the Digital Keyboard.

- Up to five sampled sounds can be stored in Digital Keyboard memory as tone numbers 601 through 605. Simply select the tone number where the sound you want is located to assign the sound to the keyboard.

To sample a sound

1. Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to enter the tone number (601 to 605) where you want to store the sampled sound.



2. Press ㉗ and ㉘ at the same time.

This enters sampling standby.

The allowable sampling time (in seconds) will appear on the display momentarily and then the display will change to the following.



3. What you should do next depends on your Digital Keyboard model as described below.

- CTK-4200:
  Output sound from the external device.
- WK-220, WK-225:
  Output the sound in the direction of the microphone.

Sampling will start automatically.

- Sampling will not start if the volume of the sound is too low.



4. After the sound you want to sample is finished, press ㉗ and ㉘ at the same time.

Sampling will stop.

- Even if you do not press ㉗ and ㉘, sampling will stop automatically whenever there is no more sound being input from the external device or microphone. Sampling also will stop automatically 10 seconds after it is started.



5. Play something on the Digital Keyboard.

NOTE

- You may not be able to get 10 seconds of sampling if Digital Keyboard memory is low due to storage of other data. If this happens, deleting other memory data you no longer need will free up memory space and you should be able to sample for 10 seconds. See “Deleting a Sampled Sound” on page E-26 for more information.

IMPORTANT!

- **Sampling sound and storing it will delete any sound data currently stored under the same tone number. To help ensure that you do not accidentally delete important data, be sure to read “Protecting Against Accidental Deletion of Sampled Sounds” on page E-26.**

CTK4200_WK220_02_e.fm 21 ページ ２０１１年４月２１日 木曜日 午後４時５９分

■ How sampled sounds are played

Pressing Middle C (C4) will play back the original sound. The keys to the left and right of C4 play the sound at different pitches.



Looping a Sampled Sound

You can use the following procedure to loop a sampled sound so it continues to repeat, as you play on the Digital Keyboard.

1. **Press ⑭ (RHYTHM).**

2. **Press ㉗ and ㉙ at the same time.**

This enters repeat standby.

3. **Press the button (⑲ to ㉓) that corresponds to the melody sampling tone number you want to select.**

This will start looped playback of the selected sound.

To select this tone number:	Press this button:
601	⑲
602	⑳
603	㉑
604	㉒
605	㉓

4. **Press the same button again to stop playback.**

5. **Press ⑱ to return to the screen that was displayed before step 2 of this procedure.**

Changing the Volume of Sampled Sound Looped Playback

You can use the following procedure to change the volume level of the looped playback of each sampled sound, if you want.

1. **Press the button of the sampled sound whose volume you want to change (⑲ to ㉓).**

- This will cause the sounds loop to sound.

2. **While the loop is sounding, hold down the same sampled sound button (⑲ to ㉓) as you press any keyboard key.**

- Pressing the keyboard key quickly will increase sample sound volume, while pressing slowly will decrease volume.

3. **After the sampled sound is at the volume level you want, release its button (⑲ to ㉓).**

CTK4200_WK220_e.book 22 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Applying Effects to a Sampled Sound

You can apply various effects to sampled sounds.

1. **Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to enter the tone number (601 to 605) to which you want to apply effects.**

2. **Press ⓭ (TONE) to cycle through the available effects, described below.**

Effect Type (Display)	Description
Original (Orgnl)	Normal sampled tone (no looping, no effect).
Loop 1 (Loop1)	Loops the sampled sound.
Loop 2 (Loop2)	Loops the sample sound and raises the pitch of the resonating sound when the keyboard key is released.
Loop 3 (Loop3)	Loops the sample sound and lowers the pitch of the resonating sound when the keyboard key is released.
Pitch 1 (Ptch1)	Changes the pitch from low to high, at an increasing rate.
Pitch 2 (Ptch2)	Changes the pitch from high to low, at a decreasing rate.
Pitch 3 (Ptch3)	Changes the pitch from high to low, at a decreasing rate, and then raises the pitch when the key is released.
Tremolo (Treml)	Alternates volume between high and low.
Funny 1 (Funy1)	Adds vibrato and changes the pitch by a gradually increasing amount.
Funny 2 (Funy2)	Alternates between high pitch and low pitch.
Funny 3 (Funy3)	Adds vibrato and changes the pitch from low to high.

- Avoid assigning the same sampled sound to the keyboard for play along and for looped play. Doing so will cause, the Loop 1 effect to be applied to the keyboard tone while looped play of the sampled sound is being performed.

Incorporating a Sampled Sound into a Drum Set (Drum Sampling)

You can use the procedure to change the drum sounds that are assigned to each keyboard key.

- You can store up to three drum sets and store them as tone numbers 606, 607, and 608. Simply select the tone number where the drum set you want is located to assign the drum set sounds to the keyboard.

1. **Press ⓮ (RHYTHM).**

2. **Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to enter the tone number (606, 607, or 608) for the drum set whose sounds you want to change.**

3. **Press ㉗ and ㉘ at the same time.**

CTK4200_WK220_02_e.fm 23 ページ ２０１１年４月２０日 水曜日 午後３時３２分

4. Press the keyboard key* to which you want to assign the drum sound you are about to sample.

This enters sampling standby.
The allowable sampling time (in seconds) will appear on the display momentarily and then the display will change to the following.



* Drum sounds cannot be assigned to these keys (WK-220, WK-225).



5. What you should do next depends on your Digital Keyboard model as described below.

- CTK-4200:
  Output sound from the external device.
- WK-220, WK-225:
  Output the sound in the direction of the microphone.

Sampling will start automatically.

- Sampling will not start if the volume of the sound is too low.



6. After the sound you want to sample is finished, press ㉗ and ㉘ at the same time.



Sampling will stop.

- Even if you do not press ㉗ and ㉘, sampling will stop automatically whenever there is no more sound being input from the external device or microphone. Sampling also will stop automatically 10 seconds after it is started.

7. Press the keyboard key.

NOTE

- You can repeat steps 3 through 6 to change other sounds that make up the currently selected drum set. There are eight sounds per drum set.
- You may not be able to get 10 seconds of sampling if Digital Keyboard memory is low due to storage of other data. If this happens, deleting other memory data you no longer need will free up memory space and you should be able to sample for 10 seconds. See “Deleting a Sampled Sound” on page E-26 for more information.

IMPORTANT!

- **Sampling a sound will delete any sound data currently assigned to the same keyboard key. To help ensure that you do not accidentally delete important data, be sure to read “Protecting Against Accidental Deletion of Sampled Sounds” on page E-26.**

Editing Sampled Drum Set Sounds

You can use the procedures in this section to copy the drum sound assigned to one keyboard key to another key, to change the pitch of a sound, and to delete a sampled sound.

1. **Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to enter the tone number (606, 607, or 608) for the drum set you want.**

2. **Press ㉗ and ㉘ at the same time.**

3. **Press ㉙ (FUNCTION).**



This is the editing mode.

- While in the editing mode, you can copy a sound, change the pitch of a sound, or delete a sound (each of which is described below). Pressing ㉙ (FUNCTION) again exits the editing mode and returns to step 2 of this procedure.



Indicates keyboard keys that have sounds assigned.

■ To copy a sampled sound from one key to another

While holding down the keyboard key to which the sampled sound you want to copy is assigned, press the keyboard key to which you want to copy it.

Example: To copy sampled sound of key C4 to key D4



Indicates the keyboard key whose sound was copied.

- A keyboard key that already has a sampled sound assigned cannot be selected as a copy destination.

■ To change the pitch of a sampled sound

While holding down the keyboard key of the sampled sound whose pitch you want to change, use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to change the pitch.

- You can change the pitch within a range of –64 to 63 semitones.

■ To delete a keyboard key's sampled sound

While holding down the keyboard key whose sound you want to delete, press ⓮ (RHYTHM). In response to the "DelSure?" message that appears, press the ⓱ (10-key) [+] (YES) key to delete, or [–] (NO) to cancel the delete operation.

- Deleting a sampled sound will return the key to its initial default built-in sound.

Example: To delete the sound assigned to key D4



Disappears

Using a Drum Sampling Tone in Auto Accompaniment (Drum Assign)

Use the following procedure to change the rhythm part of an Auto Accompaniment pattern to a drum set sound that you sampled.

1. **Press ⓮ (RHYTHM) and then use ⓱ (10-key) to enter the rhythm number of the Auto Accompaniment pattern you want.**

You cannot use a Drum Sampling Tone in a user rhythm, so do not select a user rhythm in the above step.

2. **Press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to enter the tone number of the sampling drum set that contains the sound you want to use.**

3. **Press ⓭ (TONE).**

This changes the rhythm part of the Auto Accompaniment pattern you selected in step 1 to the sampled sound you selected in step 2.

- To change the Auto Accompaniment rhythm part back to its original sound, press ⓭ (TONE) again.

NOTE

- Some rhythm part drum sounds cannot be replaced by sampled sounds.

CTK4200_WK220_e.book 25 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Other Sampling Functions

Changing to a Manual Sampling Start

Normally when the Digital Keyboard is in sampling standby, it will start sampling automatically whenever it detects sound input. You can use the following procedure to enable manual sampling start, which will cause sampling to wait until you press a button to start it. You can use this to insert silence before the sampled sound.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "SAMPLING" (page E-7).**



2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to turn off automatic sampling start.**

This enables manual sampling start, which operates as described below.

- Melody sampling (page E-20):
  Sampling starts when you press ㉗ and ㉘ at the same time, which you press in step 2 of the sampling procedure.
- Drum sampling (page E-22):
  Sampling starts when you release the Digital Keyboard key you press in step 4 of the sampling procedure.

Changing to Manual Sampling Stop

Normally the Digital Keyboard will stop sampling automatically whenever it detects there is no sound input. You can use the following procedure to enable manual sampling stop, which will cause sampling to continue until you press a button to stop it. You can use this to insert silence after the sampled sound.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "SAMPLING" (page E-7).**

2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Press the ⑰ (10-key) [6] (—►) key.**

4. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to turn off automatic sampling stop.**

Sampling continues until you perform one of the operations below, even if nothing is being input from an external device or the microphone.

- Melody sampling (page E-20)
  Press ㉗ and ㉘ at the same time.
- Drum sampling (page E-22)
  Press ㉗ and ㉘ at the same time, or press any keyboard key.

CTK4200_WK220_02_e.fm 26 ページ ２０１１年４月２０日 水曜日 午後３時３３分

Deleting a Sampled Sound

You can use the following procedure to specify a sampled tone number and delete its data.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "DELETE" (page E-7).**



2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**



3. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the tone number of the data you want to delete.**

4. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
This displays a delete confirmation message.

5. **Press the ⑰ (10-key) [+] (YES) key to delete the data, or [–] (NO) or [7] (EXIT) to cancel the delete operation.**

- After the delete procedure is complete, "Complete" will appear on the display followed by the screen in step 1 of the above procedure.

IMPORTANT!

- **For information about deleting individual drum sounds in a drum sampling set, see "Editing Sampled Drum Set Sounds" on page E-24.**

Protecting Against Accidental Deletion of Sampled Sounds

You can use the following procedure to protect each sampled sound against accidental deletion.

1. **Press ⑬ (TONE) and then use ⑰ (10-key) to enter the tone number of the sampled tone you want to protect.**

2. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "SAMPLING" (page E-7).**

3. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

4. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Protect".**

5. **Press the ⑰ (10-key) [+] key to turn on protection.**
Once protected a tone cannot be deleted.
A protected tone is indicated as shown below.



■ Saving Sample Data on an External Device

See page E-62 for details about how to transfer sampled data to a computer for storage.

Playing Built-in Songs



With this Digital Keyboard, built-in tune data is referred to as “songs”. You can listen to the built-in songs for your own enjoyment, or you can play along with them for practice.

NOTE

- In addition to simple listening enjoyment, the built-in songs can be used with the lesson system (page E-31) for practice.
- You can increase the number of tunes using your computer (page E-59).

Playing the Demo Songs

Use the following procedure to play back built-in songs.

1. **Press ⑩ and ⑪ at the same time.**

This will start playback of the demo songs.

- See page E-69 for information about song numbers and the song sequence.
- Demo playback always starts from song number 151.



2. **To change to another song while demo playback is in progress, use ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to enter the song number you want (page E-7).**

This will cause demo playback to jump to the song whose number you entered.

- You cannot use ⑰ (10-key) number buttons to select a song.

3. **To stop demo playback, press ⑩.**

Demo playback continues until you stop it by pressing ⑩.

Playing Back a Particular Song

Use the procedure below to play back one of the built-in songs. You can play along on the keyboard with song playback.

Start/Stop

1. Press ⓯ (SONG BANK).



2. Use ⓱ (10-key) to enter the number of the song you want.

- See page E-69 for a complete list of available songs.
- Use the number buttons to enter the song number. Specify three digits for the song number.
  Example: To select 001, enter 0 → 0 → 1.

3. Press ⓾.

This starts playback of the song.



4. Press ⓾ again to stop playback.

Song playback will continue (repeat) until you press ⓾ to stop it. You can cancel song repeat by pressing ❻.



Pause, Skip Forward, Skip Back

Use the operations in this section to perform pause, skip forward, and skip back operations.

■ Pause

1. Press ❾.

This pauses song playback.

2. Press ❾ again to resume playback from the point where you paused it.

■ Skip Forward

1. Press ❽.

This skips song playback forward to the next measure. Each press of ❽ skips ahead one measure. Holding down ❽ skips forward at high speed until you release it.

- Pressing ❽ while song playback is stopped performs lesson function phrase skip forward (page E-32).



■ Skip Back

1. Press ❼.

This skips song playback back to the previous measure. Each press of ❼ skips back one measure. Holding down ❼ skips back at high speed until you release it.

- Pressing ❼ while song playback is stopped performs lesson function phrase skip back (page E-32).

English

Repeating Playback of Specific Measures

You can use the procedure in this section to repeat particular measures for practice playing along until you master it. You can specify the start measure and the end measure of the section you want to play and practice.



1. **Press ❻ to temporarily turn off song repeat.**



2. **When song playback reaches the measure you want to specify as the start measure, press ❻.**

This specifies the measure as the start measure.



3. **When playback reaches the measure you want to select as the end measure, press ❻ again.**

This specifies the measure as the end measure and starts repeat playback of the measures in the specified range.

- During repeat play you can use ❾ to pause playback, ❽ to skip forward, or ❼ to skip back.



4. **Pressing ❻ again returns to normal playback.**

Changing the song number clears the start measure and end measure of the repeat operation.



Changing Playback Speed (Tempo)

You can use the following procedure to change the speed (tempo) in order to slow down playback to practice difficult passages, etc.

1. **Press ⓬.**

Use ∨ (slower) and ∧ (faster) to change the tempo setting. Holding down either button changes the setting at high speed.

- Pressing ∨ and ∧ at the same time will return the current song to its original default tempo.
- Pressing ⓬ causes the tempo value to flash on the display. While the tempo value is flashing, you can use ⓱ (10-key) to change it. The tempo value will stop flashing if you do not perform any operation for a short while.
- Changing the song number will return the song to its original default tempo.

Adjusting the Song Volume

Use the following procedure to adjust the balance between the volume of what you play on the keyboard and song playback volume.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Song Vol" (page E-7).

2. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to adjust the song volume.

Playing with the Tone as Song Playback

The procedure below lets you select the same keyboard tone as the one being used in the song and play along with your favorite tunes.

1. After selecting a song, hold down ⑮ (SONG BANK) for about two seconds until the displayed tone name changes to the tone name of the song.

- If your currently selected tone is the same as the song tone, the display contents will not change.

2. Play along with song playback.

NOTE

- If you select a song that uses different tones for left and right hand play, the right hand part tone is assigned to the keyboard.

Turning Off the Part of One Hand for Practice (Part Select)

You can turn off the right hand part or the left hand part of a song during playback and practice playing along with the remaining part.

1. Press ⑪ to select the part you want to turn off.

Each press of ⑪ cycles through the settings shown below.



2. Press ⑪.

This starts playback in accordance with the setting you selected in step 1.

NOTE

- During playback with one part turned off, only the notes of the part that is turned off are shown on the display.

Increasing the Selection of Songs

You can load song data from an external device and increase the selection of songs available on the keyboard. See the following pages for more information.

- See page E-62 for details about how to transfer sampled data to a computer for storage.

NOTE

- For information about how to delete song data loaded from an external device, see page E-58.

Using Built-in Songs to Master Keyboard Play



To master a song, it is best to break it up into shorter parts (phrases), master the phrases, and then put everything together. Your Digital Keyboard comes with a Step Up Lesson feature that helps you to do just that.

Phrases

The built-in songs are pre-divided into phrases to help you master keyboard play.



Step Up Lesson Flow

Step Up Lesson takes you through practice of the right hand part, left hand part, and both hand parts for each phrase of a song. Master all of the phrases and you master the song.

Phrase 1

- Right Hand Lesson 1, 2, 3
- Left Hand Lesson 1, 2, 3
- Both Hand Lesson 1, 2, 3

↓

Repeat the above to practice phrase 2, 3, 4, and so on, until you reach the final phrase of the song.

↓

After mastering all of the phrases, practice the entire song.

↓

Now you have mastered the entire song!

Messages that Appear during Lessons

The following are the messages that appear on the display during Step Lessons.

Message	Description
<Phrase>	Appears when you select a phrase, when a lesson starts, etc. • Note that certain phrases will cause "<Wait>" to appear instead of "<Phrase>".
<Wait>	Appears when the lesson starts with an intro or fill-in phrase that is not included in the phrases to be practiced. Play toll advance automatically to the next phrase after the un-included phrase plays, so wait until then to start playing on the keyboard.
NextPhrs	Appears when advancing automatically to the next phrase. This message appears following a phrase for which "<Wait>" (see above) is displayed, and during an Auto Step Up Lesson (page E-36).
Listen Watch Remember	Appears at the start of Auto Step Up lesson 1, 2, or 3 (page E-36).
From top	This message appears during Auto Step Up Lesson (page E-36) immediately before practice from Phrase 1 up until the phrase currently being practiced.
Complete	Appears at the end of Auto Step Up Lesson (page E-36).

Selecting the Song, Phrase, and Part You Want to Practice

First, select the song, phrase, and part you want to practice.

1. **Select the song you want to practice (page E-28).**

This will select the first phrase of the song.

2. **Press ㉑ (or ⑧) to move forward one phrase, or ⑦ to move back one phrase.**

- Holding down ⑧ or ⑦ scrolls through phrases at high speed.
- The Digital Keyboard remembers the last phrase you practiced for up to 20 songs. To recall the last practice phrase for the current song (if it is available), hold down ㉑.



3. **Press ⑪ to select the part you want to practice.**

Each press of ⑪ cycles through the settings shown below.



* This indicator (setting) is skipped if you press ⑪ while a lesson is in progress.

4. **Hold down ⑮ (SONG BANK) for about two seconds.**

The same tone used for song playback will be assigned to the keyboard (page E-30).

CTK4200_WK220_e.book 33 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

English

Lessons 1, 2, and 3

Now it is time to start the lessons. First, select the song and part you want to practice.

Lesson 1: Listen to the song.

First, listen to the example a few times to familiarize yourself with what it sounds like.

1. **Press ⑱.**

This starts example play.

2. **To stop Lesson 1, press ⑱ or ⑩.**

Lesson 2: Watch how the song is played.

Play the song on the keyboard. During this lesson, the display shows the key you need to press next. Voice fingering guide also uses a simulate voice to announce which finger you should use. Follow the instructions to press the correct keyboard keys and play the notes. Don't worry if you play the wrong note. Song playback will wait until you play the correct note. Take your time and play at your own pace.

1. **Press ⑲.**

This starts Lesson 2.

2. **Play notes on the keyboard in accordance with the instructions provided on the display and by voice fingering guide.**

During this lesson, the display shows the key you need to press next. Voice fingering guide uses a simulate voice to announce which finger you should use.





<Lesson 2 Guidance>

Master playing the correct note with the correct finger as instructed by the guidance. Practice playing with the correct timing.

↓

Song playback will wait for you to play the correct note.
- Keyboard key goes from flashing to lit.
- Note guide sounds the correct note to be played.
- Voice Fingering Guide tells you what finger to use.

↓

Pressing the correct keyboard key causes song playback to resume and the key for the next note flashes.

3. **To stop Lesson 2, press ⑲ or ⑩.**

● **If you complete Lesson 2 play to the end, a score that rates your play appears on the screen.**

Bravo!	You pass! Advance to the next lesson.
Again!	Go back and try again.

Lesson 3: Remember what you learned as you play.

Though song playback stands by waiting for you to press the correct keys as in Lesson 2, the Digital Keyboard does not provide any guidance about what note you need to play next. Remember everything you have learned up to Lesson 2 as you play.

1. **Press ⑳.**
This starts Lesson 3.

2. **Play the song along with the song playback.**

<Lesson 3 Guidance>

Press the keyboard keys you learned in Lesson 2.

↓

Song playback will wait for you to play the correct note.
• Note guide sounds the correct note to be played.

↓

If you are still unable to press the correct keyboard key, the Digital Keyboard will display keyboard guidance and voice fingering guide will tell you what finger to use, just as in Lesson 2.

↓

Pressing the correct key will cause song playback to resume.

3. **To stop Lesson 3, press ⑳ or ⑩.**
• If you complete Lesson 3 play to the end, a score that rates your play appears on the screen the same as with Lesson 2.

Playing a Particular Song All the Way Through

After you successfully complete all of the phrases in Lessons 1, 2, and 3, it is time to try playing the entire song from beginning to end.

1. **Use ⑪ to turn off both hand parts and then press ⑩.**
Try playing with both hands and find out how the Digital Keyboard evaluates your effort.

Lesson Settings

Playing without Phrase Repeat

You can turn off phrase repeat for Lessons 1, 2, and 3.

1. **Press ⑥.**
This disables phrase repeat play.



Turning Off Voice Fingering Guide

Use the following procedure to turn off voice fingering guide, which tells you which finger to use to play each note in Lesson 2 and Lesson 3.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "LESSON" (page E-7).**



2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to select the OFF setting.**

CTK4200_WK220_e.book 35 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Turning Off Note Guide

Use the following procedure to turn off note guide, which sounds the note to be played next in Lesson 2 and Lesson 3.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "LESSON" (page E-7).**
2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "NoteGuid".**

4. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to select the OFF setting.**

Turning Off Performance Evaluation

Use the following procedure to turn off performance evaluation, which evaluates your performance and displays a score in Lesson 2 and Lesson 3.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "LESSON" (page E-7).**
2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Scoring".**

4. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to select the OFF setting.**

Changing the Phrase Length

You can use the following procedure to change the length of lesson phrases, or to configure the lesson feature so the song is played all the way through, without being divided into phrases.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "LESSON" (page E-7).**
2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "PhraseLn".**

4. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the phrase length you want.**

Off (oFF)	The phrase length is from the beginning to the end of the song.
Preset (PrE)	Phrase lengths are as specified in the song.

The following options are available for songs loaded from external sources only.

Short (Ln1)	Length of one phrase is one measure.
Middle (Ln2)	Length of one phrase is two measures.
Long (Ln3)	Length of one phrase is four measures.

CTK4200_WK220_e.book 36 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using Auto Step Up Lesson

With Auto Step Up Lesson, the Digital Keyboard advances through each lesson automatically.

1. **Select the song and part you want to practice (page E-28).**

2. **Press ㉒.**

Listen to the first phrase in Lesson 1.

- In Lesson 1, the sample phrase is played only once before advancing to Lesson 2.

3. **Auto Step Up Lesson stops automatically after you are able to get through all of the lessons successfully.**

- In Lesson 2 and Lesson 3, the Digital Keyboard advances to the next lesson if you are able to achieve the “Bravo!” evaluation result.
- To cancel a lesson, press ㉒ or ⑩.

NOTE

- You can change the step and phrase during Auto Step Up Lesson using ❼, ❽, and ⑱ to ㉑.
- Starting Auto Step Up Lesson automatically turns on phrase repeat (page E-34) and play evaluation (page E-35). These features cannot be turned off during lessons.

■ Auto Step Up Lesson Procedure



* Auto Step Up Lesson advances to the next phrase, regardless of whether the “Bravo!” result is attained.

Music Challenge Keyboard Game



Music Challenge is a game that measures your reaction speed as you press keys in response to on-screen keyboard indicators and fingering guide indications.

1. **Press ⓯ (SONG BANK).**

2. **Press ㉓.**

This causes a key on the on-screen keyboard to start to flash, and starts the Music Challenge song.



3. **After the on-screen keyboard indicator changes from flashing to lit, press the indicated key with the indicated finger as quickly as possible.**

This causes the on-screen keyboard key to go out to let you know that you cleared the first note. The next on-screen keyboard key starts to flash, so get ready to press the next key.

- The time it takes you to press the keyboard key after the on-screen key lights appears on the display (Unit: 0.1 sec). The shorter the time, the higher your score.
- Pressing a keyboard key before the on-screen key goes from flashing to lit, will not advance to the next note.



4. **The game ends when you advance successfully through 20 notes.**

- Your playing time appears on the display. After a short while, the playing time display changes to a score. To clear the score from the display, press ⓭ (TONE), ⓮ (RHYTHM), or ⓯ (SONG BANK).
- You can cancel a game at any time by pressing ㉓ or ⓾.



NOTE

- Notes and fingering guide fingers are indicated randomly.
- The tempo of the game songs cannot be changed.
- All buttons except ❶, ⓾, and ㉓ are disabled while a game is in progress.

Using Auto Accompaniment



With Auto Accompaniment, simply select an accompaniment pattern. Each time you play a chord with your left hand the appropriate accompaniment will play automatically. It's like having a personal backup group along with you wherever you go.

NOTE

- Auto Accompaniments are made up of the following three parts.
  (1) Rhythm
  (2) Bass
  (3) Harmony

You can have only the rhythm part play, or you can have all three parts play at the same time.

Playing the Rhythm Part Only

The rhythm part is the foundation each Auto Accompaniment. Your Digital Keyboard comes with a variety of built-in rhythms, including 8-beat and waltz. Use the following procedure to play the basic rhythm part.

Starting and Stopping the Rhythm Part Only

1. Press ⓮ (RHYTHM).



2. Use ⓱ (10-key) to select the rhythm number you want.

- See the separate "Appendix" for information about individual rhythms.
- Use the number buttons to enter the rhythm number. Specify three digits for the rhythm number.
  Example: To select 001, enter 0 → 0 → 1.

3. Press ⓾ or ❼.

This starts the rhythm.



4. Play along with the rhythm.

5. To stop the rhythm, press ⓾ again.

CTK4200_WK220_e.book 39 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Playing All Parts

Auto Accompaniment with Chords

Playing a chord with your left hand automatically adds bass and harmony accompaniment parts to the currently selected rhythm. It is just like having your own personal back up group on call.

1. **Start play of the Auto Accompaniment rhythm part.**

2. **Press ⓫.**

This enables chord input on the accompaniment keyboard.



3. **Use the accompaniment keyboard to play chords.**

This will cause bass and harmony Auto Accompaniment parts to be added to the rhythm part.
The illustration below shows the chord keyboard range under WK-220 and WK-225 initial default settings.



4. **Play other chords with left hand as you play the melody with your right hand.**

5. **Pressing ⓫ again returns to rhythm only accompaniment.**

NOTE

- For information about starting Auto Accompaniment as soon as a chord is played, see “Using Synchro Start” on page E-42.
- You can use the split point to change the size of the accompaniment keyboard range (page E-16).

Selecting a Chord Input Mode

You can select from among the following five chord input modes.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD

1. **Hold down ⓫ until the chord input mode selection screen appears on the display.**



2. **Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to select the chord input mode you want.**

- If you do not perform any operation after the chord input mode selection screen appears, the display will return automatically to the screen that was displayed before you held down ⓫.

■ FINGERED 1, 2, and 3

With these three input modes, you play chords on the accompaniment keyboard using their normal chord fingerings. Some chord forms are abbreviated, and can be fingered with one or two keys.
See page E-70 for information about chords that are supported and how they are fingered on the keyboard.

Accompaniment keyboard



● FINGERED 1

Play the component notes of the chord on the keyboard.

● FINGERED 2

Unlike FINGERED 1, 6th input is not possible. m7 or m7♭5 is input.

● FINGERED 3

Unlike FINGERED 1, allows input of fraction chords with the lowest keyboard note as the bass note.

■ CASIO CHORD

With CASIO CHORD, you can use simplified fingerings to play the four types of chords described below.

Accompaniment keyboard



CASIO CHORD Fingering

Chord Type	Example
Major Chords Letters above the accompaniment keyboard indicate the chord assigned to each key. Pressing a single accompaniment area key in the CASIO CHORD mode will play the major chord whose name is marked above the key. All of the accompaniment area keys that are marked with the same chord name play exactly the same chord.	C (C Major)
Minor Chords To play a minor chord, press the accompaniment area key that corresponds to the major chord, while also pressing one other accompaniment area key to the right.	Cm (C Minor)
Seventh Chords To play a seventh chord, press the accompaniment area key that corresponds to the major chord, while also pressing two other accompaniment area keys to the right.	C7 (C Seventh)
Minor Seventh Chords To play a minor seventh chord, press the accompaniment area key that corresponds to the major chord, while also pressing three other accompaniment area keys to the right.	Cm7 (C Minor Seventh)

NOTE

- When playing a minor, seventh, or minor seventh chord, it makes no different whether the additional keys you press are black or white.

■ FULL RANGE CHORD

With this mode, you can use the full range of the keyboard to play chords and the melody.
See page E-70 for information about chords that are supported.

Accompaniment keyboard / Melody keyboard



CTK4200_WK220_e.book 41 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using Auto Accompaniment Effectively

Auto Accompaniment Pattern Variations

Use the following procedures to play intro and ending patterns, to play fill-in patterns, and to play variations of basic Auto Accompaniment patterns.

■ Auto Accompaniment Variation

Each Auto Accompaniment pattern has a basic “normal pattern” as well as a “variation pattern”.

1. Press ❽.

This starts the variation pattern.



2. Pressing ❼ returns to normal pattern.



■ Auto Accompaniment Intro

Use the following procedure to play an intro of a few measures.

1. Press ❻.

This starts the intro pattern. Normal pattern play will start when the intro pattern is finished.

- If you press ❽ while an intro pattern is being played, the variation pattern will start when the intro pattern is finished.



■ Auto Accompaniment Fill-in

Use the procedure below to play a fill-in pattern during a performance.

- A “fill-in” is a short phrase played where you want to change the mood of a piece. A fill-in pattern can be used to create a link between two melodies or an accent.
- Normal and variation patterns have their own unique fill-in patterns.

● Normal Pattern Fill-in

1. While a normal pattern is playing, press ❼.

This plays the fill-in for the normal pattern.

- Normal pattern play will resume after the fill in pattern is complete.



● Variation Pattern Fill-in

1. While a variation pattern is playing, press ❽.

This plays the fill-in for the variation pattern.

- Variation pattern play will resume after the fill in pattern is complete.



■ Auto Accompaniment Ending

Use the following procedure to play an ending of a few measures.

1. While an Auto Accompaniment is playing, press ❾.

This will play the ending pattern and then stop Auto Accompaniment play automatically.



■ Using Synchro Start

Use the following procedure to configure the Digital Keyboard to start Auto Accompaniment play as soon as you press a keyboard key.

1. Press ⑨.

This enters accompaniment start standby.



2. Play a chord on the keyboard.

This will start full part accompaniment (normal).

Any of the following operations can be performed while in synchro standby to start a non-normal pattern.

- To start with intro pattern, press ⑥.
- To start with variation pattern play, press ⑧.

Changing Auto Accompaniment Speed (Tempo)

Use the following procedure to change Auto Accompaniment speed to a level that suits you.

1. Press ⑫.

Use ∨ (slower) and ∧ (faster) to change the tempo setting. Holding down either button changes the setting at high speed.

- Pressing ∨ and ∧ at the same time will initialize the tempo setting in accordance with the currently selected rhythm.
- While the tempo value is flashing, you also can use ⑰ (10-key) to change it.
- If you do not perform any operation for a few seconds after the tempo setting screen appears, the display will return to the screen displayed before you pressed ⑫.



Adjusting the Accompaniment Volume

Use the following procedure to adjust the balance between what you are playing on the keyboard and the volume of the Auto Accompaniment.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "AcompVol" (page E-7).

2. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to adjust the accompaniment volume.

Using One-Touch Preset

With One-Touch Preset, the Digital Keyboard automatically configures optimal tone, tempo, and other settings in accordance with the rhythm pattern you select.

1. Hold down ⑭ (RHYTHM) until the current tone screen appears on the display.

This will automatically apply the One-Touch Preset settings in accordance with the rhythm pattern that is currently selected.

2. Play a chord on the keyboard.

This will start accompaniment automatically.

CTK4200_WK220_e.book 43 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using Auto Harmonize

Auto Harmonize automatically adds harmony to notes you play with your right hand, which adds rich depth to the melody of your performances. You can select from among 12 types of Auto Harmonize to suit the type of music you are playing.

NOTE

- Auto Harmonize is controlled using the same button ㉖ as the Arpeggiator (page E-57). Because of this, these two functions cannot be used at the same time.

1. **Press ⑪ to enable Auto Accompaniment with chords (ACCOMP indicator lit) (page E-39).**

- Auto Harmonize cannot be used while FULL RANGE CHORD is selected as the chord input mode. Select another mode if you want to use Auto Harmonize.

2. **Hold down ㉖ until the Auto Harmonize or Arpeggiator type number and type name appear on the display.**

- If you do not perform any operation for a few seconds, the display will return to previous screen automatically.



3. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the Auto Harmonize type you want.**

- 013 through 102 are Arpeggiator types (page E-57). Do not select them when using the Auto Harmonize.

Type number	Type Name	Description
001	Duet 1	Adds close (separated by 2 to 4 degrees) 1-note harmony below the melody note.
002	Duet 2	Adds open (separated by more than 4 to 6 degrees) 1-note harmony below the melody note.
003	Country	Adds country style harmony.
004	Octave	Adds the note from the next lower octave.
005	5th	Adds the fifth degree note.
006	3-Way Open	Adds 2-note open harmony, for a total of three notes.
007	3-Way Close	Adds 2-note close harmony, for a total of three notes.
008	Strings	Adds harmony that is optimal for strings.
009	4-Way Open	Adds 3-note open harmony, for a total of four notes.
010	4-Way Close	Adds 3-note close harmony, for a total of four notes.
011	Block	Adds block chord notes.
012	Big Band	Adds big band style harmony.

4. **Press ㉖ to turn on Auto Harmonize.**

If you play chords with your left hand and the melody with your right hand, harmony notes will be added to the melody.

- Press ㉖ again to turn off Auto Harmonize.



Looking Up the Notes of Chords (Chord Book)

You can use the Chord Book to look up chords that you do not know how to play.

1. **Press ㉘.**

2. **On the chord keyboard, press the keyboard key that corresponds to the root note of the chord you want to look up.**



Example: To look up C



3. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the type of chord you want.**

Selecting a chord type causes the chord to sound, and shows the chord name and its notes on the display.

Example: Selecting M (Major)



- You can select any one of the following chord types.

  M(Major), m(minor), dim, aug, sus4, sus2, 7th, m7, M7, m7♭5, 7♭5, 7sus4, add9, madd9, mM7, dim7, 69, 6th, m6

- To display inverted forms of the chord, use ⑰ (10-key) keys [0] through [4] as shown below.

To display this inverted form:	Press this key:
Normal form	0
First inversion	1
Second inversion	2
Third inversion	3
Fourth inversion	4

4. **After you are finished looking up what you want, press ㉘ to exit the Chord Book.**

- You can also exit the chord book by pressing ⑬ (TONE), ⑭ (RHYTHM), ⑮ (SONG BANK), or ⑯.

Editing Auto Accompaniment Patterns



You can use the procedure in this section to edit the Digital Keyboard's built-in Auto Accompaniment rhythm patterns and create your own "user rhythms".

- You can store up to 10 user rhythms in Digital Keyboard memory, using rhythm numbers 181 through 190.

■ Editable Accompaniment Patterns and Instrument Parts

Any of the following parts that make up each rhythm that is assigned a rhythm number can be edited.
Accompaniment patterns (intro, fill-in, etc.): 6 types
Instrument parts (drum, bass, etc.): 8 types

	Instrument Parts	Accompaniment Pattern					
		INTRO	NORMAL	NORMAL FILL-IN	VARIATION	VARIATION FILL-IN	ENDING
		I	N	NF	V	VF	E
1	Drum	I-1	N-1	NF-1	V-1	VF-1	E-1
2	Percussion	I-2	N-2	NF-2	V-2	VF-2	E-2
3	Bass	I-3	N-3	NF-3	V-3	VF-3	E-3
4	Chord 1	I-4	N-4	NF-4	V-4	VF-4	E-4
5	Chord 2	I-5	N-5	NF-5	V-5	VF-5	E-5
6	Chord 3	I-6	N-6	NF-6	V-6	VF-6	E-6
7	Chord 4	I-7	N-7	NF-7	V-7	VF-7	E-7
8	Chord 5	I-8	N-8	NF-8	V-8	VF-8	E-8
	Button	❻	❼	❼	❽	❽	❾

Button ⓫

■ Editable Contents

- **Rhythm number**
- **Part on/off**
- **Tone number**
- **Volume level**
- **Left-right speaker balance (panning)**
- **Reverb depth (reverb send)**
- **Chorus depth (chorus send)**

To edit and save an Auto Accompaniment

1. **Select the number of the rhythm you want to edit.**

2. **Press ❹.**



If the "Err Mem Full" message appears on the display, see page E-68 for information about what you should do.

3. **Press a button from ❻ to ❾ to select the Accompaniment Pattern you want to edit.**

The name of the pattern will appear on the display.



❽ Variation selected

Pattern selected by each button
❻ : Intro
❼ : Normal, Normal Fill-in
(Each press toggles the selection.)
❽ : Variation, Variation Fill-in
(Each press toggles the selection.)
❾ : Ending

4. **Press ⓫ to select the instrument part you want to edit.**

The part number of the part you select will flash on the display.



5. **Press ⓮ (RHYTHM).**

This will display the rhythm name.

6. **Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to select the rhythm number you want to assign to the instrument part you are editing.**

A different rhythm number is assigned for each instrument part.

- You can play the data of the currently selected rhythm number by pressing ⓾.
- All of the eight instrument parts of an intro (I-1 to 8) must have the same rhythm number. If you assign rhythm 003 to I-1, for example, 003 also will be assigned automatically to parts I-2 through I-8. If you then assign rhythm 004 to part I-2, for example, I-1 and all of the other parts also will change to 004. All of the eight parts of an ending (E-1 to E-8) also must have the same rhythm number.

7. **To edit the other contents, press ㉙ (FUNCTION) to display the screen for the setting you want.**

- Each press of ㉙ (FUNCTION) will cycle through the settings shown below, from 1 through 6.
- Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to change the currently selected setting.
- You can play the current settings of the editable part by pressing ⓾.

	Setting Type	Display	Settings
1	Part on/off	Part	On/Off
2	Tone number*	Tone	001 - 583
3	Volume level	Vol.	000 - 127
4	Left-right speaker balance (panning)	Pan	–64 - 0 - +63
5	Reverb depth (reverb send)	Rvb	000 - 127
6	Chorus depth (chorus send)	Cho.	000 - 127

* Instrument parts 1 and 2 can be assigned drum set tones only.

8. **Repeat steps 4 through 7 as many times as necessary to edit the parts you want for the pattern you selected in step 3.**

- If you change the rhythm number in step 6, the editable contents (1 through 6 in the above table) you last configured in step 7 of this procedure will be overwritten with the settings of the newly selected rhythm.

9. **Repeat steps 3 through 8 as many times as necessary to edit the accompaniment patterns you want (intro through ending).**

10. **Press ❹.**

This will display a message asking if you want to save the user rhythm.

11-1. **Press the ⑰ (10-key) [–] key to exit without saving.**

This displays the delete confirmation message. Press the ⑰ (10-key) [+] key to exit the editing procedure.

11-2. **Press the ⑰ (10-key) [+] key to save the data.**

- Use ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the rhythm number you want to save.
- You can edit the user rhythm name. Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to move the cursor to the character you want to change, and then use [+] and [–] to change the character.

!	"	#	$	%	&	'	(	)	
*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
¥	]	^	_	`	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
z	{	|	}						

12. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

This will display a message asking if you want to save the user rhythm.

- Press the ⑰ (10-key) [+] key to save the data.
- Press the ⑰ (10-key) [–] key to return to the screen that was displayed before you pressed [9] (ENTER) key.

IMPORTANT!

- **If you select a user rhythm number that already contains data, the existing data will be replaced by the new data.**

NOTE

- You cannot change the tone assigned to the keyboard while an Auto Accompaniment editing (rhythm edit) operation is in progress.

■ Saving User Rhythm Data on an External Device

See page E-62 for details about how to transfer sampled data to a computer for storage.

To delete saved data

The following procedure cannot be performed while an Auto Accompaniment editing (rhythm edit) operation is in progress.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "DELETE" (page E-7).**



2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Press the ⑰ (10-key) [6] (—►) key.**



4. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the user rhythm you want to delete.**

5. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

This displays a delete confirmation message.

6. **Press the ⑰ (10-key) [+] (YES) key.**

After the delete procedure is complete, "Complete" will appear followed by the screen in step 2 of the above procedure.

- To cancel the delete operation, press [–] (NO) or [7] (EXIT) in place of [+] (YES).

Saving Keyboard Setups to Registration Memory



Registration memory lets you store Digital Keyboard setups (tone, rhythm, etc.) for instant recall whenever you need them. Registration memory simplifies performance of complex pieces that require successive tone and rhythm changes.

You can have up to 32 setups in Registration memory at one time. 18 and 19 to 22 are used for recording.



	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4
Bank 1	Setup 1-1	Setup 1-2	Setup 1-3	Setup 1-4
Bank 2	Setup 2-1	Setup 2-2	Setup 2-3	Setup 2-4
. .	. .	. .	. .	. .
Bank 8	Setup 8-1	Setup 8-2	Setup 8-3	Setup 8-4

- Each press of bank select button 18 cycles through the bank numbers, from 1 to 8.
- Pressing a button from 19 to 22 selects the corresponding area in the currently selected bank.

■ Registration Save Example

This example saves the data shown in the table below to the following setups in Bank 1.

- Initial melody setup saved to Setup 1-1.
- Second melody setup saved to Setup 1-2.
- Third melody setup saved to Setup 1-3.

	Setup 1–1	Setup 1–2	Setup 1–3
Tone Number	001	062	001
Rhythm Number	118	005	089
Tempo	080	140	089

■ Registration Memory Data

The following is the complete list of data that is saved to a registration memory setup.

- Tone numbers (main, layer, split)
- Rhythm number
- Tempo
- Auto Harmonize
- Transpose
- Split point
- Touch Response
- Octave shift
- Chord fingerings
- Accompaniment volume
- Arpeggiator setting (on, off, type)
- Synchro start
- Reverb (on, off, type)
- Chorus (on, off, type)
- Accomp (on, off)
- Arpeggiator hold (on, off)
- Layer (on, off)
- Split (on, off)
- Pedal effect

CTK4200_WK220_e.book 49 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

To save a setup to registration memory

1. **Press ⑭ (RHYTHM).**



2. **Configure the tone, rhythm, and other settings you can to include in the setup.**

3. **Press ⑱ to select the bank you want.**

Each press of ⑱ cycles through the bank numbers.



- You also can select a bank by holding down ⑱ as you use the ⑰ (10-key) number buttons to enter a bank number.

4. **While holding down ㉓, press a button from ⑲ to ㉒ to select an area.**

This will save the settings you configured in step 2 into the applicable setup.

- If there is anything already stored in the setup, it will be replaced (deleted) by the new setup.

To recall a setup from registration memory

1. **Press ⑱ to select the bank that contains the setup you want to recall.**



2. **Use buttons ⑲ to ㉒ to select the area whose setup you want to recall.**

This will recall the registration memory setup and automatically configure the Digital Keyboard settings accordingly.



NOTE

- Notes currently being sounded by the keyboard may stop if you recall a setup that causes a change in octave shift (page E-18). To keep this from happening, either select a setup that does not cause a change in the octave shift setting, or hold down the pedal (which will cause notes currently being played to be sustained).

■ Saving registration Data on an External Device

See page E-62 for details about how to transfer sampled data to a computer for storage.

Recording Your Keyboard Play



The recorder feature lets you record your keyboard play.

Recording and Playing Back Keyboard Play

Use the following procedure to record everything you play on the keyboard.

1. **Press ⓮ (RHYTHM).**

2. **Press ❸.**



3. **Press ❸ again.**

This will enter record standby.



4. **Configure the tone, rhythm, and other settings you want to use.**

5. **Start playing.**

Recording starts as soon as you play something on the keyboard.

NOTE

- You can use Auto Accompaniment while playing. If you do, Auto Accompaniment also will be recorded.

6. **To stop recording, press ⓾.**



7. **To play back what you have recorded, press ⓾ again.**

Each press of ⓾ starts and stops playback.

CTK4200_WK220_e.book 51 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

8. **Press ❸ twice to exit the recorder mode.**



- The flashing on the screen shown in step 3 becomes faster when remaining recorder memory capacity becomes less than 100 notes.
- Total recorder memory capacity is approximately 12,000 notes. Recording will stop automatically when there is no more unused recorder memory remaining.
- Each press of ❸ cycles through the settings shown below. You can listen to the recorded data as many times as you like by pressing ❿ while in playback standby.



■ To delete recorded data

After step 3 of the above procedure, do hold down ❸ (without pressing any keyboard key) until the message “Tr.Del?” appears on the display. Press [+] (YES) to delete the data, or [–] (NO) to cancel the delete operation.

IMPORTANT!

- **Turning off the Digital Keyboard while recording is in progress will cause any data in recorder memory to be deleted.**
- **A new recording replaces (deletes) previously recorded contents.**

Using Tracks to Record and Mix Parts

You can divide a song according to various types of parts (instrument, left and right hand, etc.), and record each part to a specific track. You can mix up to six tracks (the original track plus five additional tracks) into a final song.

■ About tracks

Tracks are numbered from 1 to 6.

- If you do not specify a track number when recording, recording is performed to Track 1 automatically.

In addition to what you play on the keyboard, the following information also is recorded.

- **Track 1**
  Settings:
  Tone number, rhythm number, tempo, reverb, chorus, chords, layer/split settings, Auto Harmonize/Arpeggiator setting

  Operations:
  Pedal, INTRO button, SYNCHRO/ENDING button, NORMAL/FILL-IN button, VARIATION/FILL-IN button
- **Tracks 2 through 6**
  Tone number, pedal operation

To record to Tracks 1 through 6

1. Record the first part to Track 1.

To record to Track 1, perform steps 1 through 4 under "Recording and Playing Back Keyboard Play" (page E-50).



2. Press ❸.

This will enter record standby.



3. Press a button from ⓳ to ㉓ to select the track number of the next track to which you want to record.

This will enter record standby for the track you selected.
Example: Track 2



- If you want to use a different tone than the one you used in Track 1, press ⓭ (TONE) and then use ⓱ (10-key) to input the tone number.

4. Press ⓾.

This will start playback of what you recorded up to this point in other tracks and record what you play on the keyboard to the currently selected track. Play the notes you want on the keyboard.

5. To stop recording, press ⓾.

- To play back what you have recorded, press ⓾ again. Each press of ⓾ starts and stops playback.



6. Repeat steps 2 through 5 to record the other tracks.

7. After you finish recording all of the tracks, press ⓾.

- This will start playback of the recorded tracks. Press ⓾ to stop or restart playback.
- At this time you can turn off playback of specific tracks using buttons ⓲ to ㉓. Pressing a key toggles playback of each track on (track number displayed) or off (track number not displayed).
- If you want to re-record a track, press ❸. This will return to step 2 of the above procedure. Only the tracks that are turned on (displayed) above will play as you re-record.

Example: Tracks 2 and 3 selected



8. Press ❸ twice to exit the recorder mode.



■ To delete a recorded track

After step 3 of the above procedure, do hold down ❸ (without pressing any keyboard key) until the message "Tr.Del?" appears on the display. Press [+] (YES) to delete the track, or [–] (NO) to cancel the delete operation.

CTK4200_WK220_e.book 53 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Recording Two or More Songs, and Selecting One for Playback

You can record up to five songs (numbered 1 through 5) in memory. After that, you can select a specific song for playback.

1. **Press ⓮ (RHYTHM).**

2. **Press ❸.**

A song number will appear in the upper left corner of the display for a few seconds. While it is, use ⓱ (10-key) to specify the number of the song you want to record or play back. The song number will disappear if you do not perform any operation.

Example: Song 2

3. **Press ❸ to record, or ❿ to play back.**

To stop recording or playback, press ❿.

4. **Press ❸ twice to exit the recorder mode.**

■ To delete recorded data

After step 2 of the above procedure, do hold down ❸ (without pressing any keyboard key) until the message “Song Del?” appears on the display. Press [+] (YES) to delete the song, or [–] (NO) to cancel the delete operation.

Recording while Playing Along with a Built-in Song

This section explains how to play along and record along with one of the Digital Keyboard’s built-in songs.

● The following operations and settings also are recorded along with your keyboard play.

Tone number, song number, pedal operation, tempo, reverb, chorus, layer/split settings

NOTE

- There can be only one recording of keyboard play with a built-in song in recorder memory. Making a new recording replaces (deletes) previously recorded data.

1. **Press ⓯ (SONG BANK).**

2. **Press ❸.**

This will enter playback standby.



3. **Press ❸ again.**

This will enter record standby.



4. **Use ⓱ (10-key) to enter the song number you want to assign to the recording.**

5. **Press ⓫ to cycle through the parts in the sequence shown below.**



Example: Left-hand part recording



- Configure tone and tempo settings at this time as well.

6. **Press ⓾ to start built-in song playback and recorder recording.**

Play along with the playback.

- To stop recording part way through, press ⓾.

7. **Recording will stop automatically when the end of the built-in song is reached.**

This will enter playback standby.



8. **Press ⓾.**

This will start playback of what you recorded.

- Each press of ⓾ starts and stops playback.

9. **Press ❸ twice to exit the recorder mode.**

■ To delete recorded data

After step 2 of the above procedure, do hold down ❸ until the message “Song Del?” appears on the display. Press [+] (YES) to delete the song.

Saving Recorded Data on an External Device

You can save data you record with the Digital Keyboard on your computer’s hard disk. See page E-62 for details about how to transfer sampled data to a computer for storage.

Other Useful Digital Keyboard Functions



Changing the Scale of the Keyboard

You can use the following procedure to select from among 17 preset scales, including the standard Equal Temperament.

No.	Scale name	Display
00	Equal Temperament	Equal
01	Pure Major	PureMajr
02	Pure Minor	PureMinr
03	Pythagorean	Pythagor
04	Kirnberger 3	Kirnbrg3
05	Werckmeister	Wercmeis
06	Mean-Tone	MeanTone
07	Rast	Rast
08	Bayati	Bayati
09	Hijaz	Hijaz
10	Saba	Saba
11	Dashti	Dashti
12	Chahargah	Chaharga
13	Segah	Segah
14	Gurjari Todi	GujrTodi
15	Chandrakauns	Cndrkuns
16	Charukeshi	Carukesi

1. **Press ⓮ (RHYTHM).**

2. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⓱ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "SCALE" (page E-7).**



3. **Press ⓱ (10-key) [9] (ENTER) key.**



4. **Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to select the preset scale you want. After selecting a scale, press the key on the keyboard that you want to use as the root key (C to B).**

5. **After you are finished, press ㉙ (FUNCTION) to assign the scale to the keyboard.**

CTK4200_WK220_e.book 56 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Using the Current Scale Notes for Auto Accompaniments

You can use the following procedure to reflect the preset scale you selected in Auto Accompaniments.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "OTHER" (page E-7).**



2. **Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "AcompScl".**



4. **Use the ⑰ (10-key) [+] key to select on.**

Using Music Preset

Selecting a Music Preset instantly changes the Digital Keyboard to a preset setup (tone, rhythm, tempo, etc.) for play of songs of various genres/categories. The press of a button sets up the Digital Keyboard so those songs sound exactly the way you thought they should.

- See the separate "Appendix" for a complete list of the 305 Music Presets that are available.

1. **Press ⑯.**



2. **Use ⑰ (10-key) to select the preset number you want.**

This will change the setup (tone, rhythm, etc.) of the Digital Keyboard.

- At this time the Digital Keyboard will go into Auto Accompaniment synchro start standby (page E-42).
- Pressing ⑬ (TONE), ⑭ (RHYTHM), or ⑮ (SONG BANK) will return to the screen that was displayed before you held down in step 1, above.

3. **Play along on the keyboard with the accompaniment.**

English

Using the Arpeggiator

The Arpeggiator makes it possible to play an arpeggio pattern automatically. There are 90 different arpeggio patterns from which to choose in order to match the music you are playing.

NOTE

- The Arpeggiator is controlled using the same button ㉖ as Auto Harmonize (page E-43). Because of this, these two functions cannot be used at the same time.

1. Hold down ㉖ until the Auto Harmonize or Arpeggiator type number and type name appear on the display.

- If you do not perform any operation for a few seconds, the display will return to the previous screen automatically.



2. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the Arpeggiator type you want.

- 001 through 012 are Auto Harmonize types (page E-43). Do not select them when using the Arpeggiator.

Octave
1... Uses the actual notes played.
2... Uses the actual notes played plus the same notes one octave.
4... Uses the actual notes played plus the same notes three octaves.



Type number	Type Name	Description
013-030	Up	Rising
031-048	Down	Falling
049-066	U/D A	Repeat pattern alternating between rising and falling (Type A)
067-084	U/D B	Repeat pattern alternating between rising and falling (Type B)
085-102	Random	Random arrangement of notes of the pressed keys

3. Press ㉖ to turn on Arpeggiator.

Playing a chord on the keyboard will start arpeggio play.

- Press ㉖ again to turn off Arpeggiator.



NOTE

- The tempo setting of the Arpeggiator is the same as that set for the metronome (page E-13).

Sustaining an Arpeggio (Arpeggiator Hold)

Use the following procedure when you want an arpeggio pattern to keep playing after you release the keyboard keys.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄) and [6] (►) keys to display "OTHER" (page E-7).

2. Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.



3. Press the ⑰ (10-key) [+] key to select the ON setting.

Deleting User Song Data

You can use the following procedure to delete user song data stored as song numbers 153 through 162.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "DELETE" (page E-7).**



2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Press the ⑰ (10-key) [6] (—►) key twice.**



4. **Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to select the user song you want to delete.**

5. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
This displays a delete confirmation message.

6. **Press the ⑰ (10-key) [+] (YES) key.**
After the delete procedure is complete, "Complete" will appear followed by the screen in step 2 of the above procedure.
- To cancel the delete operation, press [–] (NO) or [7] (EXIT) in place of [+] (YES).

Deleting All Data in Digital Keyboard Memory

Use the following procedure when you want to delete sampled sounds, user songs and all other data, except for recorded songs, currently in Digital Keyboard memory.

IMPORTANT!

- **Performing this procedure also will delete protected sampled sound data (page E-26). It is recommended that you save important data to your computer's hard disk (page E-59).**
- **This operation does not delete recorded song data.**

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "DELETE" (page E-7).**



2. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⑰ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "All Data".**



4. **Press the ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.**
This displays a delete confirmation message.

5. **Press the ⑰ (10-key) [+] (YES) key.**
After the delete procedure is complete, "Complete" will appear followed by the screen in step 2 of the above procedure.
- To cancel the delete operation, press [–] (NO) or [7] (EXIT) in place of [+] (YES).

Connecting External Devices



Connecting a Computer

You can connect the Digital Keyboard to a computer and exchange MIDI data between them. You can send play data from the Digital Keyboard to music software running on your computer, or you can send MIDI data from your computer to the Digital Keyboard for playback.

Minimum Computer System Requirements

The following shows the minimum computer system requirements for sending and receiving MIDI data. Check to make sure that your computer complies with these requirements before connecting the Digital Keyboard to it.

- **Operating System**
  Windows® XP (SP2 or later) *1
  Windows Vista® *2
  Windows® 7 *3
  Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.8 or later, 10.6.6 or later)

  *1: Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional (32-bit)
  *2: Windows Vista (32-bit)
  *3: Windows 7 (32-bit, 64-bit)

- **USB port**

IMPORTANT!

- **Never connect to a computer that does not conform to the above requirements. Doing so can cause problems with your computer.**

Connecting the Digital Keyboard to Your Computer

IMPORTANT!

- **Make sure you follow the steps of the procedure below exactly. Connecting incorrectly can make data send and receive impossible.**

1. **Turn off the Digital Keyboard and then start up your computer.**

- Do not start up the music software on your computer yet!

2. **After starting up your computer, use a commercially available USB cable to connect it to the Digital Keyboard.**



3. **Turn on the Digital Keyboard.**

- If this is the first time you are connecting the Digital Keyboard to your computer, the driver software required to send and receive data will be installed on your computer automatically.

4. **Start up your computer's music software.**

5. Configure the music software settings to select one of the following as the MIDI device.

CASIO USB-MIDI : (For Windows 7, Windows Vista, Mac OS X)
USB Audio Device : (For Windows XP)

- For information about how to select the MIDI device, see the user documentation that comes with the music software you are using.

IMPORTANT!

- **Be sure to turn on the Digital Keyboard first before starting up your computer's music software.**

NOTE

- Once you are able to connect successfully, there is no problem with leaving the USB cable connected when you turn off your computer and/or Digital Keyboard.
- This Digital Keyboard conforms to General MIDI Level 1 (GM).
- For detailed specifications and connections that apply to MIDI data send and receive by this Digital Keyboard, see the latest support information provided by the website at the following URL.
http://world.casio.com/

MIDI Settings

Keyboard Channel

A keyboard channel is the channel used for sending Digital Keyboard data to a computer. You can select the channel you want for sending Digital Keyboard data to a computer.

- The keyboard channel setting range is 01 to 16.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄) and [6] (►) keys to display "MIDI" (page E-7).



2. Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.



3. Use the ⑰ (10-key) [–] and [+] keys to change the keyboard channel.

Navigate Channels

The navigate channels can be used to display only the notes of a particular channel (part) as on-screen guide information from among the note information of a tune sent from the computer.

■ Specifying the Navigate Channels

From among the 16 available channels (numbered 01 to 16), you can specify any two neighboring channels (such as 05 and 06) as navigate channels. The smaller numbered channel is the navigate (L) channel, while the larger numbered channel is the navigate (R) channel. Specifying the navigate (R) channel will automatically configure the navigate (L) channel as well.

1. Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⑰ (10-key) [4] (◄) and [6] (►) keys to display "MIDI" (page E-7).

2. Press ⑰ (10-key) [9] (ENTER) key.

3. Use the ⑰ (10-key) [4] (◄) and [6] (►) keys to display "Navi. Ch".

4. Use the ⑰ (10-key) to specify the navigate (R) channel.

This also will automatically configure the next lower channel number as the navigate (L) channel.

CTK4200_WK220_e.book 61 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

■ Turning Off the Navigate Channel Sound and Playing the Part on the Keyboard

You can turn off the sound on one or both of the navigate channels and play the cancelled part on the keyboard yourself.

1. **Press ⓫ to select the channel setting you want to turn off.**

Each press of ⓫ cycles through settings (1) through (4) described below.

- If you turn off one channel, you can play the cancelled part on the keyboard using the same tone as the channel you turned off. If you turn off both channels (option (3)), what you play on the keyboard sounds using the tone of the navigate (R) channel.

Selected channel indicator appears.



	Navigate (L) Channel		Navigate (R) Channel	
	Sound	On-screen Guide	Sound	On-screen Guide
(1) R only displayed	○	×	×	○
(2) L only displayed	×	○	○	×
(3) LR displayed	×	○	×	○
(4) LR nor displayed	○	○	○	○

Local Control

There are times when exchanging data with a computer when you may not want the Digital Keyboard to sound notes you play on its keyboard. The local control setting lets you do just that.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⓱ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "MIDI" (page E-7).**

2. **Press ⓱ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⓱ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "Local".**

4. **Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to specify the local control setting.**

Accomp Out

Enabling the Accomp Out setting causes Auto Accompaniment data to be sent to the computer.

1. **Press ㉙ (FUNCTION) and then use the ⓱ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "MIDI" (page E-7).**

2. **Press ⓱ (10-key) [9] (ENTER) key.**

3. **Use the ⓱ (10-key) [4] (◄—) and [6] (—►) keys to display "AcompOut".**



4. **Use the ⓱ (10-key) [–] and [+] keys to turn Accomp Out on or off.**

CTK4200_WK220_e.book 62 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Storing and Loading Digital Keyboard Memory Data

You can transfer sampled sounds, recorded songs, and other data in Digital Keyboard memory to a computer for storage. You also can load standard MIDI file (SMF) data, and Auto Accompaniment data you download from the CASIO website to the Digital Keyboard, which greatly expands the Song Bank songs and Auto Accompaniment patterns available to you. A special Data Manager application is required in order to transfer data to and from the Digital Keyboard.

Data Types Supported for Data Transfer

You can transfer the types of data listed below between the Digital Keyboard and a computer.

Data Type	Description	File Name Extension
Sampled sound (page E-20)	Sampled sound data	TW7 DW7*1
User rhythms (page E-45)	Edited Auto Accompaniment data	AC7
User songs (page E-30)	Song data loaded from a computer (Cannot be sent from the Digital Keyboard to a computer.)	CM2 MID*2
Recorded songs (page E-50)	Recorded song data	SP7 SL7*3
Registration setups (page E-48)	Tone and rhythm setup settings	RM7
All data	Above data	AL7

*1: Sampled drum set sounds
*2: Standard MIDI file (format 0, 1)
*3: Data recorded playing along with built-in song

Downloading Data Manager

1. **Go to the CASIO WORLDWIDE site at the following URL.**
http://world.casio.com/

2. **At the site, select a geographic area or country.**

3. **After accessing the area site, navigate to the minimum computer system requirements for Data Manager for this product.**

- You should be able to find a link to Data Manager information on the product introduction page of this product. If you cannot find such a link, use the search form of the area site where you are located to enter the model name of this product and search for it.
- Note that site contents are subject to change without notice.

4. **Check if your computer system complies with the minimum requirements for Data Manager.**

5. **Download Data Manager and its user's guide to your computer.**

6. **Follow the procedure in the user's guide that you downloaded in step 5 to install and use Data Manager.**

- You can download accompaniment data from the Internet Data Expansion system of the CASIO MUSIC SITE (http://music.casio.com/) and load it into the memory of this Digital Keyboard. Note that there is not any accompaniment data intended specifically for this model, so you should use data for other models.

NOTE

- Since the accompaniment data is for other models, you may experience some abnormalities when playing it on this model.
- For information about accompaniment data compatibility between models, see the Data Manager user's guide you download in step 5 of the above procedure.

CTK4200_WK220_e.book 63 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Connecting to Audio Equipment

This Digital Keyboard can be connected to commercially available stereo, amplifier, or recording equipment, to a portable audio player or other equipment.

Outputting Keyboard Notes to Audio Equipment

Connection requires commercially available connecting cords, supplied by you. The connecting cords should have a stereo standard plug on one end and a plug that matches the configuration of the external device on the other end.

IMPORTANT!

- **Turn off the external device when making connections. After connecting, turn down the Digital Keyboard and external device volume levels whenever turning power on or off.**
- **After connecting, turn on the Digital Keyboard and then the external device.**
- **If keyboard notes sound distorted when they are sounded from external audio equipment, lower the Digital Keyboard's volume setting.**



Playing an External Device from the Digital Keyboard

Connection requires commercially available connecting cords, supplied by you. The connecting cords should have a stereo mini plug on one end and a plug that matches the configuration of the external device on the other end.

IMPORTANT!

- **Turn off the Digital Keyboard when making connections. After connecting, turn down the Digital Keyboard and external device volume levels whenever turning power on or off.**
- **After connecting, turn on the external device and then the Digital Keyboard.**
- **If notes are distorted when they are sounded on the external device, lower the volume setting of the external device.**



Reference

Troubleshooting

	Symptom	Action
Included Accessories		
	I can't find something that should be here.	Carefully check inside all of the packing materials.
Power Requirements		
	Power will not turned on.	• Check the AC adaptor or make sure that the batteries are facing correctly (page E-9). • Replace the batteries with new ones or switch over to AC adaptor power (page E-9).
	The display lights up momentarily but power does not turn on when I press the **POWER** button (❶).	Press ❶ firmly and completely to turn on power.
	The Digital Keyboard outputs a loud sound and then suddenly powers down.	Replace the batteries with new ones or switch over to AC adaptor power (page E-9).
	The Digital Keyboard suddenly powers down after a few minutes.	This happens when Auto Power Off (page E-10) is triggered.
Display		
	The display keeps going out or are flashing.	Replace the batteries with new ones or switch over to AC adaptor power (page E-9).
	On-screen keyboard keys or notes remain on the display.	A Step Up Lesson is in progress and the Digital Keyboard is waiting for you to play the next note in the song. To stop this from happening, cancel the lesson (page E-33).
	Screen contents are visible only from straight ahead.	This is dues to production limitations. It does not indicate malfunction.
Sound		
	Nothing happens when I press any keyboard key.	• Adjust the volume setting (page E-10). • Check if something is plugged into ㊹ on the back of the Digital Keyboard. • If there is no sampled sound in memory, nothing will play if you press a keyboard key while a tone in the range of 601 to 608 is selected (page E-20). • Turn power off and then back on to initialize all keyboard settings (page E-10).
	Nothing happens or notes do not play normally when I play notes on the left side of the keyboard.	Press ⓫ to disable chord input in the accompaniment keyboard area (page E-39).
	Nothing happens when I start an Auto Accompaniment.	• With rhythms 171 to 180, nothing will sound until you play a chord on the keyboard. Try playing a chord (page E-39). • Check and adjust the accompaniment volume setting (page E-42). • If there is no user rhythm stored in memory, Auto Accompaniment will not start when you press ⓾ while a rhythm in the range of 181 to 190 is selected (page E-45). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).
	Nothing happens when I start playback of a built-in song.	• It takes a little time after you press the button until the song starts to play. Wait for a moment for the song to start. • Check and adjust the song volume (page E-30). • If there is no user song stored in memory, song playback will not start when you press ⓾ while a song in the range of 153 to 162 is selected (page E-30). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).

CTK4200_WK220_04_e.fm 65 ページ ２０１１年７月８日 金曜日 午後２時９分

Symptom	Action
The metronome does not sound.	• Check and adjust the accompaniment volume setting (page E-42). • Check and adjust the song volume (page E-30). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).
Notes keep sounding, without stopping.	• Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10). • Replace the batteries with new ones or switch over to AC adaptor power (page E-9).
Some notes are cut off while they are playing.	Notes are cut off whenever the number of notes being sounded exceeds the maximum polyphony value of 48 (24 for some tones). This does not indicate malfunction.
The volume or tone setting I made has changed.	• Adjust the volume setting (page E-10). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10). • Replace the batteries with new ones or switch over to AC adaptor power (page E-9).
Output volume does not change even though is change my keyboard touch.	• Change the Touch Response setting (page E-12). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).
In certain keyboard ranges, the volume and tone quality sound are slightly different from those in other keyboard ranges.	This is due to system limitations. It does not indicate malfunction.
With some tones, octaves do not change at the far ends of the keyboard.	This is due to system limitations. It does not indicate malfunction.
The pitch of the notes does not match other accompanying instruments or sounds strange when played long with other instruments.	• Check and adjust the transpose (page E-17) and tuning settings (page E-17). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).
The reverb of notes seems to change suddenly.	• Check and adjust the reverb setting (page E-16). • Turn power off and then back on to initialize all Digital Keyboard settings (page E-10).
Operation	
When I perform a skip forward or skip back operation, the skip operation moves multiple song measures instead of only a single measure.	While song playback is stopped or a Step Up Lesson is in progress, skip forward and skip back operations are performed in phrase units (page E-28).
Tone, rhythm, and other settings revert to their initial defaults whenever you turn on the Digital Keyboard.	Though Digital Keyboard settings reset when you turn off the Digital Keyboard, you can save setups to registration memory for instant recall whenever you need them (page E-48).
Computer Connection	
I can't exchange data between the Digital Keyboard and a computer.	• Check to make sure that the USB cable is connected to the Digital Keyboard and computer, and that the device is selected correctly with your computer's music software settings (page E-59). • Turn off the Digital Keyboard and then exit the music software on your computer. Next, turn the Digital Keyboard back on and then restart the music software on your computer.

Specifications

Models	CTK-4200/WK-220/WK-225
Keyboard	CTK-4200: 61 standard size keys WK-220/WK-225: 76 standard size keys
Touch Response	2 types, Off
Maximum Polyphony	48 notes (24 for certain tones)
Tones	
Built-in Tones	600
Sampling Tones	Up to 8 (Melody Sampling: 5, Drum Sampling: 3)* Up to 10 seconds
Functions	Layer, Split, Piano/Organ button
Reverb	1 to 10, Off
Chorus	1 to 5, Off
Metronome	
Beats per Measure	0, 2 to 6
Tempo Range	30 to 255
Song Bank	
Built-in Songs	152
User Songs	Up to 10*
Step Up Lesson	
Lessons	4 (Listen, Watch, Remember, Auto)
Lesson Part	L, R, LR
Functions	Repeat, Voice Fingering Guide, Note Guide, Performance Evaluation
Music Challenge	20 notes
Auto Accompaniment	
Built-in Rhythms	180
User Rhythms	Up to 10 (Accompaniment Edit)*
Chord Book Function	Chord guide
Registration	32 (4 setups × 8 banks)
Recorder	Real-time recording, playback
Keyboard Play	5 songs, 6 tracks
Playing Along with a Built-in Songs	1 song (L, R, LR)
Memory Capacity	Approximately 12,000 notes (total for 6 songs)
Other Functions	
Transpose	±1 octaves (–12 to +12 semitones)
Octave Shift	Upper/Lower ±2 octaves
Tuning	A4 = 415.5 to 465.9 Hz (Initial Default: 440.0 Hz)
Preset Scales	17
Music Preset	305
One Touch Preset	180
Auto Harmonize	12 types
Arpeggiator	90 types
MIDI	16 multi-timbre received, GM Level 1 standard
Musical Information Function	Tone, Rhythm, Song Bank numbers and names, staff notation, fingering, pedal operation, tempo, measure and beat number, chord name, etc.

CTK4200_WK220_04_e.fm 67 ページ ２０１１年４月２６日 火曜日 午後６時４０分

Inputs/Outputs	
USB port	TYPE B
Sustain/Assignable jack	Standard jack (sustain, sostenuto, soft, rhythm)
Phones/Output jack	Stereo standard jack Output Impedance: 140Ω, Output Voltage: 4.5V (RMS) MAX
Audio In jack	Stereo mini jack Input Impedance: 9kΩ, Input Sensitivity: 200mV
Mic In/Sampling jack (WK-220/WK-225)	Standard jack (connect a dynamic microphone only) Input Impedance: 3kΩ, Input Sensitivity: 10mV
Power Jack	DC9.5V
Power Supply	2-way
Batteries	CTK-4200: 6 AA-size zinc-carbon batteries or alkaline batteries WK-220/WK-225: 6 D-size zinc-carbon batteries or alkaline batteries
Battery Life	CTK-4200: Approximately 3 hours continuous operation on alkaline batteries WK-220/WK-225: Approximately 5 hours continuous operation on zinc-carbon batteries
AC Adaptor	AD-E95100L
Auto Power Off	Approximately 6 minutes (during battery operation) or 30 minutes (during AC adaptor operation) without any operation, Auto Power Off can be disabled.
Speakers	12cm × 2 (Output: 2.5W + 2.5W)
Power Consumption	9.5V ⎓ 7.7W
Dimensions	CTK-4200: 94.8 × 35.0 × 10.3 cm (37 5/16 × 13 3/4 × 4 1/16 inch) WK-220/WK-225: 116.1 × 38.5 × 13.4 cm (45 3/4 × 15 3/16 × 5 1/4 inch)
Weight	CTK-4200: Approximately 4.3kg (9.5 lbs) (without batteries) WK-220/WK-225: Approximately 6.9kg (15.2 lbs) (without batteries)

- Design and specifications are subject to change without notice.

* This data is stored in a shared memory area with a total capacity of approximately 320Kbytes (1Kbyte = 1,024bytes).

Operating Precautions

Be sure to read and observe the following operating precautions.

■ Location

Avoid the following locations for this product.

- Areas exposed to direct sunlight and high humidity
- Areas subjected to temperature extremes
- Near a radio, TV, video deck, or tuner
  The above devices will not cause malfunction of the product, but interference from the product can cause audio or video interference of a nearby device.

■ User Maintenance

- Never use benzine, alcohol, thinner, or other chemical agents to clean the product.
- To clean the product or its keyboard, wipe with a soft cloth moistened in a weak solution of water and a mild neutral detergent. Wring all excess moisture from the cloth before wiping.

■ Included and Optional Accessories

Use only accessories that are specified for use with this product. Use of unauthorized accessories creates the risk of fire, electric shock, and personal injury.

■ Weld Lines

Lines may be visible on the exterior of the product. These are “weld lines” that result from the plastic molding process. They are not cracks or scratches.

■ Musical Instrument Etiquette

Always be aware of others around you whenever using this product. Be especially careful when playing late at night to keep the volume at levels that do not disturb others. Other steps you can take when playing late at night are closing the window and using headphones.

Reference

Error Messages

Display Message	Cause	Action
Err Exist	A sampled drum set sound cannot be copied (page E-24) to a keyboard key because the key already has a sampled sound assigned to it.	• Delete the sampled sound that is currently assigned to the key you are copying to (page E-26). • Copy the sampled sound to another key that does not yet have a sampled sound assigned to it.
Err Limit	The tone number you selected before starting sampling already has the allowable maximum of eight sampled sounds assigned to it.	• Delete the one or more of the sampled sounds currently assigned to the tone number (page E-26). • Select another tone number that has less than eight sampled sounds currently assigned to it (page E-22).
Err Mem Full	There is not enough memory available for sampling or Auto Accompaniment editing.	Delete some or all of the following user data from memory to make room for new data. Sampled sounds (page E-19), user rhythms (page E-47), user songs (page E-58)
Err No Data	There is no data in the selected user area (tone, rhythm, song number, etc.)	Select a Digital Keyboard user area that contains data.
Err Protect	Sampled sounds are protected.	Unprotect one or more of the sampled sounds, which will allow it to be overwritten or deleted.
Err SizeOver	Auto Accompaniment editing cannot be performed because the accompaniment pattern or instrument part data is too large.	Select a different accompaniment pattern or instrument parts.

CTK4200_WK220_e.book 69 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前１０時１分

Song List

SONG BANK

	WORLD
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
002	LIGHTLY ROW
003	LONG LONG AGO
004	ON TOP OF OLD SMOKEY
005	SAKURA SAKURA
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
007	AMAZING GRACE
008	AULD LANG SYNE
009	COME BIRDS
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE?
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
012	DANNY BOY
013	MY BONNIE
014	HOME SWEET HOME
015	AURA LEE
016	HOME ON THE RANGE
017	ALOHA OE
018	SANTA LUCIA
019	FURUSATO
020	GREENSLEEVES
021	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
022	THE MUFFIN MAN
023	LONDON BRIDGE
024	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
025	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW
026	GRANDFATHER'S CLOCK
027	ANNIE LAURIE
028	BEAUTIFUL DREAMER
029	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS
030	MY DARLING CLEMENTINE
031	LITTLE BROWN JUG
032	HOUSE OF THE RISING SUN
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON
034	YANKEE DOODLE
035	MY OLD KENTUCKY HOME
036	SZLA DZIEWECZKA
037	TROIKA
038	WALTZING MATILDA
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
041	OH! SUSANNA
042	CAMPTOWN RACES
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
044	TURKEY IN THE STRAW
045	JAMAICA FAREWELL
	EVENT
046	SILENT NIGHT
047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
048	JINGLE BELLS
049	JOY TO THE WORLD
050	O CHRISTMAS TREE
	PIANO/CLASSICS
051	MARY HAD A LITTLE LAMB
052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
053	JE TE VEUX
054	SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.
055	HEIDENRÖSLEIN
056	AIR FROM "SUITE no.3"
057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"
058	HABANERA FROM "CARMEN"
059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"
060	HUNGARIAN DANCES no.5
061	MINUET IN G MAJOR
062	MUSETTE IN D MAJOR
063	GAVOTTE (GOSSEC)
064	ARABESQUE (BURGMÜLLER)
065	CHOPSTICKS
066	DECK THE HALL
067	ODE TO JOY
068	AVE MARIA (GOUNOD)
069	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
070	PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
071	RÊVERIE
072	GYMNOPÉDIES no.1
073	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
074	FÜR ELISE
075	TURKISH MARCH (MOZART)
076	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
077	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
078	THE ENTERTAINER
079	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
080	AMERICAN PATROL
081	FRÖHLICHER LANDMANN
082	LA CHEVALERESQUE
083	SONATA K.545 1st Mov.
084	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
085	VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
086	LIEBESTRÄUME no.3
087	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
088	CANON (PACHELBEL)
089	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
090	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
091	INVENTIONEN no.1
092	PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
093	SONATINE op.20 no.1 1st Mov.
094	HUMORESKE (DVOŘÁK)
095	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
096	LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
097	ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
098	TRÄUMEREI
099	MAPLE LEAF RAG
100	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
	EXERCISE
101 - 150	EXERCISE I / II / III
	DEMO TUNES
151 - 152	DEMO TUNES
	USER SONGS
153 - 162	USER SONGS

Fingering Guide

Fingered 1, Fingered 2 Chords

C	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
CM7	
Cm7♭5 *3	
C7♭5 *3	
C7sus4	
Cadd9	
Cmadd9	
CmM7	
Cdim7 *3	
C69 *3	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

*1 With Fingered 2, interpreted as Am7.
*2 With Fingered 2, interpreted as Am7♭5.
*3 Inverted form not supported in some cases.

Fingered 3, Full Range Chords

In addition to the chords that can be fingered with Fingered 1 and Fingered 2, the following chords also are recognized.

$\frac{C^{\sharp}}{C}$ • $\frac{D}{C}$ • $\frac{E}{C}$ • $\frac{F}{C}$ • $\frac{G}{C}$ • $\frac{A^{\flat}}{C}$ • $\frac{B^{\flat}}{C}$ • $\frac{B}{C}$ • $\frac{C^{\sharp}m}{C}$ • $\frac{Dm}{C}$ • $\frac{Fm}{C}$

$\frac{Gm}{C}$ • $\frac{Am}{C}$ • $\frac{B^{\flat}m}{C}$ • $\frac{Ddim}{C}$ • $\frac{A^{\flat}7}{C}$ • $\frac{F7}{C}$ • $\frac{Fm7}{C}$ • $\frac{Gm7}{C}$ • $\frac{A^{\flat}add9}{C}$

NOTE

- With Fingered 3, the lowest note fingered is interpreted as the base note. Inverted forms are not supported.
- With Full Range Chord, when the lowest note fingered is a certain distance from the neighboring note, the chord is interpreted as a fraction chord.
- Unlike Fingered 1, 2, and 3, Full Range Chord requires pressing of at least three keys to form a chord.

¡Importante!

Por favor lea la siguiente información importante antes de usar este producto.

- Antes de usar el adaptador de CA opcional para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo. Inspeccione atentamente el cable de alimentación para comprobar la inexistencia de roturas, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita nunca que los niños utilicen un adaptador de CA que esté seriamente dañado.
- Nunca intente recargar las pilas.
- No utilice pilas recargables.
- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.
- Utilice las pilas recomendadas o equivalentes.
- Siempre asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (–) estén correctamente orientados, tal como se indica cerca del compartimiento de las pilas.
- Cambie las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.
- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.
- El producto no es para niños menores de 3 años.
- Utilice un adaptador CASIO AD-E95100L.
- El adaptador de CA no es un juguete.
- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Este símbolo es válido sólo en países de la UE.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

● Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
● BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
● El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
● La apariencia real del producto puede diferir de la mostrada en las ilustraciones de esta Guía del usuario.
● Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

CTK4200_WK220_01_sTOC.fm 2 ページ ２０１１年４月２０日 水曜日 午後５時５７分

Contenido

Guía general S-4

Uso del teclado numérico (⓱) S-7
Funciones del botón FUNCTION (㉙) S-7
Reposición del teclado digital a sus ajustes predeterminados de fábrica.....S-8

Preparándose para tocar S-9

Preparación del atril S-9
Fuente de alimentación S-9

Para tocar el teclado digital..... S-10

Conexión de la alimentación y ejecución S-10
Uso de los auriculares.....S-11
Conexión de un micrófono (WK-220 y WK-225) S-11
Para cambiar la respuesta del teclado a presión de pulsación (Respuesta al tacto) S-12
Ajuste del contraste de la pantalla S-12
Uso del metrónomo S-13

Control de los sonidos del teclado S-14

Para seleccionar entre una variedad de sonidos de instrumentos musicales.....S-14
Estratificación de dos tonos S-15
División del teclado entre dos tonos diferentes.....S-15
Uso de la reverberación S-16
Uso del coro S-16
Para usar un pedal S-17
Cambio de la altura tonal (Transposición, afinación, desplazamiento de octava) S-17

Para muestrear sonidos y ejecutarlos en el teclado digital S-19

Conexión y preparación S-19
Para muestrear y ejecutar el sonido de una melodía (Muestreo de melodía).....S-20
Para incorporar un sonido muestreado en un ajuste de batería (Muestreo de batería) S-22
Otras funciones de muestreo S-25

Para ejecutar canciones incorporadas S-27

Para reproducir las canciones de demostración S-27
Para reproducir una canción específica..... S-28
Para aumentar la selección de canciones S-30

Uso de las canciones incorporadas para aprender a tocar el teclado..... S-31

Frases S-31
Secuencia de lecciones progresivas..... S-31
Para seleccionar la canción, frase y parte que desea practicar S-32
Lecciones 1, 2, y 3 ..... S-33
Ajustes de las lecciones..... S-34
Uso de la lección progresiva automática S-36

Juego de teclado Music Challenge..... S-37

Uso del acompañamiento automático..... S-38

Para tocar sólo la parte de ritmo..... S-38
Para tocar todas las partes S-39
Uso eficaz del acompañamiento automático S-41
Uso del preajuste de un toque S-42
Uso de la armonización automática S-43
Búsqueda de las notas de los acordes (Libro de acordes) S-44

Edición de patrones de acompañamiento automático..... S-45

Para guardar las configuraciones del teclado en la memoria de registro..... S-48

Para guardar una configuración en la memoria de registro S-49
Para llamar una configuración de la memoria de registro S-49

CTK4200_WK220_s.book 3 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Grabación de su ejecución en el teclado S-50

Para grabar y reproducir su ejecución en el teclado S-50
Uso de las pistas para grabar y mezclar partes S-51
Grabación de dos o más canciones, y selección de la que desea reproducir.....S-53
Para grabar mientras toca junto con una canción incorporada S-53
Para guardar los datos grabados en un dispositivo externo.....S-54

Otras funciones útiles del teclado digital S-55

Cambio de la escala del teclado S-55
Uso del preajuste musical S-56
Uso del arpegiador S-57
Para borrar datos de canciones del usuario.....S-58
Para borrar todos los datos de la memoria del teclado digital.....S-58

Conexión de dispositivos externos..... S-59

Conexión a un ordenador.....S-59
Ajustes MIDI S-60
Para guardar y cargar datos de la memoria del teclado digital.....S-62
Conexión al equipo de audio S-63

Referencia S-64

Solución de problemas.....S-64
Especificaciones.....S-66
Precauciones operacionales S-67
Mensajes de error S-68
Lista de canciones.....S-69
Guía de digitación S-70

MIDI Implementation Chart

Español

Accesorios incluidos

- **Atril**
- **Libro de canciones**
- **Folletos**
  - Precauciones de seguridad
  - Apéndice
  - Otros (garantía, etc.)

Los elementos incluidos como accesorios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Accesorios disponibles por separado

- Si desea obtener información sobre los accesorios disponibles por separado para este producto, solicite el catálogo de CASIO a su vendedor, o acceda al sitio web de CASIO en la siguiente URL.

http://world.casio.com/

Guía general

- En este manual, el término “Teclado digital” se refiere al CTK-4200/WK-220/WK-225.
- Las ilustraciones de esta guía del usuario corresponden al WK-220.
- **En este manual, los botones y otros controles se identifican mediante los números indicados a continuación.**
- En la parte trasera de este manual encontrará una referencia rápida para los números de botones. Puede desprenderla del manual para consultar los números de botones, según se requiera.



- A continuación se explica el significado del símbolo ⬇ que aparece en la consola del producto y debajo se muestran los nombres de las teclas.
  ⬇ : Indica una función que se habilita cuando se mantiene presionado el botón durante un tiempo.

❶ Botón de encendido **(POWER)** ☞S-10

❷ Perilla de volumen **(VOLUME)** ☞S-10

❸ Botón de la grabadora **(RECORDER)** ☞S-50

❹ Botón del editor de ritmos **(RHYTHM EDITOR)** ☞S-45

❺ Botón del metrónomo, tiempo **(METRONOME, ⬇ BEAT)** ☞S-13

❻ Botón de introducción, repetición **(INTRO**, **REPEAT)** ☞S-29, 41

❼ Botón normal/relleno, retroceso **(NORMAL/FILL-IN, REW)** ☞S-28, 41

❽ Botón de variación/relleno, avance rápido **(VAR./FILL-IN, FF)** ☞S-28, 41

❾ Botón de sincronización/final, pausa **(SYNCHRO/ENDING, PAUSE)** ☞S-28, 41

❿ Botón de inicio/parada, reproducción/parada **(START/STOP, PLAY/STOP)** ☞S-27, 38

⓫ Botón de acordes, acompañamiento, selección de parte **(⬇ CHORDS, ACCOMP, PART SELECT)** ☞S-30, 39

⓬ Botones de tempo **(TEMPO)** ☞S-13

⓭ Botón de tono **(TONE)** ☞S-14

⓮ Botón de ritmo, preajuste de un toque **(RHYTHM, ⬇ ONE TOUCH PRESET)** ☞S-38, 42

⓯ Botón del banco de canciones **(SONG BANK)** ☞S-28

⓰ Botón de, preajuste musical **(MUSIC PRESET)** ☞S-56

⓱ Botones numéricos, teclas **[–] / [+]** ☞S-7

⓲ Botón de banco, escuche **(BANK, LISTEN)** ☞S-33, 48

⓳ Botón de Área1, observe **(Area1, WATCH)** ☞S-33, 48

⓴ Botón de Área2, recuerde **(Area2, REMEMBER)** ☞S-34, 48

㉑ Botón de Área3, siguiente **(Area3, NEXT)** ☞S-32, 48

㉒ Botón de Área4, automático **(Area4, AUTO)** ☞S-36, 48

㉓ Botón de guardar, Music Challenge **(STORE, MUSIC CHALLENGE)** ☞S-37, 49

㉔ Botón de división **(SPLIT)** ☞S-15

㉕ Botón de estratificación **(LAYER)** ☞S-15

㉖ Botón de armonización automática/arpegiador, tipo **(AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, ⬇ TYPE)** ☞S-43, 57

㉗ Botón de piano/órgano **(PIANO/ORGAN)** ☞S-14

㉘ Botón de libro de acordes **(CHORD BOOK)** ☞S-44

㉙ Botón de función **(FUNCTION)** ☞S-7

㉚ Altavoces

㉛ Lista del banco de canciones

㉜ Pantalla

㉝ Lista de preajustes musicales

㉞ Lista de ritmos

㉟ Lista de tonos

㊱ Nombres de las raíces de acordes (CHORD) ☞S-39

㊲ Lista de instrumentos de percusión ☞S-14

■ Parte trasera



38 Puerto **USB** ☞S-59

39 Toma de sostenido/asignable **(SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)** ☞S-17

40 Perilla de volumen del micrófono **(MIC VOLUME)** (sólo WK-220 y WK-225) ☞S-19

41 Toma de entrada del micrófono/muestreo **(MIC IN/SAMPLING)** (sólo WK-220 y WK-225) ☞S-19

42 Toma de entrada de audio **(AUDIO IN)** ☞S-19

43 Terminal de 9,5V CC **(DC 9.5V)** ☞S-9

44 Toma para auriculares/salida **(PHONES/OUTPUT)** ☞S-11

CTK4200_WK220_s.book 7 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso del teclado numérico (17)

Utilice los botones numéricos y las teclas [–] y [+] para cambiar los ajustes de los parámetros que aparecen en la parte izquierda superior de la pantalla.





Botones numéricos

Utilice los botones numéricos para ingresar números y valores.

- Ingrese el mismo número de dígitos que el del valor visualizado actualmente.
  Ejemplo: Para ingresar el número de tono 001 ingrese 0 → 0 → 1.

NOTA

- Los valores negativos no se pueden ingresar mediante los botones numéricos. En su lugar, utilice [–] (disminuir) y [+] (aumentar).

Teclas [–] y [+]

Puede usar las teclas [–] (disminuir) y [+] (aumentar) para cambiar el número o valor visualizado.

- Si mantiene apretada una u otra tecla podrá desplazarse por el ajuste visualizado.
- Si presiona simultáneamente ambas teclas, volverá al ajuste inicial predeterminado o recomendado.

Funciones del botón FUNCTION (29)

Puede usar el **FUNCTION** botón (29) para ajustar el efecto de reverberación, borrar datos, y realizar una amplia gama de operaciones del teclado digital.

Para seleccionar una función

1. **Presione 29 (FUNCTION) para visualizar el menú de funciones.**

2. **Utilice las teclas 17 (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar la función que desea.**

- Puede salir del menú de funciones presionando 29 (FUNCTION).
- Tras seleccionar las funciones 8 a 13, presione la tecla 17 (teclado numérico) [9] (ENTER) para visualizar el submenú del elemento de menú. A continuación, utilice [4] (◄) y [6] (►) para seleccionar un elemento. Puede salir de un submenú presionando la tecla 17 (teclado numérico) [7] (EXIT).

3. **Si desea conocer detalles sobre cada una de las funciones, consulte las páginas indicadas.**

Español

	Función	Pantalla	Consulte la página
1	Transposición	Trans.	S-17
2	Volumen de acompañamiento	AcompVol	S-42
3	Volumen de la canción	Song Vol	S-30
4	Respuesta al tacto	Touch	S-12
5	Afinación	Tune	S-17
6	Reverberación	Reverb	S-16
7	Coro	Chorus	S-16
8	Muestreo	SAMPLING	
	Inicio de muestreo automático	AutoStrt	S-25
	Interrupción de muestreo automático	AutoStop	S-25
	Protección del tono muestreado	(Protect)	S-26
9	Lección progresiva	LESSON	
	Guía de digitación por voz	Speak	S-34
	Guía de notas	NoteGuid	S-35
	Evaluación de la ejecución	Scoring	S-35
	Longitud de frase	PhraseLn	S-35
10	Escalas de preajustes	SCALE	S-55
11	Otros ajustes	OTHER	
	Retención del arpegiador	ArpegHld	S-57
	Efecto de pedal	Jack	S-17
	Escala de acompañamiento	AcompScl	S-56
	Contraste de LCD	Contrast	S-12
12	Ajustes MIDI	MIDI	
	Canal de teclado	Keybd Ch	S-60
	Canales de navegación	Navi. Ch	S-60
	Control local	Local	S-61
	Salida de acompañamiento	AcompOut	S-61
13	Borrar	DELETE	
	Borrar sonido muestreado	(nombre del tono)	S-26
	Borrar ritmo de usuario	(nombre del ritmo)	S-47
	Borrar canción de usuario	(nombre de la canción)	S-58
	Borrar todos los datos	All Data	S-58

¡IMPORTANTE!

- **Los parámetros de tono y otros vuelven a sus valores iniciales predeterminados cada vez que se conecta la alimentación (página S-10).**

Reposición del teclado digital a sus ajustes predeterminados de fábrica

Ejecute el siguiente procedimiento cuando desee reposicionar los datos y ajustes guardados en el teclado digital a sus ajustes predeterminados de fábrica.

1. **Apague el teclado digital.**

2. **Mientras mantiene presionados ⓯ (SONG BANK) y la tecla numérica [1] (⓱) al mismo tiempo, presione ❶.**

- Mantenga presionados ⓯ (SONG BANK) y la tecla numérica [1] (⓱) hasta finalizar el siguiente paso.

3. **Cuando aparezca el mensaje "Pls wait" en la pantalla, suelte ⓯ (SONG BANK) y la tecla numérica [1] (⓱).**

- El teclado digital estará listo para su uso unos instantes después de que se inicialice el sistema.

NOTA

- Si desea información sobre cómo encender y apagar el piano digital, consulte "Conexión de la alimentación y ejecución" (página S-10).

Preparándose para tocar

Preparación del atril



Fuente de alimentación

Este teclado digital puede ser alimentado mediante un adaptador de CA o con pilas. Normalmente, se recomienda usar un adaptador de CA.

- El adaptador de CA no está incluido en este teclado digital. Deberá adquirirlo separadamente. Si desea más información sobre las opciones, consulte la página S-3.

Uso del adaptador de CA

Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador de CA especificado para este teclado digital. El uso de un adaptador de CA de diferente tipo puede ocasionar un mal funcionamiento.

Adaptador de CA especificado: AD-E95100L (Clavija de la norma JEITA)



¡IMPORTANTE!

- **Asegúrese de apagar el teclado digital antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.**
- **El adaptador de CA estará caliente después de un uso prolongado. Esto es normal y no es ningún signo de anomalía.**
- **Para evitar la rotura del cable, no coloque ningún objeto encima del cabale de alimentación.**



- **Nunca introduzca objetos metálicos, lápices ni ningún otro objeto en el terminal de 9,5 V CC del producto. Si lo hiciese, podría existir riesgo de accidente.**

Uso de las pilas

¡IMPORTANTE!

- **Asegúrese de apagar la unidad antes de colocar las pilas.**
- **Si lo desea, puede utilizar seis pilas disponibles comercialmente. No utilice pilas Oxyride ni pilas a base de níquel.**

1. **Abra la tapa del compartimiento de las pilas situada en la parte inferior del teclado digital.**

<CTK-4200> **<WK-220/WK-225>**



2. **Coloque seis pilas en el compartimiento de las pilas.**

- CTK-4200: Pilas de tamaño AA
- WK-220/WK-225: Pilas de tamaño D

Asegúrese de orientar los extremos positivo ⊕ y negativo ⊖ de las pilas tal como se indica en la ilustración.



3. **Inserte las lengüetas de la tapa del compartimiento de las pilas en los orificios situados en el lateral del compartimiento, y cierre la tapa.**



■Indicación de pila baja

El indicador mostrado a continuación comienza a parpadear para avisarle que la carga de las pilas está baja. Cambie las pilas por otras nuevas.



Español

Para tocar el teclado digital



Conexión de la alimentación y ejecución

1. **Presione ❶.**

El piano digital se enciende.

- Para apagar el teclado digital, presione otra vez el botón ❶.

2. **Intente tocar algo en el teclado. Utilice ❷ para ajustar el volumen.**



¡IMPORTANTE!

- **Si presiona ❶ sólo ligeramente, la pantalla se iluminará momentáneamente pero la unidad no se encenderá. Esto no es ningún signo de anomalía. Presione ❶ firmemente para desconectar totalmente la alimentación.**
- **Al apagar el teclado digital, se borrarán prácticamente todos los ajustes actuales. La próxima vez que encienda el teclado digital, se restablecerán los ajustes iniciales predeterminados.**
  Esto es válido para todos los ajustes, excepto la protección de la muestra de sonido. Una vez activado, permanecerá así hasta que usted lo desactive.
- **El mensaje "Pls wait" permanecerá visualizado en la pantalla durante el curso de una operación de almacenamiento de datos. No realice ninguna otra operación mientras se está visualizando este mensaje. Si apaga el teclado digital se podrían borrar o alterar los datos del teclado digital.**

Apagado automático

Si no realiza ninguna operación en el teclado digital durante uno de los tiempos de disparo indicados a continuación, el teclado digital se apagará mediante el apagado automático.

Durante la operación con las pilas : 6 minutos
Durante la operación con el adaptador de CA: 30 minutos

■ Para deshabitar el apagado automático

Es posible deshabilitar el apagado automático para que no se desconecte la alimentación durante un concierto, etc.

1. **Conecte la alimentación mientras mantiene presionado ⓭ (TONE).**

El apagado automático se deshabilita.

CTK4200_WK220_s.book 11 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso de los auriculares

Al conectar los auriculares se enmudece la salida de los altavoces, de modo que podrá practicar aún a altas horas de la noche sin molestar a nadie.

- Asegúrese de disminuir el nivel de volumen antes de conectar los auriculares.



Toma **PHONES/OUTPUT**

NOTA

- Los auriculares no vienen incluidos con el teclado digital.
- Utilice auriculares disponibles comercialmente. Si desea más información sobre las opciones, consulte la página S-3.

¡IMPORTANTE!

- **No utilice los auriculares con el volumen demasiado alto durante un tiempo prolongado. Correría el riesgo de sufrir daños auditivos.**
- **Si está usando auriculares que requieren una clavija adaptadora, asegúrese de no dejarla enchufada al quitarse los auriculares.**

Conexión de un micrófono (WK-220 y WK-225)

Puede conectar un micrófono dinámico (solamente) al teclado digital para que el sonido se emita a través de los altavoces del teclado digital.

- Puede ajustar el nivel de volumen de la entrada del micrófono con la perilla ㊵ (MIC VOLUME). El control de volumen del micrófono es independiente del volumen general del teclado.
- Los efectos incorporados (reverberación, coro) también se aplican a la entrada procedente del micrófono.

Para obtener más información, consulte “Control de los sonidos del teclado” (página S-14).



Toma **MIC IN/SAMPLING**

¡IMPORTANTE!

- **Antes de conectar un micrófono, asegúrese de que el teclado digital y el micrófono estén apagados.**
- **Antes de conectar un micrófono, ajuste ambas perillas ❷ y ㊵ (MIC VOLUME) a un nivel bajo. Ajuste el volumen a los niveles apropiados después de conectar el micrófono.**

Para cambiar la respuesta del teclado a presión de pulsación (Respuesta al tacto)

La respuesta al tacto altera el volumen del tono de acuerdo con la presión del teclado (velocidad). Esto proporciona una riqueza de expresión similar a la de un piano acústico.



La presión rápida de las teclas produce notas más fuertes.



La presión lenta de las teclas produce notas más suaves.



Evite ejercer demasiada presión sobre las teclas.

Para cambiar la sensibilidad de repuesta al tacto

Utilice el procedimiento descrito a continuación para controlar cuánto cambiar el volumen de las notas ejecutadas en función de la velocidad de pulsación. Seleccione el ajuste que mejor se adapte a su estilo de ejecución.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “Touch” (página S-7).**

2. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar uno de los tres ajustes de sensibilidad de respuesta al tacto.**

Desactivación (oFF)	La respuesta al tacto está desactivada. El volumen del sonido permanece invariable, independientemente de la velocidad de pulsación de las teclas.
Tipo 1 (1)	Respuesta al tacto normal
Tipo 2 (2)	Respuesta al tacto más sensible que el tipo 1

Ajuste del contraste de la pantalla

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “OTHER” (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “Contrast”.**

4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para ajustar el contraste.**

- El rango de ajuste de contraste es de 01 a 17.

CTK4200_WK220_s.book 13 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso del metrónomo

El metrónomo le permite tocar y practicar con un tiempo estable para ayudarle a mantener su tempo.

Inicio/parada

1. **Presione ❺.**

Se inicia el metrónomo.

Este patrón cambia con cada tiempo.

2. **Presione ❺ otra vez para detener el metrónomo.**

Cambio de los tiempos por compás

Puede configurar el metrónomo para que suene una campanilla para el primer tiempo de cada compás de la canción que está tocando.

- Puede especificar 0, o un valor entre 2 a 6 como el número de tiempos por compás.
- Cuando toca una canción incorporada, el ajuste de los tiempos por compás (que determina cuándo suena la campanilla) se configura automáticamente para la canción actualmente seleccionada.

1. **Mantenga presionado ❺ hasta que aparezca la pantalla de ajuste de tiempos por compás.**

- Si no se realiza ninguna operación durante varios segundos después de que aparezca la pantalla de ajuste de tiempos por compás, se volverá a visualizar la pantalla que estaba viendo antes de presionar ❺.

2. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tiempos por compás.**

- La campanilla no sonará si especifica 0 para este ajuste. En este caso, todos los tiempos se indican mediante un sonido metálico. Este ajuste le permitirá practicar con un tiempo estable, sin preocuparse por el número de tiempos existente en cada compás.

Cambio de tempo del metrónomo

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar el tempo del metrónomo.

1. **Presione ⓬.**

Utilice ∨ (más lento) y ∧ (más rápido) para cambiar el ajuste de tempo. Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará a alta velocidad.

- Si presiona ∧ y ∨ simultáneamente, el ajuste del tempo se inicializará de acuerdo con la canción o ritmo actualmente seleccionado.
- Si presiona ⓬, el valor del tempo parpadeará en la pantalla. Mientras parpadea el valor de tempo, puede usar ⓱ (teclado numérico) para cambiarlo. Tenga en cuenta que debe ingresar los ceros a la izquierda, de modo que 89 se ingresa como 089.
- El valor de tempo dejará de parpadear si no realiza ninguna actividad por un tiempo breve.

Valor de tempo (parpadea)



Cambio del volumen de sonido del metrónomo

El ajuste de volumen del metrónomo cambia automáticamente con el nivel de volumen de la canción o acompañamiento automático actualmente seleccionado. El volumen del metrónomo no se puede ajustar independientemente.

- Consulte la página S-42 para obtener información sobre cómo cambiar el volumen del acompañamiento automático.
- Consulte la página S-30 para obtener información sobre cómo cambiar el volumen de la canción.

NOTA

- No es posible ajustar el balance entre el metrónomo y el volumen de las notas durante el acompañamiento automático y la ejecución de una melodía incorporada.

Español

Control de los sonidos del teclado



Para seleccionar entre una variedad de sonidos de instrumentos musicales

Su teclado digital le permite seleccionar los tonos para una amplia variedad de sonidos de instrumentos musicales, incluyendo violín, flauta, orquesta, entre otros. Hasta el sonido de la misma canción se sentirá diferente con sólo cambiar el tipo de instrumento.

Para seleccionar el instrumento que desea tocar

1. Presione ⓭ (TONE).



2. Utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el número de tono que desea.

El número y nombre de tono correspondientes aparecen en la pantalla.

- Utilice los botones numéricos para ingresar el número de tono. Especifique tres dígitos para el número de tono.
  Ejemplo: Para seleccionar 001, ingrese 0 → 0 → 1.

NOTA

- Consulte el “Apéndice” separado para una lista completa de los tonos disponibles.
- Cuando se selecciona uno de los ajustes de batería, se asignará un sonido de percusión diferente a cada una de las teclas.

3. Intente tocar algo en el teclado.

Se escuchará el tono del instrumento que ha seleccionado.

Ejecución con un piano o tono de órgano

Si presiona ㉗ se cambia entre los modos de piano y de órgano. Cada vez que presione ㉗, el ajuste del tono cambia entre un tono de piano (número de tono 001) y un tono de órgano (número de tono 079).

Además del número de tono, también podrá configurar los ajustes listados a continuación.

Reverberación	: “06”
Transposición	: 00
Respuesta al tacto	: Off: Vuelve al ajuste inicial predeterminado On: Ningún cambio
Efecto de pedal	: SUS
Número de ritmo	: “161” (cuando se selecciona un tono de piano) “094” (cuando se selecciona un tono de órgano)
Acompañamiento	: Sólo parte de ritmo
Control local	: On
Asignación de batería	: Off
División	: Off
Estratificador	: Off
Coro	: Off
Desplazamiento de octava (superior)	: 0
Armonización automática	: Off
Arpegiador	: Off
Escala	: Equal

CTK4200_WK220_s.book 15 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Estratificación de dos tonos

Puede usar el siguiente procedimiento para estratificar dos tonos diferentes (como piano y cuerdas) de manera que suenen simultáneamente al presionar una tecla en el teclado.

1. **Seleccione el primer tono que desea usar.**
Utilice ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el tono que desea.
Ejemplo: 032 ELEC.PIANO 1

2. **Presione ㉕.**



3. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el segundo tono que desea.**
Ejemplo: 205 STRINGS

4. **Toque algo en el teclado.**
Ambos tonos sonarán simultáneamente.

5. **Presione ㉕ otra vez para desestratificar el teclado (de modo que se ejecute solamente el tono seleccionado en el paso 1).**
- Cada vez que presiona ㉕, se cambia entre estratificado (dos tonos) y desestratificado (un tono).

División del teclado entre dos tonos diferentes

Puede usar el siguiente procedimiento para asignar diferentes tonos a los rangos derecho e izquierdo del teclado, de manera que suene como si estuviera tocando un ensemble entre dos instrumentos.

Cómo seleccionar los dos tonos para un teclado dividido

1. **Seleccione el tono para el rango del lado derecho (página S-14).**
Utilice ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el tono que desea.
Ejemplo: 303 FLUTE 1

2. **Presione ㉔.**



3. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el tono del rango del lado izquierdo que desea.**
Ejemplo: 064 VIBRAPHONE 1

4. **Toque algo en el teclado.**
Se escucharán los tonos asignados a los rangos de los lados izquierdo y derecho del teclado.



5. Presione ㉔ otra vez para desdividir el teclado (de modo que se ejecute solamente el tono seleccionado en el paso 1).

- Cada vez que presiona ㉔, se cambia entre dividido (dos tonos) y desdividido (un tono).

NOTA

- Si activa tanto la estratificación como la división, la estratificación será aplicada solamente al rango del lado derecho del teclado.

Para cambiar el punto de división

1. Mientras mantiene presionado ㉔, presione la tecla en la que desea situar el punto de división.

La tecla presionada corresponderá a la nota más baja del rango del lado derecho del teclado dividido.

Ejemplo: Ajustar el Do central (C4) como punto de división.

Uso de la reverberación

El ajuste Reverb añade reverberación a las notas. Es posible cambiar la duración de la reverberación.

1. Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar "Reverb" (página S-7).

2. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el ajuste de reverberación que desea.

Desactivación (oFF)	Desactiva la reverberación.
1 a 10	Cuanto mayor sea el número seleccionado, mayor será la duración de la reverberación.



El indicador desaparece al desactivar la reverberación.

Uso del coro

El coro es una función que añade profundidad y riqueza a las notas. Su interpretación sonará como si estuviera tocando múltiples instrumentos.

1. Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar "Chorus" (página S-7).

2. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el tipo de coro que desea.

Hay cinco tipos de coros, más un ajuste de desactivación.



El indicador desaparece al desactivar el coro.

- El efecto real producido por el coro depende del tono utilizado.

CTK4200_WK220_s.book 17 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Para usar un pedal

Puede usar el pedal para cambiar las notas de diversas maneras durante la ejecución.

- La unidad de pedal no viene incluido con el teclado digital. Deberá adquirirla separadamente. Si desea más información sobre las opciones, consulte la página S-3.

Para conectar una unidad de pedal

Conecte una unidad de pedal opcional.



Selección del efecto de pedal

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "OTHER" (página S-7).**

Parpadea

2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Jack".**

4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el efecto de pedal que desea.**

- A continuación se muestran los efectos de pedal disponibles.

Sostenido (SUS)	Sostiene las notas ejecutadas mientras se presiona el pedal. Las notas de los tonos de órgano y otros instrumentos similares se sostienen aunque no se presione el pedal.
Sostenuto (SoS)	Sostiene las notas que se están ejecutando al pisar el pedal, antes de soltar las teclas.
Sordina (SFt)	Suaviza ligeramente las notas ejecutadas mientras se presiona el pedal.
Ritmo (rHy)	Al presionar el pedal, se inicia y se detiene el acompañamiento automático o la reproducción de la canción.

Cambio de la altura tonal (Transposición, afinación, desplazamiento de octava)

Cambio de la altura tonal en pasos de semitono (Transposición)

La función de transposición le permite cambiar la altura tonal, en pasos de semitono. Una simple operación le permite cambiar instantáneamente la altura tonal para que corresponda con la del cantante.

- El rango de ajuste de transposición es de –12 a +12 semitonos.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION).**

2. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el ajuste de transposición que desea.**

Afinación fina (Afinación)

Utilice la función de afinación cuando deba ajustar ligeramente la altura tonal para adaptarla a otro instrumento musical. Además, algunos artistas realizan ejecuciones alterando ligeramente la afinación. Puede usar la función de afinación para ajustar la afinación de manera que corresponda exactamente con la música de un CD.

- La función de afinación especifica la frecuencia de la nota A4. Puede ajustar una frecuencia dentro de un rango de 415,5 a 465,9 Hz. El ajuste predeterminado inicial es 440,0 Hz.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Tune".**

2. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para ajustar la afinación.

- La ejecución de este paso hace que la pantalla cambie de “Tune” a un valor que indica el ajuste de la frecuencia actual, tal como se muestra a continuación. Puede cambiar la frecuencia en pasos de 0,1 Hz.

- Aunque no realice ninguna operación con la tecla ⑰ (teclado numérico) para ajustar la afinación, el ajuste de la frecuencia actual aparecerá automáticamente durante algunos segundos.

Desplazamiento de octava

El desplazamiento de octava le permite subir o bajar la altura tonal de las notas del teclado, en unidades de octavas.

- El rango de ajuste del desplazamiento de octava es de –2 a +2 octavas.
- Cuando utiliza la división (página S-15), puede ajustar individualmente los rangos izquierdo y derecho del teclado a las alturas tonales que desea.

1. Continúe presionado ㉕ hasta que aparezca la pantalla mostrada a continuación.

Si desea usar la división, actívela antes de presionar ㉕.

- Tras un período de inactividad de varios segundos después de que aparezca esta pantalla, se volverá a visualizar automáticamente la pantalla anterior.

2. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para desplazar la octava.

- División activada : Este paso afecta solamente al rango derecho del teclado.
- División desactivada : Este paso afecta a todo el rango del teclado.

3. Presione ㉕.

- División activada : Aparecerá la pantalla mostrada debajo. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para desplazar la octava para el rango del lado izquierdo del teclado.
- División desactivada : Aparecerá la pantalla mostrada debajo. Avance al paso 4.

4. Presione ㉕ otra vez.

Para muestrear sonidos y ejecutarlos en el teclado digital



Puede muestrear el sonido procedente de un micrófono, reproductor de audio portátil u otro dispositivo, y luego ejecutarlo en el teclado. Por ejemplo, podría muestrear el ladrido de su perro y luego usar el sonido en una melodía. Puede asimismo muestrear y usar pasajes de un CD. La función de muestreo le permitirá crear sonidos nuevos que potenciarán su creatividad.

Conexión y preparación

¡IMPORTANTE!

- **Antes de la conexión, asegúrese de que tanto este teclado digital, así como el micrófono (WK-220 o WK-225) el dispositivo externo (CTK-4200) conectado, se encuentren apagados.**

1. Conecte un micrófono o dispositivo externo al teclado digital.

<CTK-4200>



Toma **AUDIO IN** del teclado digital

<WK-220 / WK-225>

- **No es posible muestrear sonidos introducidos a través de la toma AUDIO IN.**



Toma **MIC IN/SAMPLING**

NOTA

- Utilice un micrófono dinámico disponible comercialmente.
- Para la conexión de un dispositivo externo, deberá adquirir cables de conexión disponibles en las tiendas del ramo. Los cables de conexión deben contar en un extremo con una clavija mini estéreo, y en el otro con una clavija que corresponda con la configuración del dispositivo externo.

2. Baje los niveles de volumen del dispositivo externo y del teclado digital.

3. Encienda el dispositivo externo o micrófono, y luego el teclado digital.

- Cuando utilice un micrófono, ajuste el nivel de entrada de volumen con ㊵ (MIC VOLUME).

NOTA

- Después de encender el teclado digital, deberá esperar unos segundos para poder usar el micrófono.
- Los sonidos muestreados se graban en monoaural.

Para muestrear y ejecutar el sonido de una melodía (Muestreo de melodía)

Utilice los procedimientos de esta sección para muestrear un sonido y ejecutarlo en el teclado digital, como la parte de melodía.

- Se pueden almacenar hasta cinco sonidos muestreados en la memoria del teclado digital, como números de tono 601 a 605. Para asignar el sonido al teclado, simplemente seleccione el número de tono en donde se encuentra ubicado el sonido que desea.

Para muestrear un sonido

1. **Presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tono (601 a 605) en que desea almacenar el sonido muestreado.**



2. **Presione simultáneamente ㉗ y ㉘.**

Se ingresa en espera de muestreo.
El tiempo de muestreo admisible (en segundos) aparecerá momentáneamente en la pantalla y luego cambiará de la siguiente manera.



3. **La acción a realizar seguidamente depende del modelo de teclado digital, como se describe a continuación.**

- CTK-4200:
  Genere el sonido desde el dispositivo externo.
- WK-220, WK-225:
  Genere el sonido en la dirección del micrófono.

El muestreo se iniciará automáticamente.

- Si el volumen del sonido es muy bajo, el muestreo no se iniciará.



4. **Una vez que termine la muestra de sonido, presione simultáneamente ㉗ y ㉘.**

El muestreo será finalizado.

- Aunque no presione ㉗ y ㉘, el muestreo se interrumpirá automáticamente cada vez que deje de ingresar el sonido desde el dispositivo externo o el micrófono. El muestreo también se interrumpirá automáticamente 10 segundos después de su inicio.



5. **Toque algo en el teclado digital.**

NOTA

- Es posible que no pueda efectuar un muestreo de 10 segundos, si la memoria del teclado digital no es suficiente debido a otros datos almacenados. En tal caso, borre datos innecesarios de la memoria para liberar espacio y para poder efectuar un muestreo de 10 segundos. Si desea más información, consulte “Para borrar un sonido muestreado” en la página S-26.

¡IMPORTANTE!

- **El muestreo y el almacenamiento del sonido hará que se borren los datos de sonido almacenados actualmente con el mismo número de tono. Para evitar el borrado accidental de datos importantes, asegúrese de leer “Protección contra el borrado accidental de los sonidos muestreados” en la página S-26.**

CTK4200_WK220_02_s.fm 21 ページ ２０１１年４月２１日 木曜日 午後５時１分

■ Cómo se ejecutan las muestras de sonido

Si presiona el Do central (C4) se reproducirá el sonido original. Las teclas situadas a la izquierda y derecha de C4 ejecutan el sonido a diferentes alturas tonales.



Para hacer un loop del sonido muestreado

Puede usar el siguiente procedimiento para hacer un loop del sonido muestreado de manera que se repita una y otra vez, mientras lo toca en el teclado digital.

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

2. **Presione simultáneamente ㉗ y ㉙.**

Se ingresa en espera de repetición.

3. **Presione el botón (⓳ a ㉓) que corresponda con el número de tono de muestreo de melodía que desea seleccionar.**

El sonido seleccionado se empezará a reproducir en loop.

Para seleccionar este número de tono:	Presione este botón:
601	⓳
602	⓴
603	㉑
604	㉒
605	㉓

4. **Presione otra vez el mismo botón para detener la reproducción.**

5. **Si presiona ⓲ podrá volver a la pantalla que se estaba visualizando antes del paso 2 de este procedimiento.**

Cambio del volumen de reproducción en loop del sonido muestreado

Si lo desea, puede usar el siguiente procedimiento para cambiar el nivel de volumen de reproducción en loop de cada sonido muestreado.

1. **Presione el botón del sonido muestreado cuyo volumen desea cambiar (⓳ a ㉓).**

- El sonido sonará enlazado, como un loop.

2. **Mientras está sonando el loop, mantenga presionado el mismo botón de sonido muestreado (⓳ a㉓) mientras presiona cualquier tecla del teclado.**

- La presión rápida de la tecla aumenta el volumen del sonido muestreado, mientras que la presión lenta, lo disminuye.

3. **Una vez que ajuste el sonido muestreado al nivel deseado, suelte su botón (⓳ a ㉓).**

Español

Para aplicar los efectos a un sonido muestreado

Puede aplicar diversos efectos a los sonidos muestreados.

1. **Presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tono (601 a 605) al que desea aplicar los efectos.**

2. **Presione ⓭ (TONE) para mostrar consecutivamente los efectos disponibles, descritos a continuación.**

Tipo de efecto (Visualización)	Descripción
Original (Orgnl)	Tono muestreado normal (sin loop, sin efecto).
Bucle 1 (Loop1)	El sonido muestreado se ejecuta en un loop.
Bucle 2 (Loop2)	El sonido muestreado se ejecuta en un loop y se eleva la altura tonal del sonido resonante al soltar la tecla del teclado.
Bucle 3 (Loop3)	El sonido muestreado se ejecuta en un loop y se disminuye la altura tonal del sonido resonante al soltar la tecla del teclado.
Altura tonal 1 (Ptch1)	Cambia la altura tonal de baja a alta, en escala ascendente.
Altura tonal 2 (Ptch2)	La altura tonal cambia de alta a baja, en escala descendente.
Altura tonal 3 (Ptch3)	La altura tonal cambia de alta a baja, en una escala descendente, y luego la aumenta al soltar la tecla.
Trémolo (Treml)	Alterna el volumen entre alto y bajo.
Sonidos divertidos 1 (Funy1)	Añade vibrato y cambia la altura tonal aumentándola gradualmente.
Sonidos divertidos 2 (Funy2)	Alterna la altura tonal entre alta y baja.
Sonidos divertidos 3 (Funy3)	Añade vibrato y cambia la altura tonal de baja a alta.

- Evite asignar el mismo sonido muestreado al teclado para tocar acompañado y para tocar en loop. De hacerlo, el efecto Bucle 1 será aplicado al tono del teclado mientras se está efectuando la ejecución en loop del sonido muestreado.

Para incorporar un sonido muestreado en un ajuste de batería (Muestreo de batería)

Puede usar el procedimiento para cambiar los sonidos de batería asignados a cada tecla.

- Puede almacenar hasta tres ajustes de batería como números de tono 606, 607, y 608. Para asignar sonidos de ajuste de batería al teclado, simplemente seleccione el número de tono en donde se encuentra ubicado el ajuste de batería que desea.

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

2. **Presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tono (606, 607 ó 608) correspondiente al ajuste de batería cuyos sonidos desea cambiar.**



3. **Presione simultáneamente ㉗ y ㉘.**



4. **Presione la tecla* a la cual desea asignar el sonido de batería que está por muestrear.**

Se ingresa en espera de muestreo.
El tiempo de muestreo admisible (en segundos) aparecerá momentáneamente en la pantalla y luego cambiará de la siguiente manera.



* Los sonidos de la batería no se pueden asignar a estas teclas (WK-220, WK-225).



5. **La acción a realizar seguidamente depende del modelo de teclado digital, como se describe a continuación.**

- CTK-4200:
  Genere el sonido desde el dispositivo externo.
- WK-220, WK-225:
  Genere el sonido en la dirección del micrófono.

El muestreo se iniciará automáticamente.

- Si el volumen del sonido es muy bajo, el muestreo no se iniciará.



6. **Una vez que termine la muestra de sonido, presione simultáneamente ㉗ y ㉘.**



El muestreo será finalizado.

- Aunque no presione ㉗ y ㉘, el muestreo se interrumpirá automáticamente cada vez que deje de ingresar el sonido desde el dispositivo externo o el micrófono. El muestreo también se interrumpirá automáticamente 10 segundos después de su inicio.

7. **Presione la tecla del teclado.**

NOTA

- Puede repetir los pasos 3 a 6 para cambiar otros sonidos que conforman el ajuste de batería actualmente seleccionado. Hay ocho sonidos por ajuste de batería.
- Es posible que no pueda efectuar un muestreo de 10 segundos, si la memoria del teclado digital no es suficiente debido a otros datos almacenados. En tal caso, borre datos innecesarios de la memoria para liberar espacio y para poder efectuar un muestreo de 10 segundos. Si desea más información, consulte “Para borrar un sonido muestreado” en la página S-26.

¡IMPORTANTE!

- **El muestreo de un sonido hará que se borren los datos de sonido asignados actualmente a la misma tecla del teclado. Para evitar el borrado accidental de datos importantes, asegúrese de leer “Protección contra el borrado accidental de los sonidos muestreados” en la página S-26.**

Español

Edición de los sonidos del ajuste de batería muestreados

Puede usar los procedimientos de esta sección para copiar el sonido de batería asignado a una tecla, a otra tecla del teclado, cambiar la altura tonal de un sonido, y borrar un sonido muestreado.

1. **Presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tono (606, 607 ó 608) correspondiente al ajuste de batería que desea.**

2. **Presione simultáneamente ㉗ y ㉘.**

3. **Presione ㉙ (FUNCTION).**



Este es el modo de edición.

- Mientras está en el modo de edición, puede copiar, cambiar la altura tonal, o borrar un sonido (cada uno de los cuales se describe a continuación). Si vuelve a presionar ㉙ (FUNCTION), se sale del modo de edición y se vuelve al paso 2 de este procedimiento.



Indica las teclas a las que se le han asignado sonidos.

■ Para copiar un sonido muestreado de una tecla a otra

Mientras mantiene presionada la tecla a la que se le ha asignado el sonido muestreado que desea copiar, presione la tecla a la cual desea copiarlo.

Ejemplo: Para copiar el sonido muestreado de la tecla C4 a la tecla D4



Indica la tecla cuyo sonido se ha copiado.

- No es posible seleccionar, como destino de copia, una tecla a la cual ya se le ha asignado un sonido muestreado.

■ Para cambiar la altura tonal de un sonido muestreado

Mientras mantiene presionada la tecla del sonido muestreado cuya altura tonal desea cambiar, utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para cambiar la altura tonal.

- Puede cambiar la altura tonal dentro de un rango de –64 a 63 semitonos.

■ Para borrar el sonido muestreado de una tecla del teclado

Mientras mantiene presionada la tecla cuyo sonido desea borrar, presione ⓮ (RHYTHM). Como respuesta al mensaje "DelSure?" que aparece, presione el botón ⓱ (teclado numérico) [+] (YES) para borrar, o [–] (NO) para cancelar la operación de borrado.

- Si borra el sonido muestreado, la tecla se restablecerá al sonido incorporado predeterminado.

  Ejemplo: Para borrar el sonido asignado a la tecla D4



Desaparece

Uso de un tono de muestreo de batería en el acompañamiento automático (Asignación de batería)

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la parte de ritmo de un patrón de acompañamiento automático a un sonido de ajuste de batería que ha muestreado.

1. **Presione ⓮ (RHYTHM) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de ritmo del patrón de acompañamiento que desea.**

No es posible usar un tono de muestreo de batería en un ritmo de usuario; por lo tanto, no seleccione un ritmo de usuario en el paso anterior.

2. **Presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de tono del ajuste de batería de muestreo que contiene el sonido que desea utilizar.**

3. **Presione ⓭ (TONE).**

La parte de ritmo del patrón de acompañamiento automático seleccionado por usted en el paso 1 será cambiado por el sonido muestreado seleccionado por usted en el paso 2.

- Para que la parte de ritmo del acompañamiento automático vuelva a cambiar a su sonido original, presione ⓭ (TONE) otra vez.

NOTA

- Algunos sonidos de batería de la parte del ritmo no pueden ser sustituidos por sonidos muestreados.

CTK4200_WK220_s.book 25 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Otras funciones de muestreo

Para cambiar a inicio de muestreo manual

Normalmente, cuando el teclado digital está en espera de muestreo, el muestreo se iniciará automáticamente cada vez que se detecte una entrada de sonido. También puede usar el siguiente procedimiento para habilitar el inicio de muestreo manual, para que el muestreo no se inicie hasta que usted presione un botón. Puede utilizarlo cuando desee insertar un silencio antes del sonido muestreado.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar "SAMPLING" (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para desactivar el inicio de muestreo automático.**

Con esto se habilita el inicio de muestreo manual, cuya operación se describe seguidamente.

- Muestreo de melodía (página S-20):
  El muestreo se inicia al presionar simultáneamente ㉗ y ㉘, que ha presionado en el paso 2 del procedimiento de muestreo.
- Muestreo de batería (página S-22):
  El muestreo se inicia al soltar la tecla del teclado digital que ha presionado en el paso 4 del procedimiento de muestreo.

Para cambiar a interrupción de muestreo manual

Normalmente, el teclado digital interrumpirá automáticamente el muestreo cada vez que detecta que no hay entrada de sonido. También puede usar el siguiente procedimiento para habilitar la interrupción de muestreo manual, para que el muestreo continúe hasta que usted presione un botón. Puede utilizarlo cuando desee insertar un silencio después del sonido muestreado.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar "SAMPLING" (página S-7).**

2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [6] (—►).**

4. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para desactivar la interrupción de muestreo automático.**

El muestreo continúa hasta que se realice una de las siguientes operaciones, aunque no se introduzca nada desde el micrófono o el dispositivo externo.

- Muestreo de melodía (página S-20)
  Presione simultáneamente ㉗ y ㉘.
- Muestreo de batería (página S-22)
  Presione simultáneamente ㉗ y ㉘, o presione alguna tecla del teclado.

Para borrar un sonido muestreado

Puede utilizar el siguiente procedimiento para especificar un número de tono muestreado y borrar sus datos.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "DELETE" (página S-7).**

Parpadea

2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el número de tono de los datos que desea borrar.**

4. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

Se visualizará un mensaje de confirmación de borrado.

5. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] (YES) para borrar los datos, o [–] (NO) o [7] (EXIT) para cancelar la operación de borrado.**

- Una vez que finalice el procedimiento de borrado, aparecerá "Complete" en la pantalla, y luego le seguirá la pantalla del paso 1 del procedimiento anterior.

¡IMPORTANTE!

- **Si desea información sobre cómo borrar los sonidos de batería individuales de un juego de muestreo de batería, consulte "Edición de los sonidos del ajuste de batería muestreados" en la página S-24.**

Protección contra el borrado accidental de los sonidos muestreados

Puede utilizar el siguiente procedimiento para proteger cada sonido muestreado contra el borrado accidental.

1. **Presione ⑬ (TONE) y luego utilice ⑰ (teclado numérico) para ingresar el número de tono del tono muestreado que desea proteger.**

2. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "SAMPLING" (página S-7).**

3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Protect".**

5. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para activar la protección.**

Una vez protegido, el tono no se podrá borrar.
El tono protegido se indica tal como se muestra a continuación.



■ Para guardar los datos muestreados en un dispositivo externo

Consulte la página S-62 si desea obtener información sobre cómo transferir datos muestreados a un ordenador, para guardarlos.

Para ejecutar canciones incorporadas



En este teclado digital, “canciones” se refiere a los datos de las melodías incorporadas. Puede escuchar las canciones incorporadas para su disfrute, o tocar al mismo tiempo para practicar.

NOTA

- Además de poder escuchar y disfrutar simplemente de las canciones incorporadas, podrá usarlas con el sistema de lecciones (página S-31) para practicar.
- Puede aumentar el número de melodías por medio del ordenador (página S-59).

Para reproducir las canciones de demostración

Utilice el siguiente procedimiento para reproducir las canciones incorporadas.

1. **Presione simultáneamente ⑩ y ⑪.**

Se empezarán a reproducir las canciones de demostración.

- Si desea más información sobre los números de canciones y su secuencia, consulte la página S-69.
- La reproducción de demostración siempre se inicia desde el número de canción 151.



2. **Si desea cambiar de canción mientras se están reproduciendo las canciones de demostración, utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] e ingrese el número de canción que desea (página S-7).**

De esta forma, la reproducción de demostración saltará a la canción cuyo número se ha ingresado.

- No se pueden usar los botones numéricos ⑰ (teclado numérico) para seleccionar una canción.

3. **Para detener la reproducción de demostración, presione ⑩.**

La reproducción de demostración continúa hasta que la detenga presionando ⑩.

Para reproducir una canción específica

Utilice el siguiente procedimiento para reproducir una de las canciones incorporadas. También puede tocar al ritmo de las canciones reproducidas.

Inicio/parada

1. **Presione ⓯ (SONG BANK).**



2. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de canción que desea.**

- Consulte la página S-69 para una lista completa de las canciones disponibles.
- Utilice los botones numéricos para ingresar el número de la canción. Especifique tres dígitos para el número de la canción.
  Ejemplo: Para seleccionar 001, ingrese 0 → 0 → 1.

3. **Presione ⓾.**

Se iniciará la reproducción de la canción.



4. **Presione ⓾ otra vez para detener la reproducción.**

La reproducción de la canción continúa (repetición) hasta que la detenga presionando ⓾. Puede cancelar la repetición de la canción presionando ❻.



Pausa, salto hacia adelante, salto hacia atrás

Utilice las operaciones de esta sección para ejecutar las operaciones de pausa, salto hacia adelante y salto hacia atrás.

■ Pausa

1. **Presione ❾.**

La reproducción de la canción se pone en pausa.

2. **Presione ❾ otra vez para reanudar la reproducción desde el punto en que fue puesto en pausa.**

■ Salto hacia adelante

1. **Presione ❽.**

La reproducción de la canción saltará hacia adelante, hasta el siguiente compás. Cada presión de ❽ permite saltar un compás hacia adelante. Si mantiene presionado ❽, se saltará rápidamente hacia adelante, hasta que lo suelte.

- Si presiona ❽ mientras la reproducción de la canción está detenida, se efectuará el salto hacia adelante de la frase de la función de lección (página S-32).



■ Salto hacia atrás

1. **Presione ❼.**

La reproducción de la canción saltará hacia atrás, hasta el compás anterior. Cada presión de ❼ permite saltar un compás hacia atrás. Si mantiene presionado ❼, se saltará rápidamente hacia atrás, hasta que lo suelte.

- Si presiona ❼ mientras la reproducción de la canción está detenida, se efectuará el salto hacia atrás de la frase de la función de lección (página S-32).

Reproducción repetida de compases específicos

Puede usar el procedimiento descrito en esta sección para repetir compases específicos y ejecutarlos en conjunto, hasta que los domine. Puede especificar el compás de inicio y el compás de fin de la sección que desea ejecutar y practicar.



1. Presione ❻ para desactivar la repetición de la canción.



2. Durante la reproducción de la canción, presione ❻ cuando se llegue al compás que desea especificar como compás de inicio.

El compás queda especificado como compás de inicio.



3. Presione ❻ otra vez cuando se llegue al compás que desea seleccionar como compás de fin.

El compás queda especificado como compás de fin y se inicia la reproducción repetida de los compases incluidos en el rango especificado.

- Durante la reproducción repetida, puede usar ❾ para poner la reproducción en pausa, ❽ para saltar hacia adelante, o ❼ para saltar hacia atrás.



4. Presione ❻ otra vez para volver a la reproducción normal.

Al cambiar el número de la canción, se borrarán los compases de inicio y de fin de la operación de repetición.



Cambio de la velocidad de reproducción (Tempo)

Puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar la velocidad (tempo) con el fin de reducir la velocidad de reproducción para practicar pasajes difíciles, etc.

1. Presione ⓬.

Utilice ∨ (más lento) y ∧ (más rápido) para cambiar el ajuste de tempo. Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará a alta velocidad.

- Si presiona ∨ y ∧ simultáneamente, se restablecerá el tempo original predeterminado para la canción actual.
- Si presiona ⓬, el valor del tempo parpadeará en la pantalla. Mientras parpadea el valor de tempo, puede usar ⓱ (teclado numérico) para cambiarlo. El valor de tempo dejará de parpadear si no realiza ninguna actividad por un tiempo breve.
- Si cambia el número de la canción, ésta volverá al tempo original predeterminado.

Español

Ajuste del volumen de la canción

Utilice el siguiente procedimiento para ajustar el balance entre el volumen de su ejecución en el teclado y el volumen de la canción reproducida.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Song Vol" (página S-7).**

2. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para ajustar el volumen de la canción.**

Ejecución con el tono de la canción reproducida

El procedimiento descrito a continuación le permitirá seleccionar el mismo tono de teclado que el de la canción, para poder ejecutarlo junto con sus melodías favoritas.

1. **Tras seleccionar una canción, mantenga presionado ⑮ (SONG BANK) durante aproximadamente dos segundos hasta que el nombre del tono visualizado cambie por el nombre de tono de la canción.**

- Los datos visualizados no cambian si el tono actualmente seleccionado es igual que el tono de la canción.

2. **Toque junto con la canción reproducida.**

NOTA

- Si selecciona una canción que utiliza diferentes tonos para las manos izquierda y derecha, se asignará al teclado el tono de la parte para la mano derecha.

Desactivación de la parte que ejecuta una mano para practicar (selección de parte)

Puede desactivar la parte para la mano derecha o la mano izquierda de una canción durante la reproducción y practicar en conjunto tocando la otra parte.

1. **Presione ⑪ para seleccionar la parte que desea desactivar.**

Cada presión sobre ⑪ le permitirá desplazarse a través de los ajustes mostrados a continuación.


Parte para la mano derecha desactivada
Parte para la mano izquierda desactivada
Partes para ambas manos desactivadas
Partes para ambas manos activadas

2. **Presione ⑪.**

La reproducción se inicia de acuerdo con el ajuste seleccionado en el paso 1.

NOTA

- Durante la reproducción con una parte desactivada, solamente se mostrarán en la pantalla las notas de la parte desactivada.

Para aumentar la selección de canciones

Puede cargar datos de canciones desde un dispositivo externo y aumentar la selección de canciones disponibles en el teclado. Si desea más información, consulte las páginas siguientes.

- Consulte la página S-62 si desea obtener información sobre cómo transferir datos muestreados a un ordenador, para guardarlos.

NOTA

- Si desea información sobre cómo borrar los datos de canciones cargados desde un dispositivo externo, consulte la página S-58.

Uso de las canciones incorporadas para aprender a tocar el teclado



Para aprender a tocar una canción, conviene dividirla en partes (frases), dominar las frases y luego volver a juntarlas. Su teclado digital viene con una función de lecciones progresivas que le ayudarán a aprender a tocar.

Frases

Las canciones incorporadas han sido divididas previamente en frases para que pueda aprender a tocar el teclado.



Secuencia de lecciones progresivas

La lección progresiva le permite practicar la parte de la mano derecha, parte de la mano izquierda, y partes de ambas manos para cada frase de una canción. Domine todas las frases y dominará la canción.

Frase 1

- Lección para la mano derecha 1, 2, 3
- Lección para la mano izquierda 1, 2, 3
- Lección para ambas manos 1, 2, 3

↓

Repita lo anterior para practicar la frase 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar a la frase final de la canción.

↓

Tras dominar todas las frases, practique la canción entera.

↓

¡Ahora ya aprendió toda la canción!

Mensajes que aparecen durante las lecciones

A continuación se indican los mensajes que aparecen en la pantalla durante las lecciones progresivas.

Mensaje	Descripción
<Phrase>	Aparece al seleccionar una frase, al iniciarse una lección, etc. • Tenga en cuenta que, dependiendo de la frase, aparecerá “<Wait>” en lugar de “<Phrase>”.
<Wait>	Aparece cuando la lección se inicia con una introducción o una frase de relleno no incluida en las frases que se van a practicar. Como la ejecución avanza automáticamente a la siguiente frase después de ejecutarse la frase no incluida, espere antes de empezar a tocar el teclado.
NextPhrs	Aparece cuando se avanza automáticamente a la siguiente frase. Este mensaje aparece después de una frase para la cual se visualiza “<Wait>” (véase más arriba), y durante la lección progresiva automática (página S-36).
Listen Watch Remember	Aparece al inicio de la lección progresiva automática 1, 2, ó 3 (página S-36).
From top	Este mensaje aparece durante la lección progresiva automática (página S-36) inmediatamente antes de practicar, desde la frase 1 hasta la frase que se está practicando actualmente.
Complete	Aparece al final de la lección progresiva automática (página S-36).

Para seleccionar la canción, frase y parte que desea practicar

En primer lugar, seleccione la canción, frase y parte que desea practicar.

1. **Seleccione la canción que desea practicar (página S-28).**

Se seleccionará la primera frase de la canción.

2. **Presione ㉑ (o ⑧) para mover una frase hacia adelante, o ⑦ para mover una frase hacia atrás.**

- Si mantiene presionado ⑧ o ⑦, se desplazará rápidamente a través de las frases.
- El teclado digital retiene la última frase que ha practicado, hasta un máximo de 20 canciones. Mantenga presionado ㉑ para llamar la última frase que practicó para la canción actual (si está disponible).



3. **Presione ⑪ para seleccionar la parte que desea practicar.**

Cada presión sobre ⑪ le permitirá desplazarse a través de los ajustes mostrados a continuación.



* Este indicador (ajuste) se omite si presiona ⑪ mientras se está ejecutando una lección.

4. **Mantenga presionado ⑮ (SONG BANK) durante aproximadamente dos segundos.**

Se le asignará al teclado el mismo tono que el usado para reproducir la canción (página S-30).

CTK4200_WK220_s.book 33 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Lecciones 1, 2, y 3

Ya es hora de empezar con las lecciones. En primer lugar, seleccione la canción y la parte que desea practicar.

Lección 1: Escuche la canción.

En primer lugar, escuche el ejemplo varias veces y familiarícese con su sonido.

1. **Presione ⑱.**
Se empieza a reproducir el ejemplo.

2. **Para detener la lección 1, presione ⑱ o ⑩.**

Lección 2: Preste atención a la canción reproducida.

Ejecute la canción en el teclado. Durante esta lección, en la pantalla se muestra la tecla que debe presionar a continuación. Una guía de digitación por voz también utiliza una voz simulada para indicarle los dedos que necesita usar. Siga las instrucciones para presionar las teclas correctas del teclado y ejecutar las notas. No se preocupe si toca una nota incorrecta. La reproducción de la canción le esperará hasta que usted toque la nota correcta. Tómese el tiempo necesario y toque a su propio ritmo.

1. **Presione ⑲.**
Se inicia la lección 2.

2. **Toque las notas en el teclado siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla y la guía de digitación por voz.**
Durante esta lección, en la pantalla se muestra la tecla que debe presionar a continuación. Una guía de digitación por voz utiliza una voz simulada para indicarle los dedos que necesita usar.



<Guía Lección 2>

Siga las instrucciones de la guía y aprenda a tocar la nota correcta con el dedo correspondiente. Practique con el tiempo de ejecución correcto.

↓

La reproducción de la canción le esperará hasta que usted toque la nota correcta.
- La tecla cambia de parpadeo a encendida.
- La guía de notas hace sonar la nota que debe tocar.
- La guía de digitación por voz le indica el dedo a usar.

↓

Si presiona la tecla correcta se reanudará la reproducción de la canción y parpadeará la tecla de la próxima nota.

3. **Para detener la lección 2, presione ⑲ o ⑩.**

● **Si completa la lección 2 hasta el final, aparece un puntaje en la pantalla para evaluar su ejecución.**

Bravo!	¡Aprobó! Avance a la siguiente lección.
Again!	Vuelva atrás e inténtelo otra vez.

Lección 3: Recuerde lo que va aprendiendo mientras toca.

Si bien la reproducción de la canción le espera hasta que usted presione las teclas correctas como en la lección 2, el teclado digital no le proporciona ninguna guía sobre la nota que debe tocar a continuación. Mientras toca, tenga presente todo lo aprendido hasta la lección 2.

1. **Presione ⑳.**
Se inicia la lección 3.

2. **Toque al compás de la canción reproducida.**

<Guía Lección 3>

Presione las teclas aprendidas en la lección 2.

↓

La reproducción de la canción le esperará hasta que usted toque la nota correcta.
- La guía de notas hace sonar la nota que debe tocar.

↓

Si aún no consigue presionar la tecla correcta, el teclado digital le mostrará la guía del teclado y se escuchará la guía de digitación por voz para indicarle qué dedo usar, tal como en la lección 2.

↓

Si presiona la tecla correcta se reanudará la reproducción de la canción.

3. **Para detener la lección 3, presione ⑳ o ⑩.**
- Si completa la lección 3 hasta el final, aparece un puntaje en la pantalla para evaluar su ejecución, tal como en la lección 2.

Para tocar una canción específica hasta el final

Después de completar correctamente todas las frases de las lecciones 1, 2 y 3, podrá entonces tocar la canción entera, desde el comienzo hasta el final.

1. **Utilice ⑪ para desactivar las partes de ambas manos y luego presione ⑩.**
Intente tocar con ambas manos para obtener la evaluación de su esfuerzo proporcionada por el teclado digital.

Ajustes de las lecciones

Para ejecutar sin repetición de frases

Puede desactivar la repetición de frases para las lecciones 1, 2 y 3.

1. **Presione ⑥.**
La ejecución con repetición de frases se deshabilita.



Desactivación de la guía de digitación por voz

Utilice el siguiente procedimiento para desactivar la guía de digitación por voz, que le indica los dedos que debe usar para ejecutar las notas en las lecciones 2 y 3.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "LESSON" (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para seleccionar el ajuste OFF.**

CTK4200_WK220_s.book 35 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Desactivación de la guía de notas

Utilice el siguiente procedimiento para desactivar la guía de notas, que hace sonar la próxima nota que se debe tocar en las lecciones 2 y 3.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “LESSON” (página S-7).**
2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**
3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “NoteGuid”.**

4. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para seleccionar el ajuste OFF.**

Desactivación de la evaluación de la ejecución

Utilice el siguiente procedimiento para desactivar la evaluación de la ejecución, la cual evalúa su ejecución y visualiza un puntaje en las lecciones 2 y 3.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “LESSON” (página S-7).**
2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**
3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “Scoring”.**

4. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para seleccionar el ajuste OFF.**

Cambio de la longitud de frase

Puede usar el siguiente procedimiento para cambiar la longitud de las frases de lección, o configurar la función de lección de modo que se ejecute totalmente, sin dividirla en frases.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “LESSON” (página S-7).**
2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**
3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar “PhraseLn”.**

4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar la longitud de frase que desea.**

Desactivación (oFF)	La longitud de la frase abarca desde el comienzo hasta el fin de la canción.
Preajuste (PrE)	Las longitudes de las frases son iguales que las especificadas en la canción.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles solamente para las canciones cargadas desde fuentes exteriores.

Corta (Ln1)	La longitud de una frase es un compás.
Mediana (Ln2)	La longitud de una frase es dos compases.
Larga (Ln3)	La longitud de una frase es cuatro compases.

Español

Uso de la lección progresiva automática

Con la lección progresiva automática, el teclado digital avanza automáticamente pasando por cada lección.

1. **Seleccione la canción y la parte que desea practicar (página S-28).**

2. **Presione ㉒.**

Escuche la primera frase en la lección 1.

- En la lección 1, la frase de ejemplo se ejecuta sólo una vez antes de avanzar a la lección 2.

3. **La lección progresiva automática se detiene automáticamente una vez que haya logrado completar correctamente todas las lecciones.**

- En las lecciones 2 y 3, el teclado digital avanzará a la siguiente lección cuando logre la evaluación de "Bravo!".
- Para cancelar una lección, presione ㉒ o ⑩.

NOTA

- Durante la lección progresiva automática, puede cambiar el paso y la frase mediante ❼, ❽, y ⑱ a ㉑.
- La repetición de frases de práctica (página S-34) y la evaluación de la ejecución (página S-35) se activan automáticamente cuando se inicia la lección progresiva automática. Estas funciones no se pueden desactivar durante las lecciones.

■ **Procedimiento de lección progresiva automática**



* La lección progresiva automática avanza a la siguiente frase, independientemente de que se haya o no obtenido la calificación "Bravo!".

Juego de teclado Music Challenge



Music Challenge es un juego que mide su velocidad de reacción conforme presiona las teclas respondiendo a los indicadores que aparecen en el teclado en pantalla y las indicaciones de la guía de digitación.

1. Presione ⓯ (SONG BANK).

2. Presione ㉓.

Una tecla del teclado en pantalla comienza a parpadear y se inicia la canción Music Challenge.

3. Después de que el indicador del teclado en pantalla cambie de parpadeando a encendido, toque la tecla correcta indicada por el dedo lo más rápido posible.

La tecla del teclado en pantalla se apaga para informarle que ha pasado la primera nota. La siguiente tecla del teclado en pantalla comenzará a parpadear, por lo que deberá estar preparado para presionarla.

- En la pantalla aparece el tiempo que tardó en presionar la tecla desde que se iluminó la tecla del teclado en pantalla (unidad: 0,1 seg). Cuanto más corto sea el tiempo, más alto será su puntaje.
- No se podrá avanzar a la nota siguiente si presiona una tecla antes de que la tecla en pantalla pase de parpadeo a encendida.



4. El juego finaliza cuando avance satisfactoriamente por las 20 notas.

- El tiempo de su ejecución aparece en la pantalla. Unos momentos después, la pantalla del tiempo de ejecución pasará a mostrar el puntaje. Para borrar el puntaje de la pantalla, presione ⓭ (TONE), ⓮ (RHYTHM), o ⓯ (SONG BANK).
- Para cancelar el juego en cualquier momento, presione ㉓ o ⓾.



NOTA

- Las notas y los dedos de la guía de digitación se indican al azar.
- No es posible cambiar el tempo de las canciones del juego.
- Todos los botones excepto ❶, ⓾, y ㉓ se deshabilitan durante el curso de un juego.

Uso del acompañamiento automático



Con el acompañamiento automático, seleccione simplemente un patrón de acompañamiento. Cada vez que toca un acorde con la mano izquierda, se ejecutará automáticamente el acompañamiento apropiado. Es como disponer de una banda personal que le acompañará a donde vaya.

NOTA

- Los acompañamientos automáticos se componen de las tres partes siguientes.
  (1) Ritmo
  (2) Bajo
  (3) Armonía

Puede escoger sólo la ejecución de la parte de ritmo, o la ejecución de las tres partes al mismo tiempo.

Para tocar sólo la parte de ritmo

La parte de ritmo constituye la base de cada acompañamiento automático. Su teclado digital cuenta con una variedad de ritmos incorporados, incluyendo 8 tiempos y vals. Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar la parte de ritmo básico.

Para iniciar y detener sólo la parte de ritmo

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**



2. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para seleccionar el número de ritmo que desea.**

- Consulte el “Apéndice” separado para obtener información sobre los ritmos individuales.
- Utilice los botones numéricos para ingresar el número de ritmo. Especifique tres dígitos para el número de ritmo.
  Ejemplo: Para seleccionar 001, ingrese 0 → 0 → 1.

3. **Presione ⓾ o ❼.**

Se inicia el ritmo.



4. **Toque al compás del ritmo.**

5. **Para detener el ritmo, presione ⓾ otra vez.**

CTK4200_WK220_s.book 39 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Para tocar todas las partes

Acompañamiento automático con acordes

Al ejecutar un acorde con la mano izquierda, se añaden automáticamente las partes de acompañamiento de bajos y armonía, al ritmo actualmente seleccionado. Es como disponer siempre de una banda personal.

1. **Comience a ejecutar la parte de ritmo del acompañamiento automático.**

2. **Presione ⓫.**

Esto permitirá introducir acordes en el teclado de acompañamiento.



3. **Utilice el teclado de acompañamiento para ejecutar los acordes.**

Esto hará que las partes de acompañamiento automático de bajos y armonía se añadan a la parte de ritmo.
En la siguiente ilustración se muestra el rango del teclado de acordes según los ajustes predeterminados iniciales de los modelos WK-220 y WK-225.



Ejemplo: Presionando D-F♯-A-C en el teclado de acompañamiento

↓

Acompañamiento para los sonidos de acordes D-F♯-A-C (D7).



4. **Ejecute otros acordes con la mano izquierda mientras toca la melodía con la mano derecha.**

5. **Si presiona ⓫ otra vez, se regresa al acompañamiento de ritmo solamente.**

NOTA

- Si desea información sobre cómo iniciar el acompañamiento automático en cuanto se ejecuta un acorde, consulte “Uso del inicio sincronizado” en la página S-42.
- Puede usar el punto de división para cambiar el tamaño del rango del teclado de acompañamiento (página S-16).

Selección de un modo de entrada de acordes

Puede seleccionar entre los siguientes cinco modos de entrada de acordes.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD

1. **Mantenga presionado ⓫ hasta que aparezca la pantalla de selección del modo de entrada de acordes.**



2. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el modo de entrada de acordes que desea.**

- Tras un período de inactividad después de que aparezca la pantalla de selección del modo de entrada de acordes, se volverá a visualizar automáticamente la pantalla que estaba viendo antes de presionar el botón ⓫.

Español

Uso del acompañamiento automático

■ FINGERED 1, 2 y 3

Estos tres modos de entrada permiten ejecutar acordes en el teclado de acompañamiento, utilizando sus digitaciones normales de acordes. Algunas formas de acordes se abrevian, siendo posible su digitación con una o dos teclas. Consulte la página S-70 para obtener información sobre acordes compatibles, y cómo se digitalizan en el teclado.

Teclado de acompañamiento



● FINGERED 1

Toca las notas componentes del acorde en el teclado.

● FINGERED 2

A diferencia de FINGERED 1, la 6ta. entrada no es posible. Se efectúa la entrada de m7 o m7♭5.

● FINGERED 3

A diferencia de FINGERED 1, permite la entrada de acordes de fracción con la nota más baja del teclado como nota de contrabajo.

■ CASIO CHORD

CASIO CHORD le permite ejecutar cuatro tipos de acordes mediante digitaciones simplificadas, tal como se describe a continuación.

Teclado de acompañamiento



CASIO CHORD Digitación

Tipo de acorde	Ejemplo
Acordes mayores Las letras que aparecen encima del teclado de acompañamiento indican el acorde asignado a cada tecla. Al presionar una sola tecla del área de acompañamiento en el modo CASIO CHORD, se ejecuta el acorde mayor cuyo nombre aparece marcado encima de la tecla. Todas las teclas del área de acompañamiento que se encuentran marcadas con el mismo nombre de acorde ejecutan exactamente el mismo acorde.	C (C Mayor)
Acordes menores Para ejecutar un acorde menor, presione la tecla del área de acompañamiento que corresponda con el acorde mayor, mientras presiona asimismo cualquier otra tecla del área de acompañamiento de la derecha.	Cm (C Menor)
Acordes de séptima Para ejecutar un acorde de séptima, presione la tecla del área de acompañamiento que corresponda con el acorde mayor, mientras presiona asimismo otras dos teclas del área de acompañamiento de la derecha.	C7 (C Séptima)
Acordes de séptima menor Para ejecutar un acorde de séptima menor, presione la tecla del área de acompañamiento que corresponda con el acorde mayor, mientras presiona asimismo otras tres teclas del área de acompañamiento de la derecha.	Cm7 (C Séptima menor)

NOTA

- Cuando se ejecuta un acorde menor, de séptima, o de séptima menor, dará lo mismo que las teclas adicionales apretadas sean negras o blancas.

■ FULL RANGE CHORD

Con este modo, puede usar el rango completo del teclado para ejecutar los acordes y melodías.
Consulte la página S-70 para obtener información sobre los acordes compatibles.

Teclado de acompañamiento / teclado de melodías



CTK4200_WK220_s.book 41 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso eficaz del acompañamiento automático

Variaciones de patrones de acompañamiento automático

Utilice los siguientes procedimientos para ejecutar patrones de introducción y final, patrones de relleno, y variaciones de los patrones de acompañamiento automático.

■ Variación del acompañamiento automático

Cada patrón de acompañamiento automático consta de un "patrón normal" básico así como de un "patrón de variación".

1. **Presione ❽.**

Se inicia el patrón de variación.



2. **Presione ❼ para regresar al patrón normal.**



■ Introducción del acompañamiento automático

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar una introducción de unos pocos compases.

1. **Presione ❻.**

Se inicia el patrón de introducción. La ejecución del patrón normal se inicia al finalizar el patrón de introducción.

- Si presiona ❽ mientras se está ejecutando un patrón de introducción, el patrón de variación se iniciará al finalizar el patrón de introducción.



■ Relleno del acompañamiento automático

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar un patrón de relleno durante una ejecución.

- Un "relleno" es una frase corta que se ejecuta en las partes en que desea insertar una variación en la pieza musical. El patrón de relleno se puede usar para crear un enlace entre dos melodías o un acento.
- Los patrones normal y de variación disponen de sus propios patrones de relleno exclusivos.

● Relleno para el patrón normal

1. **Presione ❼ mientras se ejecuta un patrón normal.**

Se ejecutará el relleno para el patrón normal.

- La ejecución del patrón normal se reanuda una vez que finalice el patrón de relleno.



● Relleno para el patrón de variación

1. **Presione ❽ mientras se ejecuta un patrón de variación.**

Se ejecutará el relleno para el patrón de variación.

- La ejecución del patrón de variación se reanuda una vez que finalice el patrón de relleno.



■ Finalización del acompañamiento automático

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar una final de unos pocos compases.

1. **Presione ❾ mientras se ejecuta un acompañamiento automático.**

Se ejecuta el patrón de finalización y se detiene automáticamente la ejecución del acompañamiento automático.



■ Uso del inicio sincronizado

El siguiente procedimiento le permite configurar el teclado digital para que la ejecución del acompañamiento automático se inicie tan pronto como se presiona una tecla.

1. **Presione ⑨.**

Se ingresa en espera de inicio con acompañamiento.

2. **Ejecute un acorde en el teclado.**

Se iniciará el acompañamiento de la parte entera (normal).

Es posible realizar cualquiera de las siguientes operaciones durante la espera de inicio sincronizado para iniciar un patrón no normal.

- Para comenzar con un patrón de introducción, presione ⑥.
- Para comenzar con la ejecución de un patrón de variación, presione ⑧.

Cambio de la velocidad de acompañamiento automático (Tempo)

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la velocidad del acompañamiento automático al nivel que prefiera.

1. **Presione ⑫.**

Utilice ∨ (más lento) y ∧ (más rápido) para cambiar el ajuste de tempo. Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará a alta velocidad.

- Si presiona ∨ y ∧ simultáneamente, el ajuste del tempo se inicializará de acuerdo con el ritmo actualmente seleccionado.
- Mientras parpadea el valor de tempo, también puede usar ⑰ (teclado numérico) para cambiarlo.
- Tras un período de inactividad de varios segundos después de que aparezca la pantalla de ajuste de tempo, se volverá a visualizar la pantalla que estaba viendo antes de presionar ⑫.



Ajuste del volumen del acompañamiento

Utilice el siguiente procedimiento para ajustar el balance entre lo que está ejecutando en el teclado y el volumen del acompañamiento automático.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "AcompVol" (página S-7).**



2. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para ajustar el volumen del acompañamiento.**

Uso del preajuste de un toque

Con el preajuste de un toque, el teclado digital configura automáticamente los ajustes de tono, tempo y otros a los valores óptimos, de acuerdo con el patrón de ritmo seleccionado.

1. **Mantenga presionado ⑭ (RHYTHM) hasta que aparezca la pantalla de tono actual.**

Esto aplica automáticamente los ajustes de preajuste de un toque de acuerdo con el patrón de ritmo actualmente seleccionado.

2. **Ejecute un acorde en el teclado.**

El acompañamiento se iniciará automáticamente.

CTK4200_WK220_s.book 43 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso de la armonización automática

La armonización automática agrega automáticamente armonía a las notas de la melodía que está ejecutando con la mano derecha, añadiendo profundidad y riqueza a la melodía de sus interpretaciones. Puede seleccionar entre 12 tipos de armonización automática, según el tipo de música que está interpretando.

NOTA

- La armonización automática se controla mediante el mismo botón ㉖ que el arpegiador (página S-57). Debido a esto, estas dos funciones no se pueden usar simultáneamente.

1. **Presione ⑪ para habilitar el acompañamiento automático con acordes (el indicador ACCOMP se enciende) (página S-39).**

- La armonización automática no se puede utilizar mientras FULL RANGE CHORD esté seleccionado como modo de entrada de acordes. Si desea usar la armonización automática, seleccione otro modo.

2. **Mantenga presionado ㉖ hasta que en la pantalla aparezcan el número y el nombre del tipo de armonización automática o de arpegiador.**

- Tras un período de inactividad de varios segundos después de que aparezca el indicador, se volverá a visualizar automáticamente la pantalla anterior.



3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el tipo de armonización automática que desea.**

- Del 013 al 102 son tipos de arpegiador (página S-57). No los seleccione cuando utilice la armonización automática.

Número del tipo	Nombre del tipo	Descripción
001	Duet 1	Añade una armonía de 1 nota cerrada (separada por 2 a 4 grados) por debajo de la nota de la melodía.
002	Duet 2	Añade una armonía abierta de 1 nota (separada por más de 4 a 6 grados) por debajo de la nota de la melodía.
003	Country	Añade una armonía al estilo country.
004	Octave	Añade la nota de la próxima octava más baja.
005	5th	Añade la nota de quinto grado.
006	3-Way Open	Añade una armonía abierta de 2 notas, por un total de tres notas.
007	3-Way Close	Añade una armonía cerrada de 2 notas, por un total de tres notas.
008	Strings	Añade la armonía óptima para las cuerdas.
009	4-Way Open	Añade una armonía abierta de 3 notas, para un total de cuatro notas.
010	4-Way Close	Añade una armonía cerrada de 3 notas, para un total de cuatro notas.
011	Block	Añade notas de acorde en bloque.
012	Big Band	Añade una armonía al estilo de una gran banda.

4. **Presione ㉖ para activar la armonización automática.**

Si toca acordes con la mano izquierda y la melodía con la mano derecha, se añadirán notas armónicas a la melodía.

- Presione ㉖ otra vez para desactivar la armonización automática.



Español

Búsqueda de las notas de los acordes (Libro de acordes)

Puede utilizar el Libro de acordes para buscar los acordes que desea aprender a tocar.

1. **Presione ㉘.**

2. **En el teclado de acordes, presione la tecla que corresponde a la nota fundamental del acorde que desea buscar.**



Ejemplo: Para buscar C



3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el tipo de acorde que desea.**

La selección de un tipo de acorde hace que el acorde suene y que se muestre el nombre del acorde y sus notas en la pantalla.

Ejemplo: Selección de M (Mayor)



- Puede seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de acordes.

M(Major), m(minor), dim, aug, sus4, sus2, 7th, m7, M7, m7♭5, 7♭5, 7sus4, add9, madd9, mM7, dim7, 69, 6th, m6

- Para visualizar formas invertidas del acorde, utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [0] a [4] tal como se muestra a continuación.

Para visualizar esta forma invertida:	Presione esta tecla:
Forma normal	0
Primera inversión	1
Segunda inversión	2
Tercera inversión	3
Cuarta inversión	4

4. **Después que termine de buscar lo que desea, presione ㉘ para salir del Libro de acordes.**

- También puede salir del libro de acordes presionando ⑬ (TONE), ⑭ (RHYTHM), ⑮ (SONG BANK), o ⑯.

Edición de patrones de acompañamiento automático



Puede usar el procedimiento descrito en esta sección para editar patrones de acompañamiento automático incorporados al teclado digital, para crear sus propios “ritmos de usuario”.

- Puede almacenar, en la memoria del teclado digital, hasta 10 ritmos de usuario, utilizando los números de ritmos 181 a 190.

■ Patrones de acompañamiento y partes instrumentales editables

Puede editar cualquiera de las siguientes partes que conforman cada ritmo al que se le ha asignado un número de ritmo.

Patrones de acompañamiento (introducción, relleno, etc.): 6 tipos

Partes instrumentales (batería, contrabajo, etc.): 8 tipos

	Partes instrumentales	Patrón de acompañamiento					
		INTRO	NORMAL	NORMAL FILL-IN	VARIATION	VARIATION FILL-IN	ENDING
		I	N	NF	V	VF	E
1	Batería	I-1	N-1	NF-1	V-1	VF-1	E-1
2	Percusión	I-2	N-2	NF-2	V-2	VF-2	E-2
3	Bajos	I-3	N-3	NF-3	V-3	VF-3	E-3
4	Acorde 1	I-4	N-4	NF-4	V-4	VF-4	E-4
5	Acorde 2	I-5	N-5	NF-5	V-5	VF-5	E-5
6	Acorde 3	I-6	N-6	NF-6	V-6	VF-6	E-6
7	Acorde 4	I-7	N-7	NF-7	V-7	VF-7	E-7
8	Acorde 5	I-8	N-8	NF-8	V-8	VF-8	E-8
	Botón	❻	❼	❼	❽	❽	❾

Botón ⓫

■ Elementos editables

- **Número de ritmo**
- **Activación/desactivación de parte**
- **Número de tono**
- **Nivel de volumen**
- **Balance de los altavoces izquierdo-derecho (panoramización)**
- **Profundidad de reverberación (transmisión de reverberación)**
- **Profundidad de coro (transmisión de coro)**

Para editar y guardar un acompañamiento automático

1. **Seleccione el número de ritmo que desea editar.**

2. **Presione ❹.**



Si aparece el mensaje “Err Mem Full” en la pantalla, consulte la página S-68 para obtener información sobre lo que debería hacer.

3. **Presione uno de los botones ❻ a ❾ para seleccionar el patrón de acompañamiento que desea editar.**

El nombre del patrón aparece en la pantalla.



❽ Variación seleccionada

Patrón seleccionado mediante cada botón
❻ : Introducción
❼ : Normal, relleno normal
(La selección cambia alternativamente con cada pulsación).
❽ : Variación, relleno para variación
(La selección cambia alternativamente con cada pulsación).
❾ : Final

4. **Presione ⓫ para seleccionar la parte instrumental que desea editar.**

El número de la parte que ha seleccionado parpadea en la pantalla.



5. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

Se visualizará el nombre de ritmo.

6. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el número de ritmo que desea asignar a la parte instrumental que está editando.**

Se asigna un número de ritmo diferente para cada parte instrumental.

- Puede ejecutar los datos del número de ritmo actualmente seleccionado presionando ⓾.
- Las ocho partes instrumentales de una introducción (I-1 a 8) deben de tener todas el mismo número de ritmo. Si, por ejemplo, asigna el ritmo 003 a I-1, 003 también será asignado automáticamente a las partes I-2 a I-8. Si posteriormente asigna el ritmo 004 a la parte I-2, por ejemplo, I-1 y todas las demás partes cambiarán también a 004. Todas las ocho partes de una final (E-1 a E-8) también deben de tener todas el mismo número de ritmo.

7. **Para editar los demás datos contenidos, presione ㉙ (FUNCTION) para visualizar la pantalla del ajuste que desea realizar.**

- Cada presión sobre ㉙ (FUNCTION) le permitirá desplazarse a través de los ajustes mostrados a continuación, del 1 al 6.
- Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para cambiar el ajuste actualmente seleccionado.
- Puede ejecutar los ajustes actuales de la parte editable presionando ⓾.

	Tipo de ajuste	Pantalla	Ajustes
1	Activación/ desactivación de parte	Part	Activación/ Desactivación
2	Número de tono*	Tone	001 - 583
3	Nivel de volumen	Vol.	000 - 127
4	Balance de los altavoces izquierdo-derecho (panoramización)	Pan	–64 - 0 - +63
5	Profundidad de reverberación (transmisión de reverberación)	Rvb	000 - 127
6	Profundidad de coro (transmisión de coro)	Cho.	000 - 127

* Solamente se pueden asignar tonos de ajuste de batería a las partes instrumentales 1 y 2.

8. **Repita los pasos 4 a 7 cuantas veces sea necesario para editar las partes que desea para el patrón seleccionado en el paso 3.**

- Si cambia el número de ritmo en el paso 6, los datos editables (1 a 6 en la tabla de arriba) configurados en último término en el paso 7 de este procedimiento serán sobreescritos por los ajustes del ritmo recientemente seleccionado.

9. **Repita los pasos 3 a 8 cuantas veces sea necesario para editar los patrones de acompañamiento que desea (desde la introducción hasta el final).**

10. **Presione ❹.**

Se visualizará un mensaje preguntándole si desea guardar el ritmo de usuario.

11-1. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para salir sin guardar.**

Se visualizará el mensaje de confirmación de borrado. Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para salir del procedimiento de edición.

11-2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para guardar los datos.**

- Utilice ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el número de ritmo que desea guardar.
- Puede editar el nombre del ritmo de usuario. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para mover el cursor hasta el carácter que desea cambiar, y luego utilice [+] y [–] para cambiar el carácter.

!	"	#	$	%	&	'	(	)	
*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
¥	]	^	_	`	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
z	{	|	}						

12. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

Se visualizará un mensaje preguntándole si desea guardar el ritmo de usuario.

- Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para guardar los datos.
- Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [–] para volver a la pantalla que se estaba visualizando antes de presionar la tecla [9] (ENTER).

¡IMPORTANTE!

- **Si selecciona un número de ritmo de usuario que ya contiene datos, los datos existentes serán reemplazados por los nuevos.**

NOTA

- No se puede cambiar el tono asignado al teclado mientras se está ejecutando una operación de edición de acompañamiento automático (edición de ritmo).

■ Para guardar los datos de ritmo de usuario en un dispositivo externo

Consulte la página S-62 si desea obtener información sobre cómo transferir datos muestreados a un ordenador, para guardarlos.

Para borrar datos guardados

El siguiente procedimiento no se puede realizar mientras se está ejecutando una operación de edición de acompañamiento automático (edición de ritmo).

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar “DELETE” (página S-7).**

2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [6] (►).**



4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el ritmo de usuario que desea borrar.**

5. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

Se visualizará un mensaje de confirmación de borrado.

6. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] (YES).**

Una vez que finalice el procedimiento de borrado, aparecerá “Complete”, y luego le seguirá la pantalla del paso 2 del procedimiento anterior.

- Para cancelar la operación de borrado, presione [–] (NO) o [7] (EXIT) en lugar de [+] (YES).

Español

Para guardar las configuraciones del teclado en la memoria de registro



Puede guardar, en la memoria de registro, las configuraciones del teclado digital (tono, ritmo, etc.) para llamarlas instantáneamente cada vez que las necesite. La memoria de registro simplifica la ejecución de piezas complejas que requieren cambios sucesivos de tonos y ritmos.

Puede tener, al mismo tiempo, hasta 32 configuraciones en la memoria de registro. ⓲ y ⓳ a ㉒ se utilizan para la grabación.



	Área 1	Área 2	Área 3	Área 4
Banco 1	Configuración 1-1	Configuración 1-2	Configuración 1-3	Configuración 1-4
Banco 2	Configuración 2-1	Configuración 2-2	Configuración 2-3	Configuración 2-4
. .	. .	. .	. .	. .
Banco 8	Configuración 8-1	Configuración 8-2	Configuración 8-3	Configuración 8-4

- Cada presión del botón de selección de banco ⓲ le permitirá desplazarse a través de los números de banco, del 1 al 8.
- La presión de un botón del ⓳ a ㉒ le permitirá seleccionar el área correspondiente en el banco actualmente seleccionado.

■ Ejemplo de almacenamiento de registro

En este ejemplo, los datos mostrados en la tabla de abajo se guardan en las siguientes configuraciones del Banco 1.

- La configuración de melodía inicial se guarda en Configuración 1-1.
- La segunda configuración de melodía se guarda en Configuración 1-2.
- La tercera configuración de melodía se guarda en Configuración 1-3.

	Configuración 1-1	Configuración 1-2	Configuración 1-3
Número de tono	001	062	001
Número de ritmo	118	005	089
Tempo	080	140	089

■ Datos de la memoria de registro

La siguiente es una lista completa de los datos que se guardan en una configuración de la memoria de registro.

- Números de tono (principal, estratificación, división)
- Número de ritmo
- Tempo
- Armonización automática
- Transposición
- Punto de división
- Respuesta al tacto
- Desplazamiento de octava
- Digitación de acordes
- Volumen de acompañamiento
- Ajuste de arpegiador (activación, desactivación, tipo)
- Inicio sincronizado
- Reverberación (activación, desactivación, tipo)
- Coro (activación, desactivación, tipo)
- Acompañamiento (activación, desactivación)
- Retención del arpegiador (activación, desactivación)
- Estratificador (activación, desactivación)
- División (activación, desactivación)
- Efecto de pedal

Para guardar una configuración en la memoria de registro

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**



2. **Configure el tono, ritmo y otros ajustes que desee incluir en la configuración.**

3. **Presione ⓲ para seleccionar el banco que desea.**

Cada presión de ⓲ le permitirá desplazarse a través de los números de bancos.



- También puede seleccionar un banco manteniendo presionado ⓲ mientras utiliza los botones numéricos ⓱ (teclado numérico) para ingresar un número de banco.

4. **Mientras mantiene presionado ㉓, presione uno de los botones ⓳ a ㉒ para seleccionar un área.**

Los ajustes configurados en el paso 2 serán guardados en la configuración pertinente.

- Todos los ajustes guardados en la configuración serán reemplazados (borrados) por la nueva configuración.

Guardado en la configuración 4-1

Para llamar una configuración de la memoria de registro

1. **Presione ⓲ para seleccionar el banco que contiene la configuración que desea llamar.**



2. **Utilice los botones ⓳ a ㉒ para seleccionar el área cuya configuración desea llamar.**

Se llamará el ajuste de la memoria de registro y se configurarán consecuentemente los ajustes del teclado digital de manera automática.

Se ha llamado la configuración 6-1

NOTA

- Las notas generadas por el teclado podrían interrumpirse si llama una configuración que produciría un cambio en el desplazamiento de octava (página S-18). Para evitarlo, seleccione una configuración que no produzca un cambio en el ajuste del desplazamiento de octava, o bien, mantenga el pedal presionado (con lo cual se sostienen las notas que se están ejecutando).

■ Para guardar los datos de registro en un dispositivo externo

Consulte la página S-62 si desea obtener información sobre cómo transferir datos muestreados a un ordenador, para guardarlos.

Español

Grabación de su ejecución en el teclado



La función de grabación le permite grabar su ejecución en el teclado.

Para grabar y reproducir su ejecución en el teclado

Utilice el siguiente procedimiento para grabar toda su ejecución en el teclado.

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

2. **Presione ❸.**



3. **Presione ❸ otra vez.**

Se ingresa en espera de grabación.



4. **Configure el tono, ritmo y otros ajustes que desee usar.**

5. **Comience a tocar.**

La grabación se inicia en cuanto toque algo en el teclado.

NOTA

- Puede usar el acompañamiento automático mientras toca. En tal caso, también se grabará el acompañamiento automático.

6. **Para detener la grabación, presione ⓾.**



7. **Para reproducir lo que ha grabado, presione ⓾ otra vez.**

Cada presión de ⓾ hace que se inicie y detenga la reproducción.

CTK4200_WK220_s.book 51 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

8. **Presione ❸ dos veces para salir del modo de grabación.**



- El parpadeo de la pantalla mostrado en el paso 3 se hará más rápido cuando la capacidad de memoria restante en la grabadora sea inferior a 100 notas.
- La capacidad total de la memoria de la grabadora es de aproximadamente 12.000 notas. La grabación se interrumpirá automáticamente cuando no quede memoria restante en la grabadora.
- Cada presión sobre ❸ le permitirá desplazarse a través de los ajustes mostrados a continuación. Los datos grabados se pueden escuchar cuantas veces lo desee presionando ❿ mientras está en espera de reproducción.



■ Para borrar datos grabados

Después del paso 3 del procedimiento anterior, mantenga presionado ❸ (sin presionar ninguna tecla del teclado) hasta que el mensaje “Tr.Del?” aparezca en la pantalla. Presione [+] (YES) para borrar los datos o [–] (NO) para cancelar la operación de borrado.

¡IMPORTANTE!

- **Si apaga el teclado digital durante el curso de una grabación, se borrarán los datos contenidos en la memoria de la grabadora.**
- **Una nueva grabación reemplazará (borrará) los datos grabados previamente.**

Uso de las pistas para grabar y mezclar partes

Puede dividir una canción según los diversos tipos de partes (instrumental, mano izquierda y derecha, etc.), y grabar cada parte en una pista específica. Puede mezclar hasta seis pistas (pista original más cinco pistas adicionales) en una canción final.

■ Acerca de las pistas

Las pistas están numeradas 1 a 6.

- Si no especifica un número de pista al efectuar la grabación, será realizada automáticamente en la pista 1.

Además de su ejecución en el teclado, también se grabará la siguiente información.

- **Pista 1**
  Ajustes:
  Ajustes de número de tono, número de ritmo, tempo, reverberación, coro, acordes, estratificación/división, ajuste de armonización automática/arpegiador

  Operaciones:
  Pedal, botón INTRO, botón SYNCHRO/ENDING, botón NORMAL/FILL-IN, botón VARIATION/FILL-IN
- **Pistas 2 a 6**
  Número de tono, operación del pedal

Español

Para grabar en las pistas 1 a 6

1. Grabe la primera parte en la pista 1.

Para grabar en la pista 1, realice los pasos 1 a 4 de “Para grabar y reproducir su ejecución en el teclado” (página S-50).



2. Presione ❸.

Se ingresa en espera de grabación.



3. Presione uno de los botones ⓳ a ㉓ para seleccionar el número de la pista siguiente en que desea realizar la grabación.

Se ingresará en espera de grabación para la pista que ha seleccionado.

Ejemplo: Pista 2



- Si desea utilizar un tono diferente del utilizado en la pista 1, presione ⓭ (TONE) y luego utilice ⓱ (teclado numérico) para introducir el número de tono.

4. Presione ⓾.

Se empezará a reproducir lo que ha grabado hasta este punto en otras pistas y su ejecución en el teclado se grabará en la pista seleccionada actualmente. Toque en el teclado, las notas que desea.

5. Para detener la grabación, presione ⓾.

- Para reproducir lo que ha grabado, presione ⓾ otra vez. Cada presión de ⓾ hace que se inicie y detenga la reproducción.



6. Repita los pasos 2 a 5 para grabar las demás pistas.

7. Luego de finalizar la grabación de todas las pistas, presione ⓾.

- Se empezarán a reproducir las pistas grabadas. Presione ⓾ para detener o reiniciar la reproducción.
- En este momento puede desactivar la reproducción de pistas específicas, mediante los botones ⓲ a ㉓. Si presiona una tecla la reproducción de cada pista cambiará entre activación (número de pista visualizada) y desactivación (número de pista no visualizada).
- Si desea volver a grabar una pista, presione ❸. Esto le hará retroceder al paso 2 del procedimiento anterior. Sólo las pistas activadas (visualizadas) más arriba se reproducirán mientras se efectúa la regrabación.

Ejemplo: Pistas 2 a 3 seleccionadas



8. Presione ❸ dos veces para salir del modo de grabación.



■ Para borrar una pista grabada

Después del paso 3 del procedimiento anterior, mantenga presionado ❸ (sin presionar ninguna tecla del teclado) hasta que el mensaje “Tr.Del?” aparezca en la pantalla. Presione [+] (YES) para borrar la pista, o [–] (NO) para cancelar la operación de borrado.

CTK4200_WK220_s.book 53 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Grabación de dos o más canciones, y selección de la que desea reproducir

Puede grabar hasta cinco canciones (numeradas 1 a 5) en la memoria. Luego, podrá seleccionar una canción específica para su reproducción.

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

2. **Presione ❸.**

Aparecerá el número de una canción en la esquina superior izquierda de la pantalla, durante unos segundos. Mientras se visualiza, utilice ⓱ (teclado numérico) para especificar el número de la canción que desea grabar o reproducir. El número de la canción desaparecerá si no realiza ninguna operación.

Ejemplo: Canción 2

3. **Presione ❸ para la grabación, o ⓾ para la reproducción.**

Para detener la grabación o reproducción, presione ⓾.

4. **Presione ❸ dos veces para salir del modo de grabación.**

■ Para borrar datos grabados

Después del paso 2 del procedimiento anterior, mantenga presionado ❸ (sin presionar ninguna tecla del teclado) hasta que el mensaje “Song Del?” aparezca en la pantalla. Presione [+] (YES) para borrar la canción, o [–] (NO) para cancelar la operación de borrado.

Para grabar mientras toca junto con una canción incorporada

Esta sección explica cómo tocar y grabar junto con una de las canciones incorporadas al teclado digital.

● Las siguientes operaciones y ajustes también se graban junto con su ejecución en el teclado.

Ajustes de número de tono, número de canción, operación del pedal, tempo, reverberación, coro, estratificación/división

NOTA

- La memoria de la grabadora solamente puede alojar una grabación de su ejecución en el teclado con una canción incorporada. Al hacer una grabación nueva, se reemplazan (borran) los datos grabados previamente.

1. **Presione ⓯ (SONG BANK).**

2. **Presione ❸.**

Se ingresa en espera de reproducción.



3. **Presione ❸ otra vez.**

Se ingresa en espera de grabación.



4. **Utilice ⓱ (teclado numérico) para ingresar el número de canción que desea asignar a la grabación.**

5. Presione ⓫ para desplazarse secuencialmente a través de las partes, en la secuencia indicada a continuación.



Ejemplo: Grabación de la parte de mano izquierda



- En este momento, configure asimismo los ajustes de tono y tempo.

6. Presione ⓾ para iniciar la reproducción de la canción incorporada y la grabación en la grabadora.

Toque junto con la reproducción.

- Para detener una grabación en curso, presione ⓾.

7. La grabación cesará automáticamente cuando se llegue al final de la canción incorporada.

Se ingresa en espera de reproducción.



8. Presione ⓾.

Se empezará a reproducir lo que ha grabado.

- Cada presión de ⓾ hace que se inicie y detenga la reproducción.

9. Presione ❸ dos veces para salir del modo de grabación.

■ Para borrar datos grabados

Después del paso 2 del procedimiento anterior, mantenga presionado ❸ hasta que el mensaje “Song Del?” aparezca en la pantalla. Presione [+] (YES) para borrar la canción.

Para guardar los datos grabados en un dispositivo externo

Los datos grabados con el teclado digital se pueden grabar en el disco duro de su ordenador. Consulte la página S-62 si desea obtener información sobre cómo transferir datos muestreados a un ordenador, para guardarlos.

Otras funciones útiles del teclado digital



Cambio de la escala del teclado

Puede usar el siguiente procedimiento para seleccionar entre 17 escalas de preajuste, incluyendo el temperamento igual estándar.

Nº	Nombre de la escala	Pantalla
00	Equal Temperament	Equal
01	Pure Major	PureMajr
02	Pure Minor	PureMinr
03	Pythagorean	Pythagor
04	Kirnberger 3	Kirnbrg3
05	Werckmeister	Wercmeis
06	Mean-Tone	MeanTone
07	Rast	Rast
08	Bayati	Bayati
09	Hijaz	Hijaz
10	Saba	Saba
11	Dashti	Dashti
12	Chahargah	Chaharga
13	Segah	Segah
14	Gurjari Todi	GujrTodi
15	Chandrakauns	Cndrkuns
16	Charukeshi	Carukesi

1. **Presione ⓮ (RHYTHM).**

2. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar “SCALE” (página S-7).**



3. **Presione la tecla ⓱ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

4. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar la escala de preajuste que desea. Tras seleccionar una escala, presione la tecla que desea utilizar como tecla raíz (C a B).**

5. **Una vez que finalice, presione ㉙ (FUNCTION) para asignar la escala al teclado.**

CTK4200_WK220_s.book 56 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso de las notas de la escala actual para el acompañamiento automático

Puede utilizar el siguiente procedimiento para aplicar la escala de preajustes seleccionada a los acompañamientos automáticos.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "OTHER" (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "AcompScl".**

4. **Utilice la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para seleccionar activación.**

Uso del preajuste musical

La selección de un preajuste musical hace que la configuración del teclado digital cambie instantáneamente a una configuración preajustada (tono, ritmo, tempo, etc.) para ejecutar canciones de diversos géneros/categorías musicales. Con sólo presionar un botón, el teclado digital se configura para que las canciones suenen exactamente como lo desearía.

- Consulte el "Apéndice" separado para una lista completa de los 305 preajustes musicales disponibles.

1. **Presione ⑯.**



2. **Utilice ⑰ (teclado numérico) para seleccionar el número de preajuste que desea.**

Se cambiará la configuración (tono, ritmo, etc.) del teclado digital.

- En este momento, el teclado digital pasará a espera de inicio sincronizado de acompañamiento automático (página S-42).
- Si presiona ⑬ (TONE), ⑭ (RHYTHM), o ⑮ (SONG BANK), podrá retroceder a la pantalla que estaba visualizada antes de mantener presionado el botón en el paso 1 de arriba.

3. **Toque el teclado con el acompañamiento.**

CTK4200_WK220_s.book 57 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Uso del arpegiador

El arpegiador le permite ejecutar automáticamente un patrón de arpegio. Se disponen de 90 patrones de arpegio diferentes para que pueda seleccionar según la música que está interpretando.

NOTA

- El arpegiador se controla mediante el mismo botón ㉖ que la armonización automática (página S-43). Debido a esto, estas dos funciones no se pueden usar simultáneamente.

1. **Mantenga presionado ㉖ hasta que en la pantalla aparezcan el número y el nombre del tipo de armonización automática o de arpegiador.**

- Tras un período de inactividad de varios segundos, se volverá a visualizar automáticamente la pantalla anterior.



2. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar el tipo de arpegiador que desea.**

- Del 001 al 012 son tipos de armonización automática (página S-43). No los seleccione cuando utilice el arpegiador.

Octave (Octava)
1... Utiliza las notas reales ejecutadas.
2... Utiliza las notas reales ejecutadas más las mismas notas en una octava.
4... Utiliza las notas reales ejecutadas más las mismas notas en tres octavas.



Velocidad (el número de notas arpegiadas por tiempo)

Número del tipo	Nombre del tipo	Descripción
013-030	Up	Ascendente
031-048	Down	Falling
049-066	U/D A	El patrón se repite alternativamente entre ascendente y descendente (Tipo A)
067-084	U/D B	El patrón se repite alternativamente entre ascendente y descendente (Tipo B)
085-102	Random	Disposición aleatoria de las notas de las teclas presionadas

3. **Presione ㉖ para activar el arpegiador.**

Al ejecutar un acorde en el teclado se iniciará la ejecución del acorde.

- Presione ㉖ otra vez para desactivar el arpegiador.



NOTA

- El ajuste de tempo para el arpegiador es el mismo que para el metrónomo (página S-13).

Sostenimiento de un arpegio (Retención del arpegiador)

Utilice el siguiente procedimiento cuando desea que un patrón de arpegio continúe ejecutándose luego de soltar las teclas.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄—) y [6] (—►) para visualizar "OTHER" (página S-7).**

2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**



3. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] para seleccionar el ajuste ON.**

Para borrar datos de canciones del usuario

Puede utilizar el siguiente procedimiento para borrar los datos de canciones del usuario almacenados como números de canciones 153 a 162.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "DELETE" (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Presione dos veces la tecla ⑰ (teclado numérico) [6] (►).**



4. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para seleccionar la canción de usuario que desea borrar.**

5. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**
Se visualizará un mensaje de confirmación de borrado.

6. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] (YES).**
Una vez que finalice el procedimiento de borrado, aparecerá "Complete", y luego le seguirá la pantalla del paso 2 del procedimiento anterior.
- Para cancelar la operación de borrado, presione [–] (NO) o [7] (EXIT) en lugar de [+] (YES).

Para borrar todos los datos de la memoria del teclado digital

Utilice el siguiente procedimiento cuando desee borrar todos los sonidos muestreados, canciones de usuario y todos los demás datos, a excepción de los datos de las canciones grabadas, contenidos actualmente en la memoria del teclado digital.

¡IMPORTANTE!

- **Si ejecuta este procedimiento, también se borrarán los datos de sonido muestreados protegidos (página S-26). Recomendamos guardar los datos importantes en en el disco duro de su ordenador (página S-59).**
- **Esta operación no borra los datos de las canciones grabadas.**

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "DELETE" (página S-7).**



2. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "All Data".**



4. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).**
Se visualizará un mensaje de confirmación de borrado.

5. **Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [+] (YES).**
Una vez que finalice el procedimiento de borrado, aparecerá "Complete", y luego le seguirá la pantalla del paso 2 del procedimiento anterior.
- Para cancelar la operación de borrado, presione [–] (NO) o [7] (EXIT) en lugar de [+] (YES).

Conexión de dispositivos externos



Conexión a un ordenador

Puede conectar el teclado digital a un ordenador e intercambiar datos MIDI entre ellos. Puede enviar datos de ejecución del teclado digital al software musical que está ejecutando en su ordenador, o puede enviar datos MIDI de su ordenador al teclado digital, para su reproducción.

Requisitos mínimos del sistema de ordenador

A continuación se indican los requisitos mínimos del sistema de ordenador para enviar y recibir datos MIDI. Antes de conectar el teclado digital a su ordenador (computadora), compruebe que éste cumpla con los requisitos mencionados.

- **Sistema operativo**
  Windows® XP (SP2 o posterior) *1
  Windows Vista® *2
  Windows® 7 *3
  Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.8 o posterior, 10.6.6 o posterior)

  *1: Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional (32-bits)
  *2: Windows Vista (32-bits)
  *3: Windows 7 (32-bits, 64-bits)

- **Puerto USB**

¡IMPORTANTE!

- **Nunca conecte un ordenador (computadora) que no cumpla con los requisitos mencionados anteriormente. De lo contrario, pueden producirse problemas en su ordenador (computadora).**

Conexión del teclado digital a su ordenador (computadora)

¡IMPORTANTE!

- **Asegúrese de seguir exactamente los pasos del siguiente procedimiento. Una conexión incorrecta puede imposibilitar la transmisión y recepción de datos.**

1. **Apague el teclado digital y luego inicie su ordenador (computadora).**

- ¡No inicie aún el software musical en su ordenador (computadora)!

2. **Luego de iniciar su ordenador (computadora), utilice un cable USB disponible comercialmente para conectarlo al teclado digital.**



3. **Encienda el teclado digital.**

- Si es la primera vez que conecta el teclado digital a su ordenador (computadora), el software de controlador requerido para enviar y recibir datos se instalará automáticamente en su ordenado (computadora).

4. **Inicie el software musical en su ordenador (computadora).**

5. Configure los ajustes del software musical para seleccionar una de las siguientes opciones como dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI: (Para Windows 7, Windows Vista, Mac OS X)

Dispositivo de audio USB: (Para Windows XP)

- Para obtener información acerca de cómo seleccionar un dispositivo MIDI, consulte la documentación del usuario provista con el software musical que esté utilizando.

¡IMPORTANTE!

- **Asegúrese de encender primero el teclado digital antes de arrancar el software musical en su ordenador (computadora).**

NOTA

- Una vez que realice la conexión satisfactoriamente, no hay ningún problema en dejar el cable USB conectado cuando apague su ordenador y/o teclado digital.
- Este teclado digital cumple con el nivel 1 de General MIDI (GM).
- Si desea obtener detalles de las especificaciones y conexiones relacionadas con la transmisión y recepción de datos MIDI mediante este teclado digital, consulte la información más reciente proporcionada en el sitio web, en la siguiente URL.
  http://world.casio.com/

Ajustes MIDI

Canal de teclado

Un canal de teclado es el canal usado para enviar datos del teclado digital a un ordenador. Puede seleccionar el canal que desea usar para enviar datos del teclado digital a un ordenador.

- El rango de ajuste para los canales del teclado es de 01 a 16.

1. Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "MIDI" (página S-7).



2. Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).



3. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [–] y [+] para cambiar el canal de teclado.

Canales de navegación

Los canales de navegación se pueden usar para visualizar solamente las notas de un canal específico (parte) como información de guía en pantalla, en base a la información de las notas de una melodía enviada por el ordenador.

■ Para especificar los canales de navegación

Como canales de navegación, puede especificar dos canales adyacentes (como 05 y 06), entre los 16 canales disponibles (numerados 01 a 16). El canal con el número menor es el canal de navegación (L, izquierdo), mientras que el canal con el número mayor es el canal de navegación (R, derecho). Al especificar el canal de navegación (R) se configurará automáticamente el canal de navegación (L).

1. Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "MIDI" (página S-7).

2. Presione la tecla ⑰ (teclado numérico) [9] (ENTER).

3. Utilice las teclas ⑰ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Navi. Ch".

4. Utilice ⑰ (teclado numérico) para especificar el canal de navegación (R).

Esto también configurará automáticamente el siguiente número de canal más bajo como canal de navegación (L).

CTK4200_WK220_s.book 61 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

■ Desactivación del sonido del canal de navegación y ejecución de la parte en el teclado

Puede desactivar el sonido en uno o ambos canales de navegación y ejecutar la parte cancelada en el teclado.

1. **Presione ⓫ para seleccionar el ajuste del canal que desea desactivar.**

Cada presión sobre ⓫ le permitirá desplazarse a través de los ajustes (1) a (4), como se describe a continuación.

- Si desactiva un canal, puede ejecutar la parte cancelada en el teclado utilizando el mismo tono que el del canal que desactivó. Si desactiva ambos canales (opción (3)), el sonido de su ejecución en el teclado utilizará el tono del canal de navegación (R).

Aparece el indicador del canal seleccionado.



	Canal de navegación (L)		Canal de navegación (R)	
	Sonido	Guía en pantalla	Sonido	Guía en pantalla
(1) Sólo R visualizado	○	×	×	○
(2) Sólo L visualizado	×	○	○	×
(3) LR visualizados	×	○	×	○
(4) LR no visualizados	○	○	○	○

Control local

Habrá veces que al intercambiar datos con un ordenador, prefiera no hacer sonar las notas que ejecuta en el teclado digital. El ajuste de control local le permitirá hacer justamente eso.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "MIDI" (página S-7).**

2. **Presione la tecla ⓱ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "Local".**

4. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para especificar el ajuste de control local.**

Salida de acompañamiento

La habilitación del ajuste Accomp Out hace que los datos de acompañamiento automático sean enviados al ordenador.

1. **Presione ㉙ (FUNCTION) y luego utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "MIDI" (página S-7).**

2. **Presione la tecla ⓱ (teclado numérico) [9] (ENTER).**

3. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [4] (◄) y [6] (►) para visualizar "AcompOut".**



4. **Utilice las teclas ⓱ (teclado numérico) [–] y [+] para activar o desactivar la salida de acompañamiento.**

CTK4200_WK220_s.book 62 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Para guardar y cargar datos de la memoria del teclado digital

Los sonidos muestreados, las canciones grabadas y otros datos existentes en la memoria del teclado digital se pueden transferir a un ordenador, para su almacenamiento. También puede cargar en el teclado digital, los datos de archivo MIDI estándar (SMF) y datos de acompañamiento automático descargados del sitio web de CASIO, lo cual amplía enormemente el número de canciones del banco de canciones y los patrones de acompañamiento automático disponibles.
Para poder transferir los datos al/desde el teclado digital, se requiere una aplicación especial, Data Manager (gestor de datos).

Tipos de datos compatibles para la transferencia de datos

Los tipos de datos indicados a continuación se pueden transferir entre el teclado digital y un ordenador.

Tipo de datos	Descripción	Extensión del nombre de archivo
Sonido muestreado (página S-20)	Datos del sonido muestreado	TW7 DW7*1
Ritmos de usuario (página S-45)	Datos de acompañamiento automático editados	AC7
Canciones de usuario (página S-30)	Datos de canciones cargados desde un ordenador (no es posible enviar del teclado digital a un ordenador).	CM2 MID*2
Canciones grabadas (página S-50)	Datos de canciones grabadas	SP7 SL7*3
Configuraciones de registro (página S-48)	Ajustes de la configuración de tono y ritmo	RM7
Todos los datos	Datos de arriba	AL7

*1: Sonidos de ajuste de batería muestreados
*2: Archivo MIDI estándar (formato 0, 1)
*3: Datos grabados tocando junto con una canción incorporada

Descarga de Data Manager

1. **Visite el sitio CASIO WORLDWIDE en la siguiente URL.**
http://world.casio.com/

2. **En el sitio, seleccione un área geográfica o país.**

3. **Después de acceder al sitio del área correspondiente, navegue hasta la información sobre los requisitos mínimos del sistema de ordenador (computadora) para Data Manager correspondiente a este producto.**

- En la página de introducción de este producto, podrá encontrar un enlace a la información sobre Data Manager. Si no puede encontrar dicho enlace, utilice el formulario de búsqueda del sitio, del área en donde se encuentra, para ingresar el nombre del modelo de este producto y buscarlo.
- Tenga presente que el contenido del sitio está sujeto a cambios sin previo aviso.

4. **Compruebe que su sistema de ordenador (computadora) reúne los requisitos mínimos para ejecutar Data Manager.**

5. **Descargue Data Manager y la guía del usuario en su ordenador (computadora).**

6. **Para instalar y utilizar Data Manager, siga el procedimiento descrito en la guía del usuario descargado en el paso 5.**

- Puede descargar los datos de acompañamiento desde el sistema de Expansión de datos por Internet de CASIO MUSIC SITE (http://music.casio.com/), y cargarlos en la memoria de este teclado digital. Tenga en cuenta que, debido a que no hay datos de acompañamiento específicos para este modelo, deberá utilizar los datos para otros modelos.

NOTA

- Como los datos de acompañamiento son para otros modelos, pueden presentarse algunas anormalidades cuando los ejecute en este modelo.
- Para obtener información acerca de la compatibilidad de los datos de acompañamiento entre los distintos modelos, consulte la guía del usuario de Data Manager que bajó en el paso 5 del procedimiento anterior.

CTK4200_WK220_s.book 63 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Conexión al equipo de audio

Puede conectar este teclado digital a un estéreo, amplificador, o equipo de grabación disponible comercialmente, o a un reproductor de audio portátil u otros equipos.

Para enviar notas del teclado al equipo de audio

Para la conexión, deberá adquirir cables de conexión disponibles en las tiendas del ramo. Los cables de conexión deben contar en un extremo con una clavija estéreo estándar, y en el otro con una clavija que corresponda con la configuración del dispositivo externo.

¡IMPORTANTE!

- **Apague el dispositivo externo cuando realice las conexiones. Después de la conexión y cada vez que conecte o desconecte la alimentación, baje los niveles de volumen del teclado digital y del dispositivo externo.**
- **Después de la conexión, encienda el teclado digital y luego el dispositivo externo.**
- **Si escucha distorsión en las notas del teclado generadas por el equipo de audio externo, baje el ajuste de volumen del teclado digital.**



Toma **PHONES/OUTPUT** del teclado digital

Ejecución de un dispositivo externo desde el teclado digital

Para la conexión, deberá adquirir cables de conexión disponibles en las tiendas del ramo. Los cables de conexión deben contar en un extremo con una clavija mini estéreo, y en el otro con una clavija que corresponda con la configuración del dispositivo externo.

¡IMPORTANTE!

- **Apague el teclado digital cuando realice las conexiones. Después de la conexión y cada vez que conecte o desconecte la alimentación, baje los niveles de volumen del teclado digital y del dispositivo externo.**
- **Después de la conexión, encienda el dispositivo externo y luego el teclado digital.**
- **Si las notas suenan distorsionadas en el dispositivo externo, baje el ajuste de volumen del dispositivo externo.**



Toma **AUDIO IN** del teclado digital

Referencia

Solución de problemas

	Síntoma	Acción
Accesorios incluidos		
	No encuentro algo que debería estar incluido.	Revise con cuidado dentro de todos los materiales de embalaje.
Requisitos de alimentación		
	La unidad no se enciende.	• Compruebe el adaptador de CA o asegúrese que las pilas estén correctamente orientadas (página S-9). • Cambie las pilas por otras nuevas o cambie a alimentación con adaptador de CA (página S-9).
	La pantalla se ilumina momentáneamente pero la unidad no se enciende cuando presiono el botón **POWER** (❶).	Presione ❶ firmemente para desconectar totalmente la alimentación.
	El teclado digital genera un sonido fuerte y luego se apaga repentinamente.	Cambie las pilas por otras nuevas o cambie a alimentación con adaptador de CA (página S-9).
	El teclado digital se apaga repentinamente después de unos minutos.	Esto sucede cuando se ha activado el apagado automático (página S-10).
Pantalla		
	La pantalla continúa apagándose o está parpadeando.	Cambie las pilas por otras nuevas o cambie a alimentación con adaptador de CA (página S-9).
	Las teclas o las notas del teclado en pantalla permanecen visualizadas.	Se está ejecutando una lección progresiva y el teclado digital está esperando a que usted toque la siguiente nota de la canción. Para interrumpir esto, cancele la lección (página S-33).
	Los datos visualizados en la pantalla son visibles sólo de frente.	Puede atribuirse a las limitaciones de producción. Esto no es ningún signo de anomalía.
Sonido		
	No sucede nada cuando presiono una tecla del teclado.	• Controle el ajuste del volumen (página S-10). • Verifique si hay algún dispositivo conectado a la toma ㊹ en la parte trasera del teclado digital. • Si no hay ningún sonido muestreado en la memoria, no se ejecutará nada si presiona una tecla mientras se encuentra seleccionado un tono comprendido en el rango de 601 a 608 (página S-20). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado (página S-10).
	No sucede nada o las notas no se ejecutan normalmente cuando ejecuto las notas en el lado izquierdo del teclado.	Presione ⓫ para desactivar la entrada de acordes en el área del teclado de acompañamiento (página S-39).
	No sucede nada cuando inicio un acompañamiento automático.	• Con los ritmos 171 a 180, no se escuchará ningún sonido hasta que usted ejecute un acorde en el teclado. Intente ejecutar un acorde (página S-39). • Verifique y controle el ajuste del volumen del acompañamiento (página S-42). • Si no hay ningún ritmo de usuario almacenado en la memoria, el acompañamiento automático no se iniciará cuando usted presione ⓾ mientras se encuentra seleccionado un ritmo comprendido en el rango de 181 a 190 (página S-45). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).

CTK4200_WK220_s.book 65 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Síntoma	Acción
No sucede nada cuando inicio la reproducción de una canción incorporada.	• Se tarda un poco desde que se presiona el botón hasta que comience a reproducirse la canción. Espere un poco hasta que se inicie la canción. • Verifique y controle el volumen de la canción (página S-30). • Si no hay ninguna canción de usuario en la memoria, la reproducción de la canción no se iniciará cuando usted presione ⑩ mientras se encuentra seleccionada una canción comprendida en el rango de 153 a 162 (página S-30). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).
El metrónomo no suena.	• Verifique y controle el ajuste del volumen del acompañamiento (página S-42). • Verifique y controle el volumen de la canción (página S-30). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).
Las notas siguen sonando, sin interrupción.	• Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10). • Cambie las pilas por otras nuevas o cambie a alimentación con adaptador de CA (página S-9).
Algunas notas se eliminan mientras se reproducen.	Las notas se cortan cada vez que el número de notas que se hacen sonar excede la capacidad polifónica máxima de 48 (24 para algunos tonos). Esto no es señal de mal funcionamiento.
Se cambió el ajuste de volumen o tono que realicé.	• Controle el ajuste del volumen (página S-10). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10). • Cambie las pilas por otras nuevas o cambie a alimentación con adaptador de CA (página S-9).
El volumen de salida no cambia a pesar de haber cambiado el toque del teclado.	• Cambie el ajuste de respuesta al tacto (página S-12). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).
En determinados rangos del teclado, el volumen y la calidad del tono son ligeramente diferentes de los de otros rangos del teclado.	Puede atribuirse a las limitaciones del sistema. Esto no es ningún signo de anomalía.
Con algunos tonos, las octavas no cambian en los extremos del teclado.	Puede atribuirse a las limitaciones del sistema. Esto no es ningún signo de anomalía.
La altura tonal de las notas no corresponde con otros instrumentos del acompañamiento o emiten un sonido extraño al ejecutarlas con otros instrumentos.	• Compruebe y regule los ajustes de transposición (página S-17) y afinación (página S-17). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).
La reverberación de las notas parece cambiar repentinamente.	• Verifique y controle el ajuste de reverberación (página S-16). • Desconecte la alimentación y vuélvala a conectar para inicializar todos los ajustes del teclado digital (página S-10).
Operación	
Al realizar una operación de salto hacia adelante o hacia atrás, la operación de salto hace saltar múltiples compases de la canción, en lugar de un solo compás.	Mientras está detenida la reproducción de la canción o durante el curso de una lección progresiva, las operaciones de salto hacia adelante y hacia atrás se realizan en unidades de frase (página S-28).
Los ajustes de tono, ritmo y otros vuelven a sus valores iniciales predeterminados cada vez que encienda el teclado digital.	Si bien los ajustes del teclado digital se reinicializan al apagarlo, puede guardar las configuraciones en la memoria de registro para poder llamarlas en el instante en que las necesite (página S-48).
Conexión del ordenador (computadora)	
No puedo intercambiar datos entre el teclado digital y un ordenador.	• Compruebe que el cable USB esté conectado al teclado digital y al ordenador, y que el dispositivo esté correctamente seleccionado con los ajustes del software musical de su ordenador (página S-59). • Apague el teclado digital y luego salga del software musical de su ordenador. Seguidamente, apague el teclado digital y luego reinicie el software musical en su ordenador.

Especificaciones

Modelos	CTK-4200/WK-220/WK-225
Teclado	CTK-4200: 61 teclas de tamaño natural WK-220/WK-225: 76 teclas de tamaño natural
Respuesta al tacto	2 tipos, Desactivación
Polifonía máxima	48 notas (24 para ciertos tonos)
Tonos	
Tonos incorporados	600
Tonos de muestreo	Hasta 8 (Muestreo de melodías: 5, Muestreo de batería: 3)* Hasta 10 segundos
Funciones	Botón del estratificador, división, piano/órgano
Reverberación	1 a 10, Desactivación
Coro	1 a 5, Desactivación
Metrónomo	
Tiempos por compás	0, 2 a 6
Rango de tempo	30 a 255
Banco de canciones	
Canciones incorporadas	152
Canciones de usuario	Hasta 10*
Lección progresiva	
Lecciones	4 (Escuche, observe, recuerde, automático)
Parte de lección	L, R, LR
Funciones	Repetición, guía de digitación por voz, guía de notas, evaluación de la ejecución
Music Challenge	20 notas
Acompañamiento automático	
Ritmos incorporados	180
Ritmos de usuario	Hasta 10 (Edición de acompañamiento)*
Función del Libro de acordes	Guía de acordes
Registro	32 (4 configuraciones × 8 bancos)
Grabadora	Grabación en tiempo real, reproducción
Ejecución en teclado	5 canciones, 6 pistas
Ejecución junto con una canción incorporada	1 canción (L, R, LR)
Capacidad de memoria	Aproximadamente 12.000 notas (total para 6 canciones)
Otras funciones	
Transposición	±1 octava (–12 a +12 semitonos)
Desplazamiento de octava	Superior/inferior ±2 octavas
Afinación	A4 = 415,5 a 465,9 Hz (Predeterminado inicial: 440,0 Hz)
Escalas de preajustes	17
Preajuste musical	305
Preajuste en un toque	180
Armonización automática	12 tipos
Arpegiador	90 tipos
MIDI	Recepción de timbre múltiple de 16, GM nivel 1 estándar
Función de información musical	Números y nombres de tonos, ritmos y banco de canciones; notación de pentagramas, digitación, operación del pedal, tempo, número de compás y tiempo, nombre del acorde, etc.

CTK4200_WK220_04_s.fm 67 ページ ２０１１年４月２６日 火曜日 午後６時４５分

Entradas/Salidas	
Puerto USB	TIPO B
Toma Sostenido/Asignable	Toma estándar (sostenido, sostenuto, sordina, ritmo)
Toma de auriculares/salida	Toma estéreo estándar Impedancia de salida: 140 Ω, tensión de salida: 4,5 V (RMS) MÁX
Toma de entrada de audio	Toma mini estéreo Impedancia de entrada: 9 kΩ, sensibilidad de entrada: 200 mV
Toma de entrada de micrófono/ muestreo (WK-220/WK-225)	Toma estándar (conexión de un micrófono dinámico solamente) Impedancia de entrada: 3 kΩ, sensibilidad de entrada: 10 mV
Toma de potencia	9,5 V CC
Fuente de alimentación	2 vías
Pilas	CTK-4200: 6 pilas de zinc-carbón o pilas alcalinas de tamaño AA WK-220/WK-225: 6 pilas de zinc-carbón o pilas alcalinas de tamaño D
Vida útil de las pilas	CTK-4200: Aproximadamente 3 horas de funcionamiento continuo con pilas alcalinas WK-220/WK-225: Aproximadamente 5 horas de funcionamiento continuo con pilas de zinc-carbón
Adaptador de CA	AD-E95100L
Apagado automático	Aproximadamente 6 minutos (durante la operación con pilas) o 30 minutos (durante la operación con el adaptador de CA) sin ninguna operación. Es posible deshabilitar el apagado automático.
Altavoces	12 cm × 2 (Salida: 2,5 W + 2,5 W)
Consumo de energía	9,5 V ⎓ 7,7 W
Dimensiones	CTK-4200: 94,8 × 35,0 × 10,3 cm WK-220/WK-225: 116,1 × 38,5 × 13,4 cm
Peso	CTK-4200: Aproximadamente 4,3 kg (sin pilas) WK-220/WK-225: Aproximadamente 6,9 kg (sin pilas)

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Estos datos se encuentran almacenados en un área de memoria compartida con una capacidad total de aproximadamente 320 Kbytes (1 Kbyte = 1.024 bytes).

Precauciones operacionales

Asegúrese de leer y observar las siguientes precauciones operacionales.

■ Ubicación

Evite instalar este producto en los siguientes lugares.
- Áreas expuestas a la luz solar directa y alta humedad.
- Áreas expuestas a temperaturas extremas.
- Cerca de una radio, TV, platina de vídeo o sintonizador.
  Los dispositivos mencionados no causarán el mal funcionamiento del producto, pero la interferencia del producto puede causar interferencias de audio o vídeo en un dispositivo adyacente.

■ Mantenimiento por el usuario

- No utilice benceno, alcohol, diluyente u otros agentes químicos para limpiar el producto.
- Para limpiar el producto o el teclado, utilice un paño suave humedecido con una solución débil de agua y detergente neutro suave. Escurra todo exceso de humedad del paño antes de limpiar.

■ Accesorios incluidos y opcionales

Utilice sólo los accesorios especificados para este producto. El uso de accesorios no autorizados crea el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

■ Líneas de soldadura

Pueden notarse líneas visibles en el exterior del producto. Estas son “líneas de soldadura” que resultan del proceso de moldeo de plástico. No son grietas ni arañazos.

■ Reglas de conducta sobre instrumentos musicales

Siempre tenga consideración para los demás cuando utilice este producto. Preste especial atención cuando toque de noche para mantener el volumen a niveles que no molesten a los vecinos. Cuando toque en horas avanzadas de la noche, cierre las ventanas y utilice los auriculares.

Mensajes de error

Mensaje visualizado	Causa	Acción
Err Exist	Un sonido muestreado de ajuste de batería (página S-24) no puede copiarse a la tecla, debido a que tiene un sonido muestreado asignado.	• Borre el sonido muestreado asignado actualmente a la tecla a la que está intentando copiar (página S-26). • Copie el sonido muestreado a una tecla que no tiene asignado un sonido muestreado.
Err Limit	El número de tono seleccionado por usted antes de iniciar el muestreo ya tiene ocho sonidos muestreados asignados al mismo.	• Borre el o los sonidos muestreados asignados actualmente al número de tono (página S-26). • Seleccione otro número de tono que tenga menos de ocho sonidos muestreados asignados al mismo (página S-22).
Err Mem Full	No hay espacio de memoria suficiente disponible para el muestreo o la edición de acompañamiento automático.	Borre de la memoria, todos o algunos de los siguientes datos de usuario para hacer espacio para los datos nuevos. Sonidos muestreados (página S-19), ritmos de usuario (página S-47), canciones de usuario (página S-58)
Err No Data	No hay datos en el área de usuario seleccionada (tono, ritmo, número de canción, etc.)	Seleccione un área de usuario del teclado digital que contenga datos.
Err Protect	Los sonidos muestreados están protegidos.	Desproteja uno o algunos de los sonidos muestreados, para poder sobrescribirlos o borrarlos.
Err SizeOver	La edición del acompañamiento automático no es posible debido a que los datos del patrón de acompañamiento o de la parte instrumental son demasiado grandes.	Seleccione partes de patrón de acompañamiento o instrumentales diferentes.

CTK4200_WK220_s.book 69 ページ ２０１１年４月１５日 金曜日 午前９時５９分

Lista de canciones

BANCO DE CANCIONES

	WORLD
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
002	LIGHTLY ROW
003	LONG LONG AGO
004	ON TOP OF OLD SMOKEY
005	SAKURA SAKURA
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
007	AMAZING GRACE
008	AULD LANG SYNE
009	COME BIRDS
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE?
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE
012	DANNY BOY
013	MY BONNIE
014	HOME SWEET HOME
015	AURA LEE
016	HOME ON THE RANGE
017	ALOHA OE
018	SANTA LUCIA
019	FURUSATO
020	GREENSLEEVES
021	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO
022	THE MUFFIN MAN
023	LONDON BRIDGE
024	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
025	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW
026	GRANDFATHER'S CLOCK
027	ANNIE LAURIE
028	BEAUTIFUL DREAMER
029	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS
030	MY DARLING CLEMENTINE
031	LITTLE BROWN JUG
032	HOUSE OF THE RISING SUN
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON
034	YANKEE DOODLE
035	MY OLD KENTUCKY HOME
036	SZLA DZIEWECZKA
037	TROIKA
038	WALTZING MATILDA
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
041	OH! SUSANNA
042	CAMPTOWN RACES
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
044	TURKEY IN THE STRAW
045	JAMAICA FAREWELL
	EVENT
046	SILENT NIGHT
047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
048	JINGLE BELLS
049	JOY TO THE WORLD
050	O CHRISTMAS TREE
	PIANO/CLASSICS
051	MARY HAD A LITTLE LAMB
052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
053	JE TE VEUX
054	SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.
055	HEIDENRÖSLEIN
056	AIR FROM "SUITE no.3"
057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"
058	HABANERA FROM "CARMEN"
059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"
060	HUNGARIAN DANCES no.5
061	MINUET IN G MAJOR
062	MUSETTE IN D MAJOR
063	GAVOTTE (GOSSEC)
064	ARABESQUE (BURGMÜLLER)
065	CHOPSTICKS
066	DECK THE HALL
067	ODE TO JOY
068	AVE MARIA (GOUNOD)
069	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
070	PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
071	RÊVERIE
072	GYMNOPÉDIES no.1
073	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
074	FÜR ELISE
075	TURKISH MARCH (MOZART)
076	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
077	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
078	THE ENTERTAINER
079	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
080	AMERICAN PATROL
081	FRÖHLICHER LANDMANN
082	LA CHEVALERESQUE
083	SONATA K.545 1st Mov.
084	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
085	VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
086	LIEBESTRÄUME no.3
087	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
088	CANON (PACHELBEL)
089	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
090	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
091	INVENTIONEN no.1
092	PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
093	SONATINE op.20 no.1 1st Mov.
094	HUMORESKE (DVOŘÁK)
095	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
096	LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
097	ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
098	TRÄUMEREI
099	MAPLE LEAF RAG
100	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
	EXERCISE
101 - 150	EXERCISE I / II / III
	DEMO TUNES
151 - 152	DEMO TUNES
	USER SONGS
153 - 162	USER SONGS

Guía de digitación

Acordes Fingered 1, Fingered 2

C	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
CM7	
Cm7♭5 *3	
C7♭5 *3	
C7sus4	
Cadd9	
Cmadd9	
CmM7	
Cdim7 *3	
C69 *3	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

*1 Con Fingered 2, se interpreta como Am7.
*2 Con Fingered 2, se interpreta como Am7♭5.
*3 En algunos casos no se puede usar de forma invertida.

Acordes Fingered 3, Full Range

Además de los acordes que se pueden digitar con Fingered 1 y Fingered 2, también se pueden reconocer los siguientes acordes.

$\frac{C\sharp}{C}$ • $\frac{D}{C}$ • $\frac{E}{C}$ • $\frac{F}{C}$ • $\frac{G}{C}$ • $\frac{A\flat}{C}$ • $\frac{B\flat}{C}$ • $\frac{B}{C}$ • $\frac{C\sharp m}{C}$ • $\frac{Dm}{C}$ • $\frac{Fm}{C}$

$\frac{Gm}{C}$ • $\frac{Am}{C}$ • $\frac{B\flat m}{C}$ • $\frac{Ddim}{C}$ • $\frac{A\flat 7}{C}$ • $\frac{F7}{C}$ • $\frac{Fm7}{C}$ • $\frac{Gm7}{C}$ • $\frac{A\flat add9}{C}$

NOTA

- Con Fingered 3, la nota más baja digitada se interpreta como nota base. No se pueden usar formas invertidas.
- Con Full Range Chord, cuando la nota digitada más baja se encuentre a cierta distancia de la nota adyacente, el acorde se interpreta como un acorde bitonal.
- A diferencia de Fingered 1, 2, y 3, Full Range Chord requiere la pulsación de tres teclas como mínimo para formar un acorde.

B

- Cut this page along the dashed line so you can have it on hand as you read the contents of the manual.
- Recorte esta página por la línea de puntos para tenerla a mano mientras continúa leyendo este manual.

CTK-4200



CTK4200_WK220_05_es_Guide_MIDI.fm 71 ページ 2011年7月12日 火曜日 午後3時24分

WK-220 / WK-225



CTK4200_WK220_s.book 72 ページ 2011年4月15日 金曜日 午前9時59分

CTK4200_WK220_s.book 74 ページ 2011年4月15日 金曜日 午前9時59分

MIDI Implementation Chart

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X ＊＊＊＊＊＊＊	Mode 3 X ＊＊＊＊＊＊＊	
Note Number	True voice	12 - 120 ＊＊＊＊＊＊＊	0 - 127 0 - 127 *1	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH v =**	**:no relation **:sin relación
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bender		X	O	
Control Change	0, 32 1 6, 38 7 10 11 64 66 67	O X X O O X O *3 O *3 O *3	O (MSB only) O O *2 O O O O O O	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold 1 Sostenuto Soft pedal